

GP3000 シリーズ 機能拡張メモリ 取扱説明書

本製品は (株) デジタル製 GP3000 シリーズ用の機能拡張メモリです。

対応機種の詳細につきましては、GP3000 シリーズ本体のハードウェアマニュアル、または (株) デジタルのホームページでご確認ください。

ご使用になる前に

本製品の使用には、(株) デジタル製画面作成ソフト GP-Pro EX 「Ver.2.60.200 以上」が必要です。

上記のバージョンに満たない場合、表示器が本製品を認識せず使用できない場合があります。

(株) デジタルのサポート専用サイト「おたすけ Pro!」の「GP-Pro EX 最新版アップグレードサービス」から更新プログラムをダウンロードしてください。

<http://www.proface.co.jp/upgrade/>

安全に関する使用上の注意



警告

- GP に電源が供給されていないことを必ず確認し、機能拡張メモリを取り付け / 取り外してください。感電や機器破損の恐れがあります。
- 機能拡張メモリは改造しないでください。火災、感電の恐れがあります。

故障しないために

- 機能拡張メモリに水や液状のものや金属が付着しないようにしてください。故障や感電の原因になります。
- 直射日光に当たる場所や高温の場所、ほこりの多い場所、振動の加わる場所での保管および使用は避けてください。
- 薬品が酸化し、発散している空気や薬品が付着する場所での保管および使用は避けてください。

- 腐食性ガスの発生する環境では、保管および使用しないでください。
- 機能拡張メモリと GP 内部の部品は、静電気に非常に弱い精密機器です。取り付け / 取り外しの際は必ず静電気帯電防止リストストラップを着用してください。故障の原因になります。
- 機能拡張メモリと GP 内部の基板や部品は、精密機器です。取り付け / 取り外しの際は必要ない箇所に触れないように作業してください。
- 機能拡張メモリに強い力を加えないでください。破損の原因になります。

廃棄時の注意事項

- 製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。

梱包内容

- 機能拡張メモリ 1 枚
- 取扱説明書 1 枚 (本書)

品質や梱包などには出荷時に際し、万全を期しておりますが、万一破損や部品不足、その他お気付きの点がありましたら、直ちに販売店までご連絡くださいますようお願いいたします。

取り付け / 取り外し

機能拡張メモリの取り付け / 取り外し方法は、GP3000 シリーズ本体のハードウェアマニュアルを参照してください。

マニュアルは (株) デジタルのホームページからダウンロードできます。

ホームページアドレス

<http://www.proface.co.jp/otasuke/>

お断り

本製品を使用したことによるお客様の損害その他不利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

株式会社 デジタル

〒559-0031 大阪市住之江区南港東 8-2-52

TEL : (06)6613-1101 (代) FAX : (06)6613-5888

URL : <http://www.proface.co.jp/>

© Copyright 2009 Digital Electronics Corporation. All rights reserved.
PFX104804K_GP3000-EXDM01-MT01
2010.6. JM/B