

System Monitor

タイトル	System Monitor API
対応 OS	Windows 10 64bit (ビルドバージョン 21H2 以上)
説明	センサー、WDT とエラーLED を API で監視することが可能です。 Sensor: PFXPHMIP6_SysMonApi_Ver.x.x.x.x.zip WDT: PFXPHMIP6_RAS_API_WDT_Ver.x.x.x.x.zip Error LED: PFXPHMIP6_ERROR_LED_API_Ver.x.x.x.x.zip

How to install

1. “PFXPHMIP6_ERROR_LED_API_Ver.1.0.0.0¥Driver¥VSensor.inf”を右クリックしてください。
2. “Install”をクリックしてください。
3. “Win+R”を入力してください。
4. 「ファイル名を指定して実行で」に「services.msc」を入力し OK を押してください。
5. SysMonSrv を停止してください。
6. 管理者アカウントで“DLL¥ErrorLedApi.dll”と“DLL¥ VSensorApi.dll”を“C:¥Windows¥System32”にコピーしてください。
7. 再起動してください。

詳細資料

https://www.proface.com/ja/node/48612#system_monitor_api