第9章

システムモニター

この章の主題

この章では産業用コンピューターのシステムモニターの機能について説明します。

この章について

この章には次の項目が含まれています。

項目	ページ
システムモニターインターフェイス	104
システムモニターの使用	108
Remote Monitoring の使用	111
Notification Center の使用	114

システムモニターインターフェイス

概要

システムモニターインターフェイスは、リモートモニタリングを提供し、この機能を使用して、 単一のコンソールから複数のクライアントにアクセスして、リモートデバイスを管理できます。 システムモニターは、装置をただちに検知し、リアルタイムの装置メンテナンスを提供し、シス テムの安定性と信頼性が向上します。

Remote Monitoring は、リモートデバイスのシステムステータスを監視します。監視する項目 としては、ハードディスクの温度、ハードドライブの健全性、ネットワーク接続、システム /CPU 温度、およびシステム電圧があります。

また、機能ログもサポートするため、管理者はリモートデバイスの状況を定期的に把握することができます。

しきい値を超えたときにシステムモニターからメッセージを表示できます。

システムモニター条件

オペレーティングシステム条件:

オペレーティングシステム
Windows Embedded Standard 7 (WES7P) SP1 64 bits MUI
Windows 7 Ultimate SP1 64 bits MUI
Windows Embedded 8.1 Industry 64 bits MUI

ソフトウェア条件:

説明	ソフトウェア
フレームワーク	Microsoft.NET Framework バージョン 2.0 以上
ドライバー	Pro-face Software API

システムモニターコンソール

システムモニターコンソールは、クライアントに対するサーバーとして動作します。システムモ ニターコンソール上に表示されるデバイスには、システムモニタークライアントからの健全性お よびステータス情報が表示されます。コンソールは、ネットワーク上のクライアントにより利用 可能にする必要があります。 システムモニターコンソールを起動するには、Windows のスタートメニュー → すべてのプログ ラム →Pro-face→System Monitor をクリックします。



Remote Monitoring アプリケーションをクリックします。

			Remote Mo	nitoring		- •	⊙ 06:32 AN
Remote	Monitoring					.Version:1.2	0802
	All Devices	System Warning	Hard-disk Warning	Network Warning			٩)
0	Device Name			System Status	HD Status	Network Response	
	Default Group		(0 device(s))			Edit	
Add Group							
Threshold Setting							
Remove							
Câ 🔄 Remote M 💈							

システムモニターエージェント

この手順では、**システムモニタースタンドアロンエージェント**の一般的なユーザーインターフェ イスについて説明します。

	説明
1	システムモニタースタンドアロンエージェントは、システムが起動すると自動的に起動します。 新しいサーバーの IP アドレスを入力するには、System Monitor Agent を開いてツールバーの アイコンをクリックしてください。 Hardware Monitor Settings Exit 17:53 2014/03/26
2	パスワードを入力します。 Password Authentications × Password is required to use the advanced functions of Standalone Agent. Confirm Cancel
3	サーバー IP アドレスを入力します。サーバーとは、システムモニターコンソールが稼働してい る装置です。装置に名前を付けておくと、複数のクライアントが存在する構成で該当する装置を 見分けることができます。 MAC: 000BAB46B570 Can't Connect to Server Device Setting Server Name or Address 84.0.127.73 Device Name RSU-PC ② Connect to console on system startup Save & Connect Stop retry



システムモニターの使用

概要

システムモニターは、リモートデバイスを管理するためのものです。

システムモニターの使用

この手順では、システムモニターの一般的なユーザーインターフェイスについて説明します。





設定

自動起動、言語の選択、壁紙やアップデートなどを設定できます。

General (システム動作の変更): Edit をクリックすると、システムモニターをシステムトレーに 表示し、OS が起動した際にシステムトレーに自動表示されるよう設定できます。

Language(ユーザーインターフェイス言語の変更)

Change Wallpaper (フレームワークのメイン壁紙の変更): Edit をクリックすると、メイン画面のユーザー専用壁紙を選択できます。

System Monitor Console Framewor4 Update (使用可能なアップデートの検知): コンソールが インターネットに接続したときにサーバー上に新しいアップデートがあることを検知すると、 Update アイコンが有効化され、オンラインでアップデートできます。アップデートが完了する と、このデバイスを再起動するよう指示される場合があります。



Remote Monitoring の使用

Remote Monitoring

Remote Monitoring アプリケーションは、ハードディスクの温度、ハードドライブの健全性、 ネットワーク接続、システム /CPU 温度、システム /CPU のファン速度、システム電圧などのリ モートデバイスのシステムステータスを監視します。電子メールアラームおよび機能ログが生成 されるため、管理者はリモートデバイスの状況を定期的に把握することができます。

この手順では、Remote Monitoring アプリケーションのアクセス方法について説明します。





説明		
4 レポー このペ・ す。機制 ルと繰 ンをク を押し	トスケジュールの設定 ージの主な機能は、スケジュー, stは、 Set Report Schedule ウィ り返し機能を使用する場合は、」 リックして、繰り返しモード、F ます。	・ルとランタイムのレポートステータスを設定すること ィンドウで設定した情報によって異なります。スケジュ 以下の手順を実行してください:Schedule Report ボ 時刻、メール送信リストの送信先を設定し、OK ボタ
	encle Montforing Set Report Schedule Fuere Report Mode Report Mode Report Mode Report Mode Report Mode Report Roce Report Roc	X Company of the second

Notification Center の使用

Notification Center による監視

Notification Center アプリケーションでは、エラー、警告、通知のメッセージを管理します。 この手順では、Notification Center アプリケーションの使用方法について説明します:

	説明
1	Notification Center アイコンをクリックするとアプリケーションを実行できます。 メインアプリケーション画面。
	Notification Center - • © 07.40 PM
	ALL 2 Error 2 Warning Notify Q
	Device Name Event Type 🔻 Detail 🔻 Date/Time 🔺
	⊗ BOX_U-PC 通知のタイプ ^{TOX_U-PC:} System arring: mererature-CPU1x0°C less than 1 min.
	BOX_U-PC Remote Monitoring BOX_U-PC: System warning: Temperature-CPU1x41°C
	通知の設定 通知の設定 イベントログの検索条件 そemin Logs Netification ● ■ Remode M.
	All 置近 300 件のログが 3 ペンジにわたり C 扱水されより。後来パーを使用 C C 、置近 300 件 のイベントログを検索できます。 Setting: Advanced Notification Center の設定が表示されます。
2	Event Logs: Event Logs アイコンをクリックするとログを検索できます。 Search: ここでは、一定期間内のすべてのログをキーワードで検索できます。 Export: 検索結果のログをエクスポートできます。