インバータ ASCII SIO ドライバ

1	システム構成	3
2	接続機器の選択	6
3	通信設定例	7
4	設定項目	19
5	結線図	23
6	使用可能デバイス	32
7	デバイスコードとアドレスコード	56
8	エラーメッセージ	57

はじめに

本書は表示器と接続機器(対象インバータ)を接続する方法について説明します。 本書では接続方法を以下の順に説明します。



1 システム構成

(株)日立産機システム製接続機器と表示器を接続する場合のシステム構成を示しま?

シリーズ	インバータ ¹	リンク I/F	通信方式	設定例	結線図
L300P	L300P-□□□■□F□	インバータ上の シリアル通信コネクタ	RS-422/485 (2 線式)	「設定例1」 (7ページ)	「結線図1」 (23ページ)
SJ300	SJ300-□□□■□F■	インバータ上の シリアル通信コネクタ	RS-422/485 (2 線式)	「設定例 2」 (9ページ)	「結線図1」 (23ページ)
SJ700	SJ700-□□□■□F■F	インバータ上の シリアル通信コネクタ	RS-422/485 (2 線式)	「設定例3」 (11ページ)	「結線図1」 (23ページ)
SJ700-2	SJ700-□□□■□F■F2	インバータ上の シリアル通信コネクタ	RS-422/485 (2 線式)	「設定例4」 (13ページ)	「結線図1」 (23ページ)
SJH300	SJH300-□□F	インバータ上の シリアル通信コネクタ	RS-422/485 (2 線式)	「設定例 5」 (15 ページ)	「結線図1」 (23ページ)
HFC-VAH3	HFC-VAH□□F3	インバータ上の シリアル通信コネクタ	RS-422/485 (2 線式)	「設定例 6」 (17ページ)	「結線図1」 (23ページ)

1 ■は、オプションによって付加されません。口は、オプションによって異なります。

接続構成

• 1:1 接続



• 1:n 接続(COM1 または COM2 のどちらかを使用する場合)



IPC の COM ポートについて

接続機器と IPC を接続する場合、使用できる COM ポートはシリーズと通信方式によって異なります。 詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

使用可能ポート

S/11 - 7	使用可能ポート			
	RS-232C	RS-422/485(4 線式)	RS-422/485(2 線式)	
PS-2000B	COM1 ¹ , COM2, COM3 ¹ , COM4	-	-	
PS-3450A、PS-3451A、 PS3000-BA、PS3001-BD	COM1, COM2 ¹ ²	COM2 ¹ ²	COM2 ¹ ²	
PS-3650A、PS-3651A	COM1 ¹	-	-	
PS-3700A (Pentium®4-M) PS-3710A	COM1 ¹ COM2 ¹ COM3 ² COM4	COM3 ²	COM3 ²	
PS-3711A	COM1 ¹ , COM2 ²	COM2 ²	COM2 ²	
PL-3000B、PL-3600T、 PL-3600K、PL-3700T、 PL-3700K、PL-3900T	COM1 ¹ ² COM2 ¹ COM3 COM4	COM1 ¹ ²	COM1 ¹ ²	

1 RI/5V を切替えることができます。IPC の切替えスイッチで切替えてください。

2 通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。使用する通信方式に合わせて、 以下のように設定してください。

ディップスイッチの設定:RS-232C

ディップスイッチ	設定値	設定内容	
1	OFF ¹	予約(常時 OFF)	
2	OFF		
3	OFF	□□□/J1/ · K3-232C	
4	OFF	SD(TXD)の出力モード:常に出力	
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
7	OFF	SDA(TXA)とRDA(RXA)の短絡:しない	
8	OFF	SDB(TXB)とRDB(RXB)の短絡:しない	
9	OFF	- RS(RTS) 自動制御モード:無効	
10	OFF		

1 PS-3450A、PS-3451A、PS3000-BA、PS3001-BD を使用する場合のみ設定値を ON にする 必要があります。 ディップスイッチの設定:RS-422/485(4線式)

ディップスイッチ	設定値	設定内容	
1	OFF	予約(常時 OFF)	
2	ON	通信士士・BS 422/495	
3	ON	週信力式:KS-422/485	
4	OFF	SD(TXD)の出力モード:常に出力	
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
7	OFF	SDA(TXA)とRDA(RXA)の短絡:しない	
8	OFF	SDB(TXB)とRDB(RXB)の短絡:しない	
9	OFF	- RS(RTS) 自動制御モード:無効	
10	OFF		

ディップスイッチの設定:RS-422/485(2線式)

ディップスイッチ	設定値	設定内容	
1	OFF	予約(常時 OFF)	
2	ON	(法) キャン・アロックション (195)	
3	ON	· 週信万式:RS-422/485	
4	OFF	SD(TXD)の出力モード:常に出力	
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
7	ON	SDA(TXA)とRDA(RXA)の短絡:する	
8	ON	SDB(TXB)とRDB(RXB)の短絡:する	
9	ON	- RS(RTS) 自動制御モード:有効	
10	ON		

2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。

💰 ブロジェクトファイルの新規作成		×
GP-Pro	一接続機器	
	メーカー	(株)日立産機システム ▼
		インバータ ASCII SIO
	ロ システ	テムエリアを使用する この接続機器のマニュアルを見る
	一接続方法	ā.—
	ボート	COM1
		課告接続マニュアルへ していた。
夏	3 (<u>B</u>)	通信設定 ロジック画面作成 ベース画面作成 キャンセル

設定項目	設定内容
メーカー	接続する接続機器のメーカーを選択します。「(株)日立産機システム」を選 択します。
シリーズ	接続する接続機器の機種(シリーズ)と接続方法を選択します。「インバータ ASCII SIO」を選択します。 「インバータ ASCII SIO」で接続できる接続機器はシステム構成で確認してく ださい。 ^{②デ} 「1 システム構成」(3ページ)
システムエリアを使用する	本ドライバでは使用できません。
ポート	接続機器と接続する表示器のポートを選択します。

3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

3.1 設定例1

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

130/72176681			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
概要			<u>接続機器変更</u>
メーカー (株)日立	産機システム	シリース インバータ ASCII SIO	ж−⊦јсом1
文字列データモー	× 5 <u>変更</u>		
通信設定			
通信方式	C RS232C		5(4線式)
通信速度	19200	•	
データ長	• 7	C 8	
パリティ	⊙ なし	○ 偶数 ○ 奇数	
ストップビット	● 1	C 2	
フロー制御	⊙ なし	C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF	
タイムアウト	3 :	(sec)	
リトライ	2 :		
送信ウェイト	10 🗄	(ms)	
RI / VCC	© RI	C VCC	
RS232Cの場合、	9番ピンをRI(入力)	cするかVCC(5V電源供給)	
トを使用する場合	ござます。テンタル裂 合は、VCCを選択し	52320アイソレージョンユニッ ください。	71期設定
接続可能台数 1	治 🖬		
No. 機器名	<u></u>	設定	
I PLC1		129~ス=に300円局番=1	

■ 要 • インバータのステータスがトリップもしくは U V の場合は送信ウェイトを 50ms 以 上に設定する必要があります。

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 👥 を クリックすることで、接続機器を増やすことができます。

<i>談</i> 個別機器	资定 🛛 🗙
PLC1	
シリーズ	L300P 💌
シリーズを変更 アドレスを再確	した場合は、すでに使用されている 認してください。
局番	1 🔅
	初期設定
[OK((2) キャンセル

接続機器の設定

接続機器の通信設定は接続機器のキーパッドの FUNC キー、アップキー、ダウンキーと STR キーで行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 1 接続機器の電源を ON にします。
- 2 FUNC キーを押します。
- 3 アップキーまたはダウンキーを長押しして、[C---]を表示します。
- 4 FUNC キーを押します。
- 5 アップキーを押して、設定する機能コードを表示します。
- 6 FUNC キーを押します。
- 7 アップキーまたはダウンキー押して、設定値を選択します。
- 8 STR キーを押します。
- 9 接続機器の電源を再投入します。

設	定	直

機能コード	設定値	設定内容
C070	03	データ指令選択
C071	06	通信伝送速度選択
C072	1.	通信局番選択
C073	7	通信ビット長選択
C074	00	通信パリティ選択
C075	1	通信ストップビット選択
C078	0.	通信待ち時間
A001	03	周波数指令選択
A002	03	運転指令選択

3.2 設定例 2

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1		
概要		
メーカー ((株)日立	産機システム	シリーズ インバータ ASCII SIO ポート COM1
文字列データモー	× 5 <u>変更</u>	
通信設定		
通信方式	C RS232C	● RS422/485位線式) ● RS422/485(4線式)
通信速度	19200	T
データ長	• 7	C 8
パリティ	⊙ なし	C 偶数 C 奇数
ストップビット	● 1	C 2
フロー制御	⊙ なし	C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF
タイムアウト	3 .	(sec)
リトライ	2 :	
送信ウェイト	10 🔅	(ms)
RI / VCC	🖲 RI	C VCC
RS232Cの場合、 にするかを選択7	9番ピンをRI(入力)(************************************	にするかVCC(5V電源供給) 35232Cマイルージョンフェッ
トを使用する場合	合は、Vooを選択して	てださい。 初期設定
機器別設定		
接続可能台数 1	6台 📊	
No. 機器名		

重要 ・ インバータのステータスがトリップもしくは UV の場合は送信ウェイトを 50ms 以上に設定する必要があります。

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 📑 を クリックすることで、接続機器を増やすことができます。

💣 個別機器設定	×
PLC1	
シリーズ	SJ300 💌
シリーズを変更した場合 アドレスを再確認してく	らは、すでに使用されている ださい。
局番	1
	初期設定
OK(2) キャンセル

接続機器の設定

接続機器の通信設定は接続機器のキーパッドの FUNC キー、アップキー、ダウンキーと STR キーで 行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 1 接続機器の電源を ON にします。
- 2 FUNC キーを押します。
- 3 アップキーまたはダウンキーを長押しして、[C---]を表示します。
- 4 FUNC キーを押します。
- 5 アップキーを押して、設定する機能コードを表示します。
- 6 FUNC キーを押します。
- 7 アップキーまたはダウンキー押して、設定値を選択します。
- 8 STR キーを押します。
- 9 接続機器の電源を再投入します。

設定値

機能コード	設定値	設定内容
C070	03	データ指令選択
C071	06	通信伝送速度選択
C072	1.	通信局番選択
C073	7	通信ビット長選択
C074	00	通信パリティ選択
C075	1	通信ストップビット選択
C078	0.	通信待ち時間
A001	03	周波数指令選択
A002	03	運転指令選択

3.3 設定例 3

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1 概要 メーカー (株)日立	産機システム	<u>接続機器変更</u> シリーズ インバータ ASCII SIO ポート COM1
文字列データモー通信設定	ド 5 変更	
通信方式	C RS232C	● RS422/485(2線式) ● RS422/485(4線式)
一個語本度	• 7	08
パリティ	⊙ なし	○ 偶数 ○ 奇数
ストップビット	● 1	C 2
フロー制御	● なし	C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF
タイムアウト	3 🗧	(sec)
リトライ	2 :	
送信ウェイト	10 🚊	(ms)
RI / VCC	© RI	C VCC
RS232Cの場合。 にするかを選択で トを使用する場	.9番ピンをRI(入力)(できます。デジタル製F ☆(t. VCCを選択し、	にするかVOC(5V電源供給) 35232Cアイソレーションユニッ てが考え、
	100 +00 CABINO	初期指定
機器別設定 接続可能台数 1	6台 🚮	
No. 機器名		
I IPLC1		<u>IUU</u> ソリース=SJ/UU,局番=1

重要 ・ インバータのステータスがトリップもしくは UV の場合は送信ウェイトを 50ms 以上に設定する必要があります。

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 📑 を クリックすることで、接続機器を増やすことができます。

💣 個別機器設	定	×
PLC1		
シリーズ	SJ700	•
シリーズを変更し アドレスを再確認	た場合は、すでに使用されてい こしてください。	13
局番	1	÷
	初期最	定
	OK(Q) キャンセル	

接続機器の設定

接続機器の通信設定は接続機器のキーパッドの FUNC キー、アップキー、ダウンキーと STR キーで 行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 1 接続機器の電源を ON にします。
- 2 FUNC キーを 3 秒以上押します。
- **3** FUNC キーを押して、[d001] を表示します。
- 4 ダウンキーを長押しして、[C---]を表示します。
- 5 FUNC キーを押します。
- 6 アップキーを押して、設定する機能コードを表示します。
- 7 FUNC キーを押します。
- 8 アップキーまたはダウンキー押して、設定値を選択します。
- 9 STR キーを押します。

10 接続機器の電源を再投入します。

設定値

機能コード	設定値	設定内容
C071	06	通信伝送速度選択
C072	1.	通信局番選択
C073	7	通信ビット長選択
C074	00	通信パリティ選択
C075	1	通信ストップビット選択
C076	02	通信エラー選択
C077	0.00	通信トリップ時間
C078	0.	通信待ち時間
C079	00	通信方式選択
A001	03	周波数指令選択
A002	03	運転指令選択

3.4 設定例 4

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1		
概要		上。」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」」」」」」」」
メーカー ((株)日立	産機システム	シリーズ インバータ ASCII SIO ポート COM1
文字列データモー	× 5 <u>変更</u>	
通信設定		
通信方式	C RS232C	● RS422/485位線式) ○ RS422/485(4線式)
通信速度	19200	•
データ長	7	C 8
パリティ	⊙ なし	○ 偶数 ○ 奇数
ストップビット	I 1	C 2
フロー制御	⊙ なし	C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF
タイムアウト	3 🔅	(sec)
リトライ	2 芸	
送信ウェイト	10 🚊	(ms)
RI / VCC	© RI	C VCC
RS232Cの場合、 にするかち避知7	9番ピンをRI(入力)((cするかVOC(5V電源供給) PS222Cアイバル-ジョンロニッ
トを使用する場合	hourses of the second	てください。 初期設定
機器別設定		
接続可能台数 1	6台 📷	
No. 機器名		

重要 ・ インバータのステータスがトリップもしくは UV の場合は送信ウェイトを 50ms 以上に設定する必要があります。

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 📑 を クリックすることで、接続機器を増やすことができます。

💣 個別機器設	定	×
PLC1		
シリーズ	SJ700-2	•
シリーズを <u>変更し</u> アドレスを再確認	た場合は、すでに使用 別してください。	月されている
局番	1	<u>.</u>
		初期設定
	OK(<u>O</u>) *	ャンセル

接続機器の設定

接続機器の通信設定は接続機器のキーパッドの FUNC キー、アップキー、ダウンキーと STR キーで 行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 1 接続機器の電源を ON にします。
- 2 FUNC キーを 3 秒以上押します。
- **3** FUNC キーを押して、[d001] を表示します。
- 4 ダウンキーを長押しして、[C---]を表示します。
- 5 FUNC キーを押します。
- 6 アップキーを押して、設定する機能コードを表示します。
- 7 FUNC キーを押します。
- 8 アップキーまたはダウンキー押して、設定値を選択します。
- 9 STR キーを押します。

10 接続機器の電源を再投入します。

設定値

機能コード	設定値	設定内容
C071	06	通信伝送速度選択
C072	1.	通信局番選択
C073	7	通信ビット長選択
C074	00	通信パリティ選択
C075	1	通信ストップビット選択
C076	02	通信エラー選択
C077	0.00	通信トリップ時間
C078	0.	通信待ち時間
C079	00	通信方式選択
A001	03	周波数指令選択
A002	03	運転指令選択

3.5 設定例 5

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1		
概要		<u> </u>
メーカー (株)日立	産機システム	シリーズ インバータ ASCII SIO ポート COM1
文字列データモート	: <u>5 変更</u>	
通信設定		
通信方式	C RS232C	● RS422/485位線式) ● RS422/485(4線式)
通信速度	19200	•
データ長	• 7	C 8
パリティ	⊙ なし	C 偶数 C 奇数
ストップビット	● 1	C 2
フロー制御	● なし	C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF
タイムアウト	3 🗄	(sec)
リトライ	2 🔅	
送信ウェイト	10 🗮	(ms)
RI / VCC	© RI	C VCC
RS232Cの場合、 にまたかた 避力	9番ピンをRI(入力)((こするかVCC(5)V電源(供給)
トを使用する場合	され、VOCを選択して	いっとってい。 てください。 初期設定
機器別設定		
接続可能台数 16	治 📷	
No. 機器名		設定

重要 ・ インバータのステータスがトリップもしくは UV の場合は送信ウェイトを 50ms 以上に設定する必要があります。

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 📑 を クリックすることで、接続機器を増やすことができます。

💣 個別機器語	定 🛛
PLC1	
シリーズ	SJH300
シリーズを変更 アドレスを再確	した場合は、すでに使用されている 忍してください。
局番	1 🔅
	初期設定
	OK((の) キャンセル

接続機器の設定

接続機器の通信設定は接続機器のキーパッドの FUNC キー、アップキー、ダウンキーと STR キーで 行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 1 接続機器の電源を ON にします。
- 2 FUNC キーを押します。
- 3 アップキーまたはダウンキーを長押しして、[C---]を表示します。
- 4 FUNC キーを押します。
- 5 アップキーを押して、設定する機能コードを表示します。
- 6 FUNC キーを押します。
- 7 アップキーまたはダウンキー押して、設定値を選択します。
- 8 STR キーを押します。
- 9 接続機器の電源を再投入します。

設定値

機能コード	設定値	設定内容
C070	03	データ指令選択
C071	06	通信伝送速度選択
C072	1.	通信局番選択
C073	7	通信ビット長選択
C074	00	通信パリティ選択
C075	1	通信ストップビット選択
C078	0.	通信待ち時間
A001	03	周波数指令選択
A002	03	運転指令選択

3.6 設定例 6

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1		
概要		接続機器変更
メーカー ((株)日立,	産機システム	シリーズ インバータ ASCII SIO ポート COM1
文字列データモード	: 5 変更	
通信設定		
通信方式	C RS232C	● RS422/485(2線式)
通信速度	19200	_
データ長	• 7	C 8
パリティ	⊙ なし	○ 偶数 ○ 奇数
ストップビット	● 1	C 2
フロー制御	● なし	C ER(DTR/GTS) C XON/XOFF
タイムアウト	3 🗄	(sec)
リトライ	2 :	
送信ウェイト	10 🚊	(ms)
RI / VCC	🖸 RI	C VCC
RS232Cの場合、 にするかを選択で	9番ピンをRI(入力)(きます デジタル制作	(こするかVOC(5V電源供給) PS222Cアイバルージョンコニッ
トを使用する場合	ac vocを選択し	てください。 初期語会定
機器別設定		
接続可能台数 16	治 📷	
No. 機器名		

重要 ・ インバータのステータスがトリップもしくは UV の場合は送信ウェイトを 50ms 以上に設定する必要があります。

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 📑 を クリックすることで、接続機器を増やすことができます。

💣 個別機器設定	×
PLC1	
シリーズ	HFC-VAH3
シリーズを変更した場合 アドレスを再確認してくだ	は、すでに使用されている ざい。
局番	1 🔅
	初期設定
OK (<u>C</u>) キャンセル

接続機器の設定

接続機器の通信設定は接続機器のキーパッドの FUNC キー、アップキー、ダウンキーと STR キーで 行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 1 接続機器の電源を ON にします。
- 2 FUNC キーを押します。
- 3 アップキーまたはダウンキーを長押しして、[C---]を表示します。
- 4 FUNC キーを押します。
- 5 アップキーを押して、設定する機能コードを表示します。
- 6 FUNC キーを押します。
- 7 アップキーまたはダウンキー押して、設定値を選択します。
- 8 STR キーを押します。
- 9 接続機器の電源を再投入します。

設定値

機能コード	設定値	設定内容
C070	03	データ指令選択
C071	06	通信伝送速度選択
C072	1.	通信局番選択
C073	7	通信ビット長選択
C074	00	通信パリティ選択
C075	1	通信ストップビット選択
C078	0.	通信待ち時間
A001	03	周波数指令選択
A002	03	運転指令選択

4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。 各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

4.1 GP-Pro EX での設定項目

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1		
概要		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
メーカー (株)日立商	ことを しんしょう こうしん こうしん こうしん こうしん しんしん こうしん しんしん しんし	シリーズ インバータ ASCII SIO ポート COM1
文字列データモード	5 <u>変更</u>	
诵信設定		
通信方式	C RS232C	● RS422/485(2線式) ○ RS422/485(4線式)
通信速度	19200	×
データ長	● 7	C 8
パリティ	● なし	○ 偶数 ○ 奇数
ストップビット	€ 1	O 2
フロー制御	● なし	C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF
タイムアウト	3 🕂	(sec)
リトライ	2 :	
送信ウェイト	10 🚊	(ms)
RI / VCC	© RI	O Voc
RS232Cの場合、9	番ピンをRI(入力)(とするか VCC (5 V 軍源供給)
トを使用する場合	は、VCCを選択して	いっとっている。 1911年19日ノユニック てください。 初期設定
機器別設定		
接続可能台数 16台	i 📊	
No. 機器名		設定
M . prof		

設定項目	設定内容		
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。 重要 通信設定を行う場合、[通信方式]は表示器のシリアルインターフェイスの仕様 を確認し、正しく設定してください。 シリアルインターフェイスが対応していない通信方式を選択した場合の動作は保 証できません。 シリアルインターフェイスの仕様については表示器のマニュアルを参照してくだ さい。		
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。		
データ長	データ長を選択します。		
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。		
ストップビット	ストップビット長を選択します。		

次のページに続きます。

設定項目	設定内容
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御の方式を選択します。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1 ~ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0~ 255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms)を「0~ 255」で入力します。

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌇 ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 🏬 を クリックすることで、接続機器を増やすことができます。

💣 個別機器設計	Ê 🛛 🛛
PLC1	
シリーズ	SJ300
シリーズを変更し アドレスを再確認	た場合は、すでに使用されている してください。
局番	1
	初期設定
	OK(() キャンセル

設定項目	設定内容
シリーズ	接続機器のシリーズを選択します。
局番	接続機器の局番を「1 ~ 32」で入力します。

4.2 オフラインモードでの設定

 MEMO
 ・ オフラインモードへの入り方や操作方法は、保守 / トラブル解決ガイドを参照してください。

参照:保守/トラブル解決ガイド「オフラインモードについて」

オフラインモードは使用する表示器によって1画面に表示できる設定項目数が異なります。詳細はリファレンスマニュアルを参照してください。

通信設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチしま す。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
インバータ ASCI	I \$10		[COM1]	Page 1/1
	通信方式 通信速度 データ長 パリティ ストップビット フロー制御	RS422/48 19200 ・ 7 ・ なし ・ 1 なし	5(2線式) 8 (偶数 2	奇数
	タイムアウト(s) リトライ 送信ウェイト(ms)			0780 (14 (10
	終了		戻る	2008/11/18 13:48:33

設定項目	設定内容
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。 重要 通信設定を行う場合、[通信方式]は表示器のシリアルインターフェイスの仕様を 確認し、正しく設定してください。 シリアルインターフェイスが対応していない通信方式を選択した場合の動作は保 証できません。 シリアルインターフェイスの仕様については表示器のマニュアルを参照してくだ さい。
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。
データ長	データ長を選択します。
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。
ストップビット	ストップビット長を選択します。
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御方式を選択します。

設定項目	設定内容
タイムアウト(s)	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1 ~ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ~ 255」で入力します。
送信ウェイト(ms)	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間(ms) を「0~255」で入力します。

機器設定

設定画面を表示するには、[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[機器設定]をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
1001 A 1001	1.510		[COM1]	Page 1/1
キシバ シ 1001 接続		1	[oon1]	Tage I/I
134/4/07		1		
	シリーズ	SJ300		
	局番			1 🔻 🔺
	終了		戻る	2008/11/18 13:48:36

設定項目	設定内容
接続機器名	設定する接続機器を選択します。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の 名称です。(初期値 [PLC1])
シリーズ	接続機器のシリーズが表示されます。
局番	接続機器の局番を「1 ~ 32」で入力します。

5 結線図

以下に示す結線図と(株)日立産機システムが推奨する結線図が異なる場合がありますが、本書に示 す結線図でも動作上問題ありません。

- 接続機器本体の FG 端子は D 種接地を行ってください。詳細は接続機器のマニュアルを参照して ください。
- 表示器内部で SG と FG は接続されています。接続機器と SG を接続する場合は短絡ループが形成 されないようにシステムを設計してください。
- ノイズなどの影響で通信が安定しない場合はアイソレーションユニットを接続してください。

結線図	1
-----	---

表示器 (接続ポート)		ケーブル	備考
GP3000 ¹ (COM1) AGP-3302B (COM2) ST ² (COM2) LT (COM1)	1A	 (株)デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株)デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル 	
	1B	自作ケーブル	
GP3000 ³ (COM2)	1C 1D	 (株)デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株)デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01	- ケーブル長:250m 以 内
		自作ケーブル	
IPC ⁴	1E	 (株)デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01	
	1F	自作ケーブル	
GP-4106 (COM1)	1G	自作ケーブル	
GP-4107 (COM1)	1H	自作ケーブル	

1 AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

2 AST-3211A および AST-3302B を除く全 ST 機種

3 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

- - 1A)
 - 1:1 接続の場合





1B)

1:1 接続の場合





1C)

1:1 接続の場合





MEMO	• 終端となる接続機器の RP 端子と SN 端子を短絡させて終端抵抗を有効にしてくださ
	l I _o

1D)

1:1 接続の場合



MEMO	•	終端となる接続機器の RP 端子と SN 端子を短絡させて終端抵抗を有効にしてくださ
		l I.

1E)

1:1 接続の場合

МЕМО	• 終端となる接続機器の RP 端子と SN 端子を短絡させて終端抵抗を有効にしてくださ
	<i>ل</i> ۱ <u>。</u>

1F)

1:1 接続の場合

1G)

1:1 接続の場合

1:n 接続の場合

- MEMO
 ・ 終端となる接続機器の RP 端子と SN 端子を短絡させて終端抵抗を有効にしてください。
- *1 表示器に内蔵している抵抗を終端抵抗として使用します。表示器背面のディップスイッチを 以下のように設定してください。

ディップスイッチ	設定内容
1	OFF
2	OFF
3	OFF
4	ON

1H)

1:1 接続の場合

• 1:n 接続の場合

重要	 GP-4107の5V出力(6番ピン)はSiemens製PROFIBUSコネクタ用電源です。 その他の機器の電源には使用できません。
МЕМО	 ・ 終端となる接続機器の RP 端子と SN 端子を短絡させて終端抵抗を有効にしてください。 ・ GP-4107 の COM では SG と FG が絶縁されています。

6 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

6.1 L300P シリーズ

_____ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
正転/逆転/停止指令	-	00_00		Bit 15 1 2
周波数指定の設定	-	01_00		2 3 4
インテリジェントターミナルの 状態を設定	-	02_00 ~ 02_01		Bit 31 2 5
モニタデータの一括読出し	-	03_00 ~ 03_12		<mark>ві,31 67</mark>
インバータの状態読出し	-	04_00 ~ 04_03		Bit 15 6 8
トリップ来歴の読出し	-	05_00 ~ 05_54	ļ	<u>ві</u> 31 6 9
	-	F002 ~ F203		ві т31 10
	-	A001 ~ A296		<u>ві</u> 31 10
	-	b001 ~ b213	[H/L]	<u>ві</u> , 31 10
1 設定項目を読出し / 設定	-	C001 ~ C123		<u>ві</u> ,31 10
	-	H003 ~ H206		<u>ві</u> ,31 10
	-	P001 ~ P049		Β i τ31 10
各設定値を初期値に戻す	-	08_00	ſ	2 3 11
EEPROM に設定値を保存可能か どうかチェック	-	09_00		<mark>ві т15 6 12</mark>
EEPROM に設定値を保存	-	0A_00		2 3 13
内部定数の再計算を行う	-	0B_00		2 3 14
出力周波数設定値の読出し	-	0E_00		B i t 31 6 15

アドレス	書込みデータ	内容
	0	停止指令
00_00	1	正転指令
	2	逆転指令

- 2 読出し不可。
- 3 ワードアクセスのみ。
- 4 接続機器のコマンド 01 にデバイスを割り付けます。 コマンド 01 の書込み専用パラメータ番号は、以下の通りです。 表示器では 32 ビットデータとして扱います。

アドレス	内容
01_00	周波数指令の設定

5 接続機器のコマンド 02 にデバイスを割り付けます。 コマンド 02 の書込み専用パラメータ番号は、以下の通りです。 接続機器では、64 ビットデータとしていますが、表示器では上位、下位の 2 つに分けて 32 ビット データとして扱います。

アドレス	内容
02_00	インテリジェントターミナルの状態の 64 ビットデータの下位データ
02_01	インテリジェントターミナルの状態の 64 ビットデータの上位データ

下表に接続機器の設定値を示します。

設定値の詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

データ	内容
0x000000000000000000000000000000000000	[FW] 正転指令
0x0000000000000002	[RV] 逆転指令
0x00000000000000004	[CF1] 多段速 1(バイナリ運転)
0x0000000000000008	[CF2] 多段速2(バイナリ運転)
0x0000000000000010	[CF3] 多段速 3(バイナリ運転)
•	

例1:接続機器の設定を正転指令と多段速1及び多段速2をアクティブにしたい場合は、以下の データを書込みすることとなります。

02_00のみ書込みする場合は、02_01の値は0が書込まれます。 02_00と02_01を同時に値を設定したい場合は、Dスクリプトのメモリコピーを利用して書 込みを行ってください。

例 2: 正転指令と遠隔操作データクリアをアクティブにする場合は、書込みデータは 0x000000200000001です。

この場合、データを 32 ビットで分けて、予め LS エリアに書込みます。 例えば、LS100 に 0x00000001,LS101 に 0x0000002 というようにセットします。 そして、その LS のデータをメモリコピー機能を使用して、一括で 02_00 に書込みます。 これで、接続機器に 0x000000200000001 と書込みされます。

Dスクリプトの例 [w:01/LS0100]=0x00000001 [w:01/LS0101]=0x00000001 memcpy([w:01/02_00],[w:01/LS0100],2)

- 6 書込み不可。
- 7 接続機器のコマンド 03 にデバイスを割り付けます。

コマノト 03 の読山し専用ナーター寛は、以下の通りです	コマンド 03	の読出し専用デー	-ター覧は、	以下の通り	です。
------------------------------	---------	----------	--------	-------	-----

アドレス	内容	アドレス	内容
03_00	出力周波数	03_07	出力トルク
03_01	出力電流	03_08	出力電圧モニタ
03_02	回転方向	03_09	電力モニタ
03_03	PID フィードバックモニタ	03_10	予約
03_04	インテリジェント入力モニタ	03_11	RUN 時間モニタ
03_05	インテリジェント出力モニタ	03_12	ON 時間モニタ
03_06	周波数変換モニタ		

8 接続機器のコマンド 04 にデバイスを割り付けます。 コマンド 04 の読出し専用データ一覧は、以下の通りです。

アドレス	内容	アドレス	内容
04_03	インバータステータス A	04_01	インバータステータス C
04_02	インバータステータス B	04_00	予約(常時0)

9 接続機器のコマンド 05 にデバイスを割り付けます。

コマンド 05 の読出し専用データ一覧は、以下の通りです。

アドレス	内容	備考
05_00	累積カウント数	総累積数は過去6回分です。
05_01	トリップ要因	
05_02	インバータステータス A	
05_03	インバータステータス B	
05_04	インバータステータス C	
05_05	出力周波数	トリップ1(8バイト)
05_06	累積 RUN 時間	
05_07	出力電流	
05_08	直流電圧	
05_09	電源 ON 時間	
	-	
05_46	トリップ要因	
05_47	インバータステータス A	
05_48	インバータステータス B	
05_49	インバータステータス C	
05_50	出力周波数	トリップ6(8バイト)
05_51	累積 RUN 時間	
05_52	出力電流	
05_53	直流電圧	
05_54	電源 ON 時間	

10 設定項目には読出し専用または書込み専用の項目があります。設定項目の読出し/書込みの前に接続機器のマニュアルを参照してください。

11 接続機器のコマンド 08 にデバイスを割り付けます。 コマンド 08 の内容は以下の通りです。 このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。 表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。

アドレス	内容
08_00	各設定値を初期値に戻す。

12 接続機器のコマンド 09 にデバイスを割り付けます。

コマンド 09の内容は以下の通りです。

アドレス	内容
09_00	EEPROM に設定値を保存可能かどうかチェックする。 保存する場合は 1 に設定します。

13 接続機器のコマンド 0A にデバイスを割り付けます。 コマンド 0A の内容は以下の通りです。 このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。 表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。

アドレス	内容	
0A_00	EEPROM に設定値を保存する。	

14 接続機器のコマンド 0B にデバイスを割り付けます。

コマンド 0B の内容は以下の通りです。

このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。

表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。表示器では 16 ビットデータとして扱います。

アドレス	内容
0B_00	内部定数の再計算を行う。

15 接続機器のコマンド OE にデバイスを割り付けます。

コマンド OE の内容は以下の通りです。このコマンドは、読出し専用です。

アドレス	内容
0E_00	出力周波数設定値の読出しを行う。

MEMO

 接続機器で使用できるシステムエリア設定は読込みエリアサイズのみです。読込み
 エリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用)」

• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

☞「表記のルール」

6.2 SJ300 シリーズ

□ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
正転 / 逆転 / 停止指令	-	00_00		Bit 5 1 2
周波数指定の設定	-	01_00		2 3 4
インテリジェントターミナルの 状態を設定	-	02_00 ~ 02_01		<u>Ві 1</u> 2 5
モニタデータの一括読出し	-	03_00 ~ 03_12		<u>ві</u> 31 6 7
インバータの状態読出し	-	04_00 ~ 04_03		<u>віt</u> 15 68
トリップ来歴の読出し	-	05_00 ~ 05_54	ļ	<u>ві,31</u> 6 9
	-	F002 ~ F303		<u>ві</u> , 31 10
	-	A001 ~ A393		<u>ві</u> 31 10
4.5000万日大蒜山1 4.5000	-	b001 ~ b313	[H/L]	<u>ві</u> 31 10
「設定項日で読山し/設定	-	C001 ~ C123		<u>ві</u> 31 10
	-	H003 ~ H306		B i t 31 10
	-	P001 ~ P049		<u>ві</u> , 31 10
各設定値を初期値に戻す	-	08_00	ŕ	2 3 11
EEPROM に設定値を保存可能か どうかチェック	-	09_00		Bit 15 6 12
EEPROM に設定値を保存	-	0A_00		2 3 13
内部定数の再計算を行う	-	0B_00		2 3 14
出力周波数設定値の読出し	-	0E_00		Бі д 31 6 15

アドレス	書込みデータ	内容
00_00	0	停止指令
	1	正転指令
	2	逆転指令

- 2 読出し不可。
- 3 ワードアクセスのみ。
- 4 接続機器のコマンド 01 にデバイスを割り付けます。 コマンド 01 の書込み専用パラメータ番号は、以下の通りです。 表示器では 32 ビットデータとして扱います。

アドレス	内容
01_00	周波数指令の設定

5 接続機器のコマンド 02 にデバイスを割り付けます。 コマンド 02 の書込み専用パラメータ番号は、以下の通りです。 接続機器では、64 ビットデータとしていますが、表示器では上位、下位の 2 つに分けて 32 ビット データとして扱います。

アドレス	内容
02_00	インテリジェントターミナルの状態の 64 ビットデータの下位データ
02_01	インテリジェントターミナルの状態の 64 ビットデータの上位データ

下表に接続機器の設定値を示します。

設定値の詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

データ	内容
0x000000000000000000000000000000000000	[FW] 正転指令
0x0000000000000002	[RV] 逆転指令
0x00000000000000004	[CF1] 多段速 1(バイナリ運転)
0x0000000000000008	[CF2] 多段速2(バイナリ運転)
0x0000000000000010	[CF3] 多段速 3(バイナリ運転)
•	

例1:接続機器の設定を正転指令と多段速1及び多段速2をアクティブにしたい場合は、以下の データを書込みすることとなります。

02_00のみ書込みする場合は、02_01の値は0が書込まれます。 02_00と02_01を同時に値を設定したい場合は、Dスクリプトのメモリコピーを利用して書 込みを行ってください。

例 2: 正転指令と遠隔操作データクリアをアクティブにする場合は、書込みデータは 0x000000200000001です。

この場合、データを 32 ビットで分けて、予め LS エリアに書込みます。 例えば、LS100 に 0x00000001,LS101 に 0x00000002 というようにセットします。 そして、その LS のデータをメモリコピー機能を使用して、一括で 02_00 に書込みます。 これで、接続機器に 0x0000000200000001 と書込みされます。

Dスクリプトの例 [w:01/LS0100]=0x00000001 [w:01/LS0101]=0x00000001 memcpy([w:01/02_00],[w:01/LS0100],2)

- 6 書込み不可。
- 7 接続機器のコマンド 03 にデバイスを割り付けます。

コマノト 03 の読山し専用ナーター寛は、以下の通りです	コマンド 03	の読出し専用デー	-ター覧は、	以下の通り	です。
------------------------------	---------	----------	--------	-------	-----

アドレス	内容	アドレス	内容
03_00	出力周波数	03_07	出力トルク
03_01	出力電流	03_08	出力電圧モニタ
03_02	回転方向	03_09	電力モニタ
03_03	PID フィードバックモニタ	03_10	予約
03_04	インテリジェント入力モニタ	03_11	RUN 時間モニタ
03_05	インテリジェント出力モニタ	03_12	ON 時間モニタ
03_06	周波数変換モニタ		

8 接続機器のコマンド 04 にデバイスを割り付けます。 コマンド 04 の読出し専用データ一覧は、以下の通りです。

アドレス	内容	アドレス	内容
04_03	インバータステータス A	04_01	インバータステータス C
04_02	インバータステータス B	04_00	予約(常時0)

9 接続機器のコマンド 05 にデバイスを割り付けます。

コマンド 05 の読出し専用データ一覧は、以下の通りです。

アドレス	内容	備考
05_00	累積カウント数	総累積数は過去6回分です。
05_01	トリップ要因	
05_02	インバータステータス A	
05_03	インバータステータス B	
05_04	インバータステータス C	
05_05	出力周波数	トリップ1(8バイト)
05_06	累積 RUN 時間	
05_07	出力電流	
05_08	直流電圧	
05_09	電源 ON 時間	
	-	
05_46	トリップ要因	
05_47	インバータステータス A	
05_48	インバータステータス B	
05_49	インバータステータス C	
05_50	出力周波数	トリップ6(8バイト)
05_51	累積 RUN 時間	
05_52	出力電流	
05_53	直流電圧	
05_54	電源 ON 時間	

- 10 設定項目には読出し専用または書込み専用の項目があります。設定項目の読出し/書込みの前に接続機器のマニュアルを参照してください。
- 11 接続機器のコマンド 08 にデバイスを割り付けます。 コマンド 08 の内容は以下の通りです。 このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。 表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。

アドレス	内容
08_00	各設定値を初期値に戻す。

12 接続機器のコマンド 09 にデバイスを割り付けます。

コマンド 09の内容は以下の通りです。

アドレス	内容
09_00	EEPROM に設定値を保存可能かどうかチェックする。 保存する場合は 1 に設定します。

13 接続機器のコマンド 0A にデバイスを割り付けます。 コマンド 0A の内容は以下の通りです。 このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。 表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。

アドレス	内容
0A_00	EEPROM に設定値を保存する。

14 接続機器のコマンド 0B にデバイスを割り付けます。

コマンド 0B の内容は以下の通りです。

このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。

表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。表示器では 16 ビットデータとして扱います。

アドレス	内容
0B_00	内部定数の再計算を行う。

15 接続機器のコマンド OE にデバイスを割り付けます。

コマンド OE の内容は以下の通りです。このコマンドは、読出し専用です。

アドレス	内容
0E_00	出力周波数設定値の読出しを行う。

MEMO

 接続機器で使用できるシステムエリア設定は読込みエリアサイズのみです。読込み
 エリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用)」

• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

☞「表記のルール」

6.3 SJ700 シリーズ

□ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
正転 / 逆転 / 停止指令	-	00_00		Bit 5 1 2
周波数指定の設定	-	01_00		2 3 4
インテリジェントターミナルの 状態を設定	-	02_00 ~ 02_01		B i t31 2 5
モニタデータの一括読出し	-	03_00 ~ 03_12		<u>ві</u> , 31 67
インバータの状態読出し	-	04_00 ~ 04_03		<u>ві</u> т 15 68
トリップ来歴の読出し	-	05_00 ~ 05_54		<u>ві</u> 31 69
	-	F002 ~ F303		<u>ві</u> , 31 ¹⁰
1 設定項目を読出し / 設定	-	A001 ~ A393		<u>ві</u> 31 10
	-	b001 ~ b313	[H/L]	<u>ві</u> 31 10
	-	C001 ~ C159		<u>ві</u> 31 10
	-	H003 ~ H306		<u>ві</u> 31 10
	-	P001 ~ P131		<u>ві</u> 31 10
各設定値を初期値に戻す	-	08_00	ſ	2 3 11
EEPROM に設定値を保存可能か どうかチェック	-	09_00		Bit 15 6 12
EEPROM に設定値を保存	-	0A_00]	2 3 13
内部定数の再計算を行う	-	0B_00	1	2 3 14
出力周波数設定値の読出し	-	0E_00	1	B i t 31 6 15

アドレス	書込みデータ	内容
	0	停止指令
00_00	1	正転指令
	2	逆転指令

- 2 読出し不可。
- 3 ワードアクセスのみ。
- 4 接続機器のコマンド 01 にデバイスを割り付けます。 コマンド 01 の書込み専用パラメータ番号は、以下の通りです。 表示器では 32 ビットデータとして扱います。

アドレス	内容
01_00	周波数指令の設定

5 接続機器のコマンド 02 にデバイスを割り付けます。 コマンド 02 の書込み専用パラメータ番号は、以下の通りです。 接続機器では、64 ビットデータとしていますが、表示器では上位、下位の 2 つに分けて 32 ビット データとして扱います。

アドレス	内容
02_00	インテリジェントターミナルの状態の 64 ビットデータの下位データ
02_01	インテリジェントターミナルの状態の 64 ビットデータの上位データ

下表に接続機器の設定値を示します。

設定値の詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

データ	内容
0x000000000000000000000000000000000000	[FW] 正転指令
0x0000000000000002	[RV] 逆転指令
0x00000000000000004	[CF1] 多段速 1(バイナリ運転)
0x0000000000000008	[CF2] 多段速2(バイナリ運転)
0x0000000000000010	[CF3] 多段速 3(バイナリ運転)

例1:接続機器の設定を正転指令と多段速1及び多段速2をアクティブにしたい場合は、以下の データを書込みすることとなります。

02_00のみ書込みする場合は、02_01の値は0が書込まれます。 02_00と02_01を同時に値を設定したい場合は、Dスクリプトのメモリコピーを利用して書 込みを行ってください。

例 2: 正転指令と遠隔操作データクリアをアクティブにする場合は、書込みデータは 0x000000200000001です。

この場合、データを 32 ビットで分けて、予め LS エリアに書込みます。 例えば、LS100 に 0x00000001,LS101 に 0x0000002 というようにセットします。 そして、その LS のデータをメモリコピー機能を使用して、一括で 02_00 に書込みます。 これで、接続機器に 0x000000200000001 と書込みされます。

Dスクリプトの例 [w:01/LS0100]=0x00000001 [w:01/LS0101]=0x00000001 memcpy([w:01/02_00],[w:01/LS0100],2)

- 6 書込み不可。
- 7 接続機器のコマンド 03 にデバイスを割り付けます。

コマノト 03 の読山し専用ナーター寛は、以下の通りです	コマンド 03	の読出し専用デー	-ター覧は、	以下の通り	です。
------------------------------	---------	----------	--------	-------	-----

アドレス	内容	アドレス	内容
03_00	出力周波数	03_07	出力トルク
03_01	出力電流	03_08	出力電圧モニタ
03_02	回転方向	03_09	電力モニタ
03_03	PID フィードバックモニタ	03_10	予約
03_04	インテリジェント入力モニタ	03_11	RUN 時間モニタ
03_05	インテリジェント出力モニタ	03_12	ON 時間モニタ
03_06	周波数変換モニタ		

8 接続機器のコマンド 04 にデバイスを割り付けます。 コマンド 04 の読出し専用データ一覧は、以下の通りです。

アドレス	内容	アドレス	内容
04_03	インバータステータス A	04_01	インバータステータス C
04_02	インバータステータス B	04_00	予約(常時0)

9 接続機器のコマンド 05 にデバイスを割り付けます。

コマンド 05 の読出し専用データー覧は、以下の通りです。

アドレス	内容	備考
05_00	累積カウント数	総累積数は過去6回分です。
05_01	トリップ要因	
05_02	インバータステータス A	
05_03	インバータステータス B	
05_04	インバータステータス C	
05_05	出力周波数	トリップ1(8バイト)
05_06	累積 RUN 時間	
05_07	出力電流	
05_08	直流電圧	
05_09	電源 ON 時間	
	-	
05_46	トリップ要因	
05_47	インバータステータス A	
05_48	インバータステータス B	
05_49	インバータステータス C	
05_50	出力周波数	トリップ6(8バイト)
05_51	累積 RUN 時間	
05_52	出力電流	
05_53	直流電圧	
05_54	電源 ON 時間	

10 設定項目には読出し専用または書込み専用の項目があります。設定項目の読出し/書込みの前に接続機器のマニュアルを参照してください。

11 接続機器のコマンド 08 にデバイスを割り付けます。 コマンド 08 の内容は以下の通りです。 このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。 表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。

アドレス	内容
08_00	各設定値を初期値に戻す。

12 接続機器のコマンド 09 にデバイスを割り付けます。

コマンド 09の内容は以下の通りです。

アドレス	内容
09_00	EEPROM に設定値を保存可能かどうかチェックする。 保存する場合は 1 に設定します。

13 接続機器のコマンド 0A にデバイスを割り付けます。 コマンド 0A の内容は以下の通りです。 このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。 表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。

アドレス	内容
0A_00	EEPROM に設定値を保存する。

14 接続機器のコマンド 0B にデバイスを割り付けます。

コマンド 0B の内容は以下の通りです。

このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。

表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。表示器では 16 ビットデータとして扱います。

アドレス	内容
0B_00	内部定数の再計算を行う。

15 接続機器のコマンド OE にデバイスを割り付けます。

コマンド OE の内容は以下の通りです。このコマンドは、読出し専用です。

アドレス	内容
0E_00	出力周波数設定値の読出しを行う。

MEMO
・ 接続機器で使用できるシステムエリア設定は読込みエリアサイズのみです。読込み エリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用)」

• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

☞「表記のルール」

6.4 SJ700-2 シリーズ

□ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
正転/逆転/停止指令	-	00_00		Bit 5 1 2
周波数指定の設定	-	01_00		2 3 4
インテリジェントターミナルの 状態を設定	-	02_00 ~ 02_01		Bit 31 2 5
モニタデータの一括読出し	-	03_00 ~ 03_12		<u>ві</u> т 31 67
インバータの状態読出し	-	04_00 ~ 04_03		<u>віt</u> 15 68
トリップ来歴の読出し	-	05_00 ~ 05_54		<u>ві,31</u> 6 9
	-	F002 ~ F303		<u>ві</u> , 31 10
1 設定項目を読出し / 設定	-	A001 ~ A393		<u>ві</u> , 31 10
	-	b001 ~ b313	[H/L]	<u>ві</u> , 31 10
	-	C001 ~ C169		<u>ві</u> , 31 10
	-	H003 ~ H306		<u>ві</u> ,31 10
	-	P001 ~ P131		<u>ві</u> ,31 10
各設定値を初期値に戻す	-	08_00	ſ	2 3 11
EEPROM に設定値を保存可能か どうかチェック	-	09_00		Bit 15 6 12
EEPROM に設定値を保存	-	0A_00]	2 3 13
内部定数の再計算を行う	-	0B_00	1	2 3 14
出力周波数設定値の読出し	-	0E_00	1	Bit 31 6 15

アドレス	書込みデータ	内容
00_00	0	停止指令
	1	正転指令
	2	逆転指令

- 2 読出し不可。
- 3 ワードアクセスのみ。
- 4 接続機器のコマンド 01 にデバイスを割り付けます。 コマンド 01 の書込み専用パラメータ番号は、以下の通りです。 表示器では 32 ビットデータとして扱います。

アドレス	内容
01_00	周波数指令の設定

5 接続機器のコマンド 02 にデバイスを割り付けます。 コマンド 02 の書込み専用パラメータ番号は、以下の通りです。 接続機器では、64 ビットデータとしていますが、表示器では上位、下位の 2 つに分けて 32 ビット データとして扱います。

アドレス	内容
02_00	インテリジェントターミナルの状態の 64 ビットデータの下位データ
02_01	インテリジェントターミナルの状態の 64 ビットデータの上位データ

下表に接続機器の設定値を示します。

設定値の詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

データ	内容
0x000000000000000000000000000000000000	[FW] 正転指令
0x0000000000000002	[RV] 逆転指令
0x00000000000000004	[CF1] 多段速 1(バイナリ運転)
0x0000000000000008	[CF2] 多段速2(バイナリ運転)
0x0000000000000010	[CF3] 多段速 3(バイナリ運転)

例1:接続機器の設定を正転指令と多段速1及び多段速2をアクティブにしたい場合は、以下の データを書込みすることとなります。

02_00のみ書込みする場合は、02_01の値は0が書込まれます。 02_00と02_01を同時に値を設定したい場合は、Dスクリプトのメモリコピーを利用して書 込みを行ってください。

例 2: 正転指令と遠隔操作データクリアをアクティブにする場合は、書込みデータは 0x000000200000001です。

この場合、データを 32 ビットで分けて、予め LS エリアに書込みます。 例えば、LS100 に 0x00000001,LS101 に 0x0000002 というようにセットします。 そして、その LS のデータをメモリコピー機能を使用して、一括で 02_00 に書込みます。 これで、接続機器に 0x000000200000001 と書込みされます。

Dスクリプトの例 [w:01/LS0100]=0x00000001 [w:01/LS0101]=0x00000001 memcpy([w:01/02_00],[w:01/LS0100],2)

- 6 書込み不可。
- 7 接続機器のコマンド 03 にデバイスを割り付けます。

コマノト 03 の読山し専用ナーター寛は、以下の通りです	コマンド 03	の読出し専用デー	-ター覧は、	以下の通り	です。
------------------------------	---------	----------	--------	-------	-----

アドレス	内容	アドレス	内容
03_00	出力周波数	03_07	出力トルク
03_01	出力電流	03_08	出力電圧モニタ
03_02	回転方向	03_09	電力モニタ
03_03	PID フィードバックモニタ	03_10	予約
03_04	インテリジェント入力モニタ	03_11	RUN 時間モニタ
03_05	インテリジェント出力モニタ	03_12	ON 時間モニタ
03_06	周波数変換モニタ		

8 接続機器のコマンド 04 にデバイスを割り付けます。 コマンド 04 の読出し専用データ一覧は、以下の通りです。

アドレス	内容	アドレス	内容
04_03	インバータステータス A	04_01	インバータステータス C
04_02	インバータステータス B	04_00	予約(常時0)

9 接続機器のコマンド 05 にデバイスを割り付けます。

コマンド 05 の読出し専用データ一覧は、以下の通りです。

アドレス	内容	備考
05_00	累積カウント数	総累積数は過去6回分です。
05_01	トリップ要因	
05_02	インバータステータス A	
05_03	インバータステータス B	
05_04	インバータステータス C	
05_05	出力周波数	トリップ1(8バイト)
05_06	累積 RUN 時間	
05_07	出力電流	
05_08	直流電圧	
05_09	電源 ON 時間	
	-	
05_46	トリップ要因	
05_47	インバータステータス A	
05_48	インバータステータス B	
05_49	インバータステータス C	
05_50	出力周波数	トリップ6(8バイト)
05_51	累積 RUN 時間	
05_52	出力電流	
05_53	直流電圧	
05_54	電源 ON 時間	

10 設定項目には読出し専用または書込み専用の項目があります。設定項目の読出し/書込みの前に接続機器のマニュアルを参照してください。

11 接続機器のコマンド 08 にデバイスを割り付けます。 コマンド 08 の内容は以下の通りです。 このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。 表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。

アドレス	内容
08_00	各設定値を初期値に戻す。

12 接続機器のコマンド 09 にデバイスを割り付けます。

コマンド 09の内容は以下の通りです。

アドレス	内容
09_00	EEPROM に設定値を保存可能かどうかチェックする。 保存する場合は 1 に設定します。

13 接続機器のコマンド 0A にデバイスを割り付けます。 コマンド 0A の内容は以下の通りです。 このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。 表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。

アドレス	内容
0A_00	EEPROM に設定値を保存する。

14 接続機器のコマンド 0B にデバイスを割り付けます。

コマンド 0B の内容は以下の通りです。

このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。

表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。表示器では 16 ビットデータとして扱います。

アドレス	内容
0B_00	内部定数の再計算を行う。

15 接続機器のコマンド OE にデバイスを割り付けます。

コマンド OE の内容は以下の通りです。このコマンドは、読出し専用です。

アドレス	内容
0E_00	出力周波数設定値の読出しを行う。

MEMO
・ 接続機器で使用できるシステムエリア設定は読込みエリアサイズのみです。読込み エリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用)」

• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

☞「表記のルール」

6.5 HFC-VAH3 シリーズ

□ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
正転 / 逆転 / 停止指令	-	00_00		B i t 5 1 2
周波数指定の設定	-	01_00		2 3 4
インテリジェントターミナルの 状態を設定	-	02_00 ~ 02_01		<u>Ві 1</u> 2 5
モニタデータの一括読出し	-	03_00 ~ 03_12		<u>ві</u> 31 6 7
インバータの状態読出し	-	04_00 ~ 04_03		<u>віt</u> 15 68
トリップ来歴の読出し	-	05_00 ~ 05_54	ļ	<u>ві,31</u> 6 9
1 設定項目を読出し / 設定	-	F002 ~ F803	[H/L]	<u>ві</u> , 31 10
	-	A001 ~ A893		<u>ві</u> , 31 10
	-	b004 ~ b813		<u>ві</u> , 31 10
	-	C001 ~ C123		<u>ві</u> 31 10
	-	H080 ~ H885		<u>ві</u> ,31 10
	-	P001 ~ P031		<u>ві</u> , 31 10
各設定値を初期値に戻す	-	08_00	ŕ	2 3 11
EEPROM に設定値を保存可能か どうかチェック	-	09_00		Bit 15 6 12
EEPROM に設定値を保存	-	0A_00		2 3 13
内部定数の再計算を行う	-	0B_00		2 3 14
出力周波数設定値の読出し	-	0E_00		Бі д 31 6 15

アドレス	書込みデータ	内容
	0	停止指令
00_00	1	正転指令
	2	逆転指令

- 2 読出し不可。
- 3 ワードアクセスのみ。
- 4 接続機器のコマンド 01 にデバイスを割り付けます。 コマンド 01 の書込み専用パラメータ番号は、以下の通りです。 表示器では 32 ビットデータとして扱います。

アドレス	内容
01_00	周波数指令の設定

5 接続機器のコマンド 02 にデバイスを割り付けます。 コマンド 02 の書込み専用パラメータ番号は、以下の通りです。 接続機器では、64 ビットデータとしていますが、表示器では上位、下位の 2 つに分けて 32 ビット データとして扱います。

アドレス	内容
02_00	インテリジェントターミナルの状態の 64 ビットデータの下位データ
02_01	インテリジェントターミナルの状態の 64 ビットデータの上位データ

下表に接続機器の設定値を示します。

設定値の詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

データ	内容
0x000000000000000000000000000000000000	[FW] 正転指令
0x0000000000000002	[RV] 逆転指令
0x00000000000000004	[CF1] 多段速 1(バイナリ運転)
0x0000000000000008	[CF2] 多段速2(バイナリ運転)
0x0000000000000010	[CF3] 多段速 3(バイナリ運転)

例1:接続機器の設定を正転指令と多段速1及び多段速2をアクティブにしたい場合は、以下の データを書込みすることとなります。

02_00のみ書込みする場合は、02_01の値は0が書込まれます。 02_00と02_01を同時に値を設定したい場合は、Dスクリプトのメモリコピーを利用して書 込みを行ってください。

例 2: 正転指令と遠隔操作データクリアをアクティブにする場合は、書込みデータは 0x000000200000001です。

この場合、データを 32 ビットで分けて、予め LS エリアに書込みます。 例えば、LS100 に 0x00000001,LS101 に 0x00000002 というようにセットします。 そして、その LS のデータをメモリコピー機能を使用して、一括で 02_00 に書込みます。 これで、接続機器に 0x0000000200000001 と書込みされます。

Dスクリプトの例 [w:01/LS0100]=0x00000001 [w:01/LS0101]=0x00000001 memcpy([w:01/02_00],[w:01/LS0100],2)

- 6 書込み不可。
- 7 接続機器のコマンド 03 にデバイスを割り付けます。

コマノト 03 の読山し専用ナーター寛は、以下の通りです	コマンド 03	の読出し専用デー	-ター覧は、	以下の通り	です。
------------------------------	---------	----------	--------	-------	-----

アドレス	内容	アドレス	内容
03_00	出力周波数	03_07	出力トルク
03_01	出力電流	03_08	出力電圧モニタ
03_02	回転方向	03_09	電力モニタ
03_03	PID フィードバックモニタ	03_10	予約
03_04	インテリジェント入力モニタ	03_11	RUN 時間モニタ
03_05	インテリジェント出力モニタ	03_12	ON 時間モニタ
03_06	周波数変換モニタ		

8 接続機器のコマンド 04 にデバイスを割り付けます。 コマンド 04 の読出し専用データ一覧は、以下の通りです。

アドレス	内容	アドレス	内容
04_03	インバータステータス A	04_01	インバータステータス C
04_02	インバータステータス B	04_00	予約(常時0)

9 接続機器のコマンド 05 にデバイスを割り付けます。

コマンド 05 の読出し専用データ一覧は、以下の通りです。

アドレス	内容	備考
05_00	累積カウント数	総累積数は過去6回分です。
05_01	トリップ要因	
05_02	インバータステータス A	
05_03	インバータステータス B	
05_04	インバータステータス C	
05_05	出力周波数	トリップ1(8バイト)
05_06	累積 RUN 時間	
05_07	出力電流	
05_08	直流電圧	
05_09	電源 ON 時間	
	-	
05_46	トリップ要因	
05_47	インバータステータス A	
05_48	インバータステータス B	
05_49	インバータステータス C	
05_50	出力周波数	トリップ6(8バイト)
05_51	累積 RUN 時間	
05_52	出力電流	
05_53	直流電圧	
05_54	電源 ON 時間	

- 10 設定項目には読出し専用または書込み専用の項目があります。設定項目の読出し/書込みの前に接続機器のマニュアルを参照してください。
- 11 接続機器のコマンド 08 にデバイスを割り付けます。 コマンド 08 の内容は以下の通りです。 このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。 表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。

アドレス	内容
08_00	各設定値を初期値に戻す。

12 接続機器のコマンド 09 にデバイスを割り付けます。

コマンド 09の内容は以下の通りです。

アドレス	内容
09_00	EEPROM に設定値を保存可能かどうかチェックする。 保存する場合は 1 に設定します。

13 接続機器のコマンド 0A にデバイスを割り付けます。 コマンド 0A の内容は以下の通りです。 このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。 表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。

アドレス	内容
0A_00	EEPROM に設定値を保存する。

14 接続機器のコマンド 0B にデバイスを割り付けます。

コマンド 0B の内容は以下の通りです。

このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。

表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。表示器では 16 ビットデータとして扱います。

アドレス	内容
0B_00	内部定数の再計算を行う。

15 接続機器のコマンド OE にデバイスを割り付けます。

コマンド OE の内容は以下の通りです。このコマンドは、読出し専用です。

アドレス	内容
0E_00	出力周波数設定値の読出しを行う。

MEMO

 接続機器で使用できるシステムエリア設定は読込みエリアサイズのみです。読込み
 エリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用)」

• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

☞「表記のルール」

6.6 SJH300 シリーズ

□ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
正転 / 逆転 / 停止指令	-	00_00		Bit 15 1 2
周波数指定の設定	-	01_00		2 3 4
インテリジェントターミナルの 状態を設定	-	02_00 ~ 02_01		Bit 31 2 5
モニタデータの一括読出し	-	03_00 ~ 03_12		<mark>ві, 31 67</mark>
インバータの状態読出し	-	04_00 ~ 04_03		Bit 15 6 8
トリップ来歴の読出し	-	05_00 ~ 05_54	ļ	<mark>ві,31 69</mark>
	-	F002 ~ F503		<u>ві</u> , 31 10
	-	A001 ~ A596		<u>ві</u> 31 10
4.5000万日大蒜山1 4.5000	-	b001 ~ b523	[H/L]	<u>ві</u> 31 10
1 設定項日を読正し/設定	-	C001 ~ C541		<u>ві</u> , 31 10
	-	H003 ~ H506		<u>ві</u> ,31 10
	-	P001 ~ P131		<u>ві</u> ,31 10
各設定値を初期値に戻す	-	08_00	ſ	2 3 11
EEPROM に設定値を保存可能か どうかチェック	-	09_00		Bit 15 6 12
EEPROM に設定値を保存	-	0A_00		2 3 13
内部定数の再計算を行う	-	0B_00		2 3 14
出力周波数設定値の読出し	-	0E_00		Bit 31 6 15

アドレス	書込みデータ	内容
	0	停止指令
00_00	1	正転指令
	2	逆転指令

- 2 読出し不可。
- 3 ワードアクセスのみ。
- 4 接続機器のコマンド 01 にデバイスを割り付けます。 コマンド 01 の書込み専用パラメータ番号は、以下の通りです。 表示器では 32 ビットデータとして扱います。

アドレス	内容
01_00	周波数指令の設定

5 接続機器のコマンド 02 にデバイスを割り付けます。 コマンド 02 の書込み専用パラメータ番号は、以下の通りです。 接続機器では、64 ビットデータとしていますが、表示器では上位、下位の 2 つに分けて 32 ビット データとして扱います。

アドレス	内容
02_00	インテリジェントターミナルの状態の 64 ビットデータの下位データ
02_01	インテリジェントターミナルの状態の 64 ビットデータの上位データ

下表に接続機器の設定値を示します。

設定値の詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

データ	内容
0x000000000000000000000000000000000000	[FW] 正転指令
0x0000000000000002	[RV] 逆転指令
0x00000000000000004	[CF1] 多段速 1(バイナリ運転)
0x0000000000000008	[CF2] 多段速2(バイナリ運転)
0x0000000000000010	[CF3] 多段速 3(バイナリ運転)
•	

例1:接続機器の設定を正転指令と多段速1及び多段速2をアクティブにしたい場合は、以下の データを書込みすることとなります。

02_00のみ書込みする場合は、02_01の値は0が書込まれます。 02_00と02_01を同時に値を設定したい場合は、Dスクリプトのメモリコピーを利用して書 込みを行ってください。

例 2: 正転指令と遠隔操作データクリアをアクティブにする場合は、書込みデータは 0x000000200000001です。

この場合、データを 32 ビットで分けて、予め LS エリアに書込みます。 例えば、LS100 に 0x00000001,LS101 に 0x0000002 というようにセットします。 そして、その LS のデータをメモリコピー機能を使用して、一括で 02_00 に書込みます。 これで、接続機器に 0x000000200000001 と書込みされます。

Dスクリプトの例 [w:01/LS0100]=0x00000001 [w:01/LS0101]=0x00000001 memcpy([w:01/02_00],[w:01/LS0100],2)

- 6 書込み不可。
- 7 接続機器のコマンド 03 にデバイスを割り付けます。

コマノト 03 の読山し専用ナーター寛は、以下の通りです	コマンド 03	の読出し専用デー	-ター覧は、	以下の通り	です。
------------------------------	---------	----------	--------	-------	-----

アドレス	内容	アドレス	内容
03_00	出力周波数	03_07	出力トルク
03_01	出力電流	03_08	出力電圧モニタ
03_02	回転方向	03_09	電力モニタ
03_03	PID フィードバックモニタ	03_10	予約
03_04	インテリジェント入力モニタ	03_11	RUN 時間モニタ
03_05	インテリジェント出力モニタ	03_12	ON 時間モニタ
03_06	周波数変換モニタ		

8 接続機器のコマンド 04 にデバイスを割り付けます。 コマンド 04 の読出し専用データ一覧は、以下の通りです。

アドレス	内容	アドレス	内容
04_03	インバータステータス A	04_01	インバータステータス C
04_02	インバータステータス B	04_00	予約(常時0)

9 接続機器のコマンド 05 にデバイスを割り付けます。

コマンド 05 の読出し専用データ一覧は、以下の通りです。

アドレス	内容	備考
05_00	累積カウント数	総累積数は過去6回分です。
05_01	トリップ要因	
05_02	インバータステータス A	
05_03	インバータステータス B	
05_04	インバータステータス C	
05_05	出力周波数	トリップ1(8バイト)
05_06	累積 RUN 時間	
05_07	出力電流	
05_08	直流電圧	
05_09	電源 ON 時間	
	-	
05_46	トリップ要因	
05_47	インバータステータス A	
05_48	インバータステータス B	
05_49	インバータステータス C	
05_50	出力周波数	トリップ6(8バイト)
05_51	累積 RUN 時間	
05_52	出力電流	
05_53	直流電圧	
05_54	電源 ON 時間	

10 設定項目には読出し専用または書込み専用の項目があります。設定項目の読出し/書込みの前に接続機器のマニュアルを参照してください。

11 接続機器のコマンド 08 にデバイスを割り付けます。 コマンド 08 の内容は以下の通りです。 このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。 表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。

アドレス	内容
08_00	各設定値を初期値に戻す。

12 接続機器のコマンド 09 にデバイスを割り付けます。

コマンド 09の内容は以下の通りです。

アドレス	内容
09_00	EEPROM に設定値を保存可能かどうかチェックする。 保存する場合は 1 に設定します。

13 接続機器のコマンド 0A にデバイスを割り付けます。 コマンド 0A の内容は以下の通りです。 このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。 表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。

アドレス	内容
0A_00	EEPROM に設定値を保存する。

14 接続機器のコマンド 0B にデバイスを割り付けます。

コマンド 0B の内容は以下の通りです。

このコマンドは、指令コマンドのため書込み専用です。

表示器では任意のデータを書込みすることで、接続機器に対して指令を出します。表示器では 16 ビットデータとして扱います。

アドレス	内容
0B_00	内部定数の再計算を行う。

15 接続機器のコマンド OE にデバイスを割り付けます。

コマンド OE の内容は以下の通りです。このコマンドは、読出し専用です。

アドレス	内容
0E_00	出力周波数設定値の読出しを行う。

MEMO

 接続機器で使用できるシステムエリア設定は読込みエリアサイズのみです。読込み
 エリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用)」

• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

☞「表記のルール」

7 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードはデータ表示器などのアドレスタイプで「デバイスタイプ&アドレス」を設定している場合に使用します。

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
正転 / 逆転 / 停止指令	00_	0006	ワードアドレス
周波数指定の設定	01_	0060	ワードアドレス
インテリジェントターミナルの状 態を設定	02_	0007	ワードアドレス
モニタデータの一括読出し	03_	0008	ワードアドレス
インバータの状態読出し	04_	0009	ワードアドレス
トリップ来歴の読出し	05_	000A	ワードアドレス
1 設定項目を読出し / 設定	А	0000	ワードアドレス
	F	0001	ワードアドレス
	b	0002	ワードアドレス
	С	0003	ワードアドレス
	Н	0004	ワードアドレス
	Р	0005	ワードアドレス
各設定値を初期値に戻す	08_	0061	ワードアドレス
EEPROM に設定値を保存可能か どうかチェック	09_	000B	ワードアドレス
EEPROM に設定値を保存	0A_	0062	ワードアドレス
内部定数の再計算を行う	0B_	0063	ワードアドレス
出力周波数設定値の読出し	0E_	000C	ワードアドレス

8 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のよう に表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

項目	内容
番号	エラー番号
機器名	エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器 の名称です。(初期値 [PLC1])
エラーメッセージ	発生したエラーに関するメッセージを表示します。
エラー発生箇所	エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受信したエラーコードを表示します。 MEMO • IP アドレスは「IP アドレス (10 進数):MAC アドレス (16 進数)」のように表示 されます。 • デバイスアドレスは「アドレス:デバイスアドレス」のように表示されます。 • 受信エラーコードは「10 進数 [16 進数]」のように表示されます。

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1: 書込み要求でエラー応答を受信しました (受信エラーコード :2[02H])」

MEMO	• 受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。
	・ ドライバ共通のエラーメッセージについては「保守/トラブル解決ガイド」の「エ
	ラーが表示されたら (エラーコード一覧)」を参照してください。

接続機器特有のエラーコード

エラーコード	内容	
11H	コマンド異常エラー	
16H	パラメータ異常エラー	

接続機器特有のエラーメッセージ

エラー番号	エラーメッセージ	内容
RHxx128	(接続機器名): デバイス 00 の設定値は 不正です。インバータマニュアルを確認 してください。	0~9の入力値のみコマンド 00 で送信され ます。9以上を入力すると、表示器がこの メッセージを表示します。
RHxx129	(接続機器名): デバイス 01 の設定値は 不正です。インバータマニュアルを確認 してください。	0 ~ 999999 の入力値のみコマンド 01 で送 信されます。999999 以上を入力すると、表 示器がこのメッセージを表示します。
RHxx130	(接続機器名):書込みデバイスの中に データ長を超過したデバイスがあるため 処理できませんでした(アドレス:(デ バイスアドレス))	コマンド 07 に書込む場合のデータ長は 8 バイトです。データ長が 8 バイトを超える と、表示器がこのメッセージを表示し、コ マンドは送信されません。