Si/CutyAxis シリーズ SIO ドライバ

1	システム構成	3
2	接続機器の選択	7
3	通信設定例	8
4	設定項目	20
5	結線図	25
6	使用可能デバイス	54
7	デバイスコードとアドレスコード	61
8	エラーメッセージ	63

はじめに

本書は表示器と接続機器(対象サーボ)を接続する方法について説明します。 本書では接続方法を以下の順に説明します。



1 システム構成

三明電子産業(株)製接続機器と表示器を接続する場合のシステム構成を示します。

シリーズ	CPU	リンク I/F	通信方式	設定例	結線図
Si2	Si-02LDE Si-02DE Si-05LDE Si-05DE	接続機器上の RM コネクタ	RS-422/485 (2 線式)	「設定例1」 (8ページ)	「 結線図 1」 (25 ページ)
	QT-0P3AXE QT-0P5AXE		RS-232C	「設定例 2」 (10 ページ)	「結線図2」 (36ページ)
CutyAxisz	QT-001AXE QT-002AXE QT-004AXE	接続機器上の CN4 コネクタ	RS-422/485 (4 線式)	「設定例 3」 (12 ページ)	「 結線図 3」 (37 ページ)
	RT-0P3AXE RT-0P5AXE	接続機器上の CN4 コネクタ	RS-232C	「設定例4」 (14 ページ)	「結線図2」 (36ページ)
CutyAxis3	RT-001AXE RT-002AXE		RS-422/485 (4 線式)	「設定例 5」 (16 ページ)	「結線図3」 (37ページ)
	RT-004AXE		RS-422/485 (2 線式)	「設定例 6」 (18 ページ)	「 結線図 4」 (44 ページ)

接続構成

1:1 接続



• 1:n 接続(COM1 または COM2 のどちらかを使用する場合)



CutyAxis3シリーズの最大接続台数:10台

• 1:n 接続 (COM1 と COM2 の両方を使用する場合)



Si2シリースの最大接続台数:30台 CutyAxis2シリーズの最大接続台数:20台 CutyAxis3シリーズの最大接続台数:20台 IPC の COM ポートについて

接続機器と IPC を接続する場合、使用できる COM ポートはシリーズと通信方式によって異なります。 詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

使用可能ポート

S/11 - 7	使用可能ポート			
	RS-232C	RS-422/485(4 線式)	RS-422/485(2 線式)	
PS-2000B	COM1 ¹ , COM2, COM3 ¹ , COM4	-	-	
PS-3450A、PS-3451A、 PS3000-BA、PS3001-BD	COM1、COM2 ¹ ²	COM2 ¹ ²	COM2 ¹ ²	
PS-3650A、PS-3651A	COM1 ¹	-	-	
PS-3700A (Pentium®4-M) PS-3710A	COM1 ¹ COM2 ¹ COM3 ² COM4	COM3 ²	COM3 ²	
PS-3711A	COM1 ¹ , COM2 ²	COM2 ²	COM2 ²	
PL-3000B、PL-3600T、 PL-3600K、PL-3700T、 PL-3700K、PL-3900T	COM1 ¹ ² COM2 ¹ COM3 COM4	COM1 ¹ ²	COM1 ¹ ²	

1 RI/5V を切替えることができます。IPC の切替えスイッチで切替えてください。

2 通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。使用する通信方式に合わせて、 以下のように設定してください。

ディップスイッチの設定:RS-232C

ディップスイッチ	設定値	設定内容	
1	OFF ¹	予約(常時 OFF)	
2	OFF	通信古式・BS 222C	
3	OFF		
4	OFF	SD(TXD)の出力モード:常に出力	
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
7	OFF	SDA(TXA) と RDA(RXA) の短絡:しない	
8	OFF	SDB(TXB)とRDB(RXB)の短絡:しない	
9	OFF	- RS(RTS) 自動制御モード:無効	
10	OFF		

1 PS-3450A、PS-3451A、PS3000-BA、PS3001-BD を使用する場合のみ設定値を ON にする 必要があります。 ディップスイッチの設定:RS-422/485(4線式)

ディップスイッチ	設定値	設定内容	
1	OFF	予約(常時 OFF)	
2	ON	通信士士・BS 422/495	
3	ON	迪信力式:KS-422/485	
4	OFF	SD(TXD)の出力モード:常に出力	
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
7	OFF	SDA(TXA) と RDA(RXA)の短絡:しない	
8	OFF	SDB(TXB)とRDB(RXB)の短絡:しない	
9	OFF	- RS(RTS) 自動制御モード:無効	
10	OFF		

ディップスイッチの設定:RS-422/485(2線式)

ディップスイッチ	設定値	設定内容	
1	OFF	予約(常時 OFF)	
2	ON	· 済たナナ・カ5 400/495	
3	ON	通信力式 . KS-422/485	
4	OFF	SD(TXD)の出力モード:常に出力	
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
7	ON	SDA(TXA)とRDA(RXA)の短絡:する	
8	ON	SDB(TXB)とRDB(RXB)の短絡:する	
9	ON	- RS(RTS) 自動制御モード:有効	
10	ON		

2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。

💰 ブロジェクトファイルの新規作成		×
62.2co	接続機器	
	メーカー	三明電子産業(株) ▼
	シリーズ	Si/OutyAxis シリーズ SIO
	ロ システ	テムエリアを使用する この接続機器のマニュアルを見る
	接続方法	<u></u>
	ポート	COM1
		課語接続<u>マーユアルへ</u>
原	3 (B)	通信設定 ロジック画面作成 ベース画面作成 キャンセル

設定項目	設定内容
メーカー	接続する接続機器のメーカーを選択します。「 三明電子産業 (株)」を選択し ます。
シリーズ	接続する接続機器の機種(シリーズ)と接続方法を選択します。「Si/CutyAxis シリーズ SIO」を選択します。 「Si/CutyAxis シリーズ SIO」で接続できる接続機器はシステム構成で確認して ください。 ^{③デ} 「1 システム構成」(3ページ)
システムエリアを使用する	本ドライバでは使用できません。
ポート	接続機器と接続する表示器のポートを選択します。

3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

3.1 設定例 1

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1		
概要		<u>接続機器変更</u>
メーカー 三明電子劇	産業(株)	シリーズ Si/CutyAxis シリーズ SIO ポート COM1
文字列データモード	1 変更	
通信設定		
通信方式	C RS232C	● RS422/485(2線式) ● RS422/485(4線式)
通信速度	9600	•
データ長	0.7	• 8
パリティ	○ なし	 •
ストップビット	● 1	C 2
フロー制御	● なし	C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF
タイムアウト	3 ÷	(sec)
リトライ	2 ÷	
送信ウェイト	2 +	(ms)
RI / VCC	🙆 RI	C VCC
RS232Cの場合、9	番ピンをRI(入力)	にするか VOC(5V電源供給)
トを使用する場合(は、VCCを選択し	っつこうとしアイ シレーションユニック てください。 初期指数定
機器別設定		
接続可能台数 16台	i 📷	
No. 機器名		設定 10.1 - ガーS2 軸番号=0
. Incon		

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 💵 を クリックすることで、接続機器を増やすことができます。

👏 個別機都	設定	×
PLC1		
シリーズ シリーズを ているアド	Si2 変更した場合 レスを再確認。	▼ は、すでに使用され してください。
軸番号	0	
		初期設定
	0K(<u>0</u>)	キャンセル

接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト (Si-Wave V2.08) で設定します。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 1 ラダーソフトを起動します。
- 2 [パラメータ]ウィンドウを開きます。
- 3 設定するパラメータを選択します。
- 4 各パラメータに以下の設定値を入力します。

パラメータ No.	設定値	設定内容
00	0	軸番号
43	0	通信フォーマット選択

5 [サーボへ書込]をクリックします。

以上で通信設定は完了です。

3.2 設定例 2

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1				
概要		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
メーカー 三明電子の	童業(株)	シリーズ Si/CutyAxis シリーズ SIO ポート COM1		
文字列データモード	1 変更			
通信設定				
通信方式	RS232C	○ RS422/485(2線式) ○ RS422/485(4線式)		
通信速度	9600	_		
データ長	C 7	• 8		
パリティ	○ なし	○ 偶数 ○ 奇数		
ストップビット	@ 1	C 2		
フロー制御	● なし	C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF		
タイムアウト	3 🕂 (sec)		
リトライ	2 ÷			
送信ウェイト	2 🔹 (ms)		
RI / VCC	RI	C VCC		
RS232Cの場合、9 にオるかた避視でき	番ピンをRI(入力)(; ほオ デジカル制度	はなかいCC(5/電源供給)		
トを使用する場合	は、VOCを選択して	スポント・クリークヨンユニック 、ださい。 初期設定		
·····································				
接続可能台数 16台				
No. 機器名		設定 シリーズ=CutyAxis2軸番号=0		

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌆 ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 👥 を クリックすることで、接続機器を増やすことができます。

💕 個別機都	設定		×
PLC1			
シリーズ シリーズを ているアド	Cuty A× 変更した場合 レスを再確読	kis2	n
軸番号	0		
		初期服役定	
	0K(<u>0</u>)	キャンセル	

接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト (CutyWaveII) で設定します。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 1 ラダーソフトを起動します。
- 2[パラメータの設定]ウィンドウを開きます。
- 3 設定するパラメータを選択します。
- 4 各パラメータに以下の設定値を入力します。

パラメータ No.	設定値	設定内容
27	0	軸番号

5 [サーボへ書込]をクリックします。

以上で通信設定は完了です。

3.3 設定例 3

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1		
概要		·····································
メーカー 三明電子	·産業(株)	シリーズ Si/CutyAxis シリーズ SIO ポート COM1
文字列データモード	: <u>1 変更</u>	
通信設定		
通信方式	O RS232C	○ RS422/485(2線式) ○ RS422/485(4線式)
通信速度	9600	_
データ長	0 7	• 8
パリティ	○ なし	 ● 偶数 ○ 奇数
ストップビット	● 1	C 2
フロー制御	◎ なし	C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF
タイムアウト	3 +	(sec)
リトライ	2 📫	
送信ウェイト	2 🕂	(ms)
RI / VCC	💿 RI	C VCC
RS232Cの場合、 にするかち避けて	9番ピンをRI(入力)) きます。デジカル制((こするか)VCC(5V電源供給) PS222Cマイン(L-Sin) コニッ
トを使用する場合	cases。J John and は、VCCを選択し	ななななが、アリンクリュシュニック
機器別設定		
接続可能台数 16	治 📊	
No. 機器名		
<u>do</u> 1		

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌆 ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 👥 を クリックすることで、接続機器を増やすことができます。

💕 個別機都	設定		×
PLC1			
シリーズ シリーズを ているアド	Cuty A× 変更した場合 レスを再確読	kis2	n
軸番号	0		
		初期服役定	
	0K(<u>0</u>)	キャンセル	

接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト (CutyWaveII) で設定します。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 1 ラダーソフトを起動します。
- 2[パラメータの設定]ウィンドウを開きます。
- 3 設定するパラメータを選択します。
- 4 各パラメータに以下の設定値を入力します。

パラメータ No.	設定値	設定内容
27	0	軸番号

5 [サーボへ書込]をクリックします。

以上で通信設定は完了です。

3.4 設定例 4

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

+=+=+1112==+		
1307212681		
概要		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
メーカー 三明電子	子産業(株)	シリーズ Si/CutyAxis シリーズ SIO ポート COM1
文字列データモー	ド 🔟 <u>変更</u>	
通信設定		
通信方式	RS232C	○ RS422/485(2線式) ○ RS422/485(4線式)
通信速度	9600	
データ長	0 7	• 8
パリティ	○ なし	 ● 偶数 ○ 奇数
ストップビット	● 1	0 2
フロー制御	● なし	C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF
タイムアウト	3 🔹	(sec)
リトライ	2 🔅	
送信ウェイト	2 🔹	(ms)
RI / VCC	● RI	C VCC
RS232Cの場合。	.9番ピンをRI(入力)	(こするか VOC(5V電源供給)
にするかを選択() トを使用する場合	ごきます。テシタル製 合は、VCCを選択し	RS232C アイソレーションユニッ てください。 ************************************
1版码加速度 连结可能会数 1	64	
No. 機器名		設定
👗 1 🛛 PLC1		Imp シリーズ=CutyAxis3.軸番号=0

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌆 ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 👥 を クリックすることで、接続機器を増やすことができます。

💕 個別機器	設定			×
PLC1				
シリーズ シリーズを変 ているアドレ	Cuty/ 更した場 スを再確	Axis3 合は、す 認してくが	▼ でに使用さ どさい。	in.
軸番号	0			
			初期最近	E
	ok(<u>o</u>)		キャンセル	

接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト (CutyWave3) で設定します。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 1 ラダーソフトを起動します。
- 2 [パラメータの設定]ウィンドウを開きます。
- 3 設定するパラメータを選択します。
- 4 各パラメータに以下の設定値を入力します。

パラメータ No.	設定値	設定内容
27	0	軸番号
34	0 通信プロトコル設定	

5 [サーボへ書込]をクリックします。

以上で通信設定は完了です。

3.5 設定例 5

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1		
概要		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
メーカー 三明電子層	[業(株)	シリーズ Si/CutyAxis シリーズ SIO ポート COM1
文字列データモード	1 <u>変更</u>	
通信設定		
通信方式	C RS232C	○ RS422/485(2線式) ● RS422/485(4線式)
通信速度	9600	•
データ長	O 7	G 8
パリティ	○ なし	 ● 偶数 ● 奇数
ストップビット	● 1	C 2
フロー制御	● なし	C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF
タイムアウト	3 🕂	(sec)
リトライ	2 ÷	
送信ウェイト	2 🕂	(ms)
RI / VCC	© RI	C Voc
RS232Cの場合、94 にするかを遅れでき	番ピンをRI(入力)(, ます、デジタル創品	とするか VCC (5 V電源供給) 192390 アイバルージョンフェッ
トを使用する場合は	K. VCCを選択して	これたさい。 初期設定
機器別設定		
接続可能台数 16台	ì 📷	=1
NO. 機器名		設定 テレージリーズ=CutyAxis3軸番号=0
👗 1 🛛 PLC1		IIII シリーズ=Cuty Axis3.軸番号=0

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌆 ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 👥 を クリックすることで、接続機器を増やすことができます。

💕 個別機都	設定		×
PLC1			
シリーズ シリーズを ているアド	Cuty Ax 変更した場合 レスを再確読	kis3 ▼ とは、すでに使用され としてください。	ı
軸番号	0		
		初期設定	
	0K(<u>0</u>)	キャンセル	

接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト (CutyWave3) で設定します。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 1 ラダーソフトを起動します。
- 2 [パラメータの設定]ウィンドウを開きます。
- 3 設定するパラメータを選択します。
- 4 各パラメータに以下の設定値を入力します。

パラメータ No.	設定値	設定内容
27	0	軸番号
34	0 通信プロトコル設定	

5 [サーボへ書込]をクリックします。

以上で通信設定は完了です。

3.6 設定例 6

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1		
概要		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
メーカー 三明電子/	産業(株)	シリーズ Si/CutyAxis シリーズ SIO ポート COM1
文字列データモード	1 変更	
通信設定		
通信方式	C RS232C	● RS422/485(2線式) ● RS422/485(4線式)
通信速度	9600	•
データ長	07	• 8
パリティ	○ なし	 ● 偶数 ○ 奇数
ストップビット	● 1	C 2
フロー制御	● なし	C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF
タイムアウト	3 🔹	(sec)
リトライ	2 ÷	
送信ウェイト	2 ÷	(ms)
RI / VCC	© RI	C VCC
RS232Cの場合、9 にするかを選択でき)番ピンをRI(入力)(きます。デジタル製E	こするか VOC (5 V電源供給) 1923 20 アイソルージョンコニッ
下を使用する場合	は、Vocを選択し	こください。 初期設定
機器別設定		
接続可能台数 16t		
1 PLC1		axue 「シリーズ=CutyAxis3.軸番号=0
(こするがを選択で) トを使用する場合 機器別設定 接続可能台数 16f No. 機器名 3 1 PLC1	きます。デジタル製F は、VOCを選択して 合	852320アイソレーションユニッ てんださい。 設定 いノーズ=CutyAxis3.軸番号=0

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌆 ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 👥 を クリックすることで、接続機器を増やすことができます。

💕 個別機都	設定		×
PLC1			
シリーズ シリーズを ているアド	Cuty Ax 変更した場合 レスを再確読	kis3 ▼ とは、すでに使用され としてください。	ı
軸番号	0		
		初期設定	
	0K(<u>0</u>)	キャンセル	

接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト (CutyWave3) で設定します。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 1 ラダーソフトを起動します。
- 2 [パラメータの設定]ウィンドウを開きます。
- 3 設定するパラメータを選択します。
- 4 各パラメータに以下の設定値を入力します。

パラメータ No.	設定値	設定内容
27	0	軸番号
34	8	通信プロトコル設定

5 [サーボへ書込]をクリックします。

以上で通信設定は完了です。

4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。 各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

4.1 GP-Pro EX での設定項目

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1		
概要		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
メーカー 三明電子産業(材	ŧ)	シリーズ Si/CutyAxis シリーズ SIO ポート COM1
文字列データモード 1	<u>変更</u>	
通信設定		
通信方式 💽	RS232C O I	RS422/485(2線式) 〇 RS422/485(4線式)
通信速度 960	00	
データ長 〇〇	7 🔍	8
パリティ 🔿 🔅	なし 🔍 f	偶数 〇 奇数
ストップビット 🔘	1 00	2
フロー制御 💽 :	なし 〇日	ER(DTR/CTS) C XON/XOFF
タイムアウト 3	÷ (sec)	
リトライ 2	*	
送信ウェイト 2	÷ (ms)	
RI / VCC 💿	RI O'	VCC
RS232Cの場合、9番ビン にするかを選択できます。	をRI(入力)にするカ デジタル制RS2320	かVCC(5V電源供給) Cアインリーションコニッ
トを使用する場合は、VC	こを選択してください	い。初期設定
機器別設定		
接続可能台数 16台 📷		=7.~~
No. 機器名		
· · ·		CALL /

設定項目	設定内容		
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。		
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。		
データ長	データ長を選択します。		
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。		
ストップビット	ストップビット長を選択します。		

設定項目	設定内容
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御の方式を選択します。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1 ~ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0~255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms)を「0 ~ 255」で入力します。
RI/VCC	通信方式で RS232C を選択した場合に、9 番ピンの RI/VCC を切り替えます。 IPC と接続する場合は IPC の切替スイッチで RI/5V を切り替える必要がありま す。詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌆 ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 🏬 を クリックすることで、接続機器を増やすことができます。

🏄 個別機	器設定	×
PLC1		
シリーズ シリーズを ているアド	CutyAx 変更した場合 シスを再確認	is2 て は、すでに使用され してください。
軸番号	0	
		初期設定
	0K(<u>0</u>)	キャンセル

設定項目	設定内容		
シリーズ	接続機器のシリーズを選択します。		
軸番号	接続機器の軸番号を入力します。 MEMO • Si2 シリーズを使用する場合は軸番号を「0~14」で入力します。 CutyAxis2 シリーズまたは CutyAxis3 シリーズを使用する場合は軸番号を 「0~15」で入力します。		

4.2 オフラインモードでの設定

 MEMO
 ・ オフラインモードへの入り方や操作方法は、保守 / トラブル解決ガイドを参照してください。

参照:保守/トラブル解決ガイド「オフラインモードについて」

オフラインモードは使用する表示器によって1画面に表示できる設定項目数が異なります。詳細はリファレンスマニュアルを参照してください。

通信設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチしま す。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
			[0.014]	
Si/CutyAxis Ӯ	ノース S10		[CUM1]	Page 1/1
	通信方式 通信速度 データ長 パリティ ストップビット フロー制御	RS422/48 9600 97 すなし ・ 1 なし	5(2線式) • 8 • 偶数 • 2] 〕 奇数
	タイムアウト(ᢒ) リトライ 送信ウェイト(mS)			
	終了		戻る	2008/06/16 17:03:40

設定項目	設定内容
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。 重要 通信設定を行う場合、[通信方式]は表示器のシリアルインターフェイスの仕様を 確認し、正しく設定してください。 シリアルインターフェイスが対応していない通信方式を選択した場合の動作は保 証できません。 シリアルインターフェイスの仕様については表示器のマニュアルを参照してくだ さい。
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。
データ長	データ長を選択します。
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。
ストップビット	ストップビット長を選択します。
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御方式を選択します。

設定項目	設定内容
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1 ~ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ~ 255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間(ms) を「0~255」で入力します。

機器設定

設定画面を表示するには、[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[機器設定]をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
Si/CutvAxis シ	ノーズ SI0		[COM1]	Page 1/1
接続	総器名 「PLC	:1		_
	シリーズ	Si2		
	軸番号		0 🔻 🔺]
	終了		戻る	2008/06/16 17:03:42

設定項目	設定内容		
接続機器名	設定する接続機器を選択します。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の 名称です。(初期値 [PLC1])		
シリーズ	接続機器のシリーズが表示されます。		
軸番号	接続機器の軸番号を入力します。 MEMO • Si2 シリーズを使用する場合は軸番号を「0~14」で入力します。 CutyAxis2 シリーズまたは CutyAxis3 シリーズを使用する場合は軸番号を 「0~15」で入力します。		

オプション

設定画面を表示するには、[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[オプション]をタッチします。



設定項目	設定内容
RI/VCC	通信方式で RS232C を選択した場合に、9 番ピンの設定を切り替えます。 IPC と接続する場合は IPC の切替スイッチで RI/5V を切り替える必要がありま す。詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

MEMO • GP-4100 シリーズの場合、オフラインモードに [オプション]の設定はありません。

5 結線図

以下に示す結線図と三明電子産業(株)が推奨する結線図が異なる場合がありますが、本書に示す結 線図でも動作上問題ありません。

- 接続機器本体の FG 端子は D 種接地を行ってください。詳細は接続機器のマニュアルを参照して ください。
- 表示器内部で SG と FG は接続されています。接続機器と SG を接続する場合は短絡ループが形成 されないようにシステムを設計してください。
- ノイズなどの影響で通信が安定しない場合はアイソレーションユニットを接続してください。

結線図	1
-----	---

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP3000 ¹ (COM1) AGP-3302B (COM2) ST ² (COM2) LT (COM1)	1A	 (株)デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株)デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル + 三明電子産業(株)製 RS485 マスタケーブル Si-RSM□□M + 三明電子産業(株)製 RS485 スレーブケーブル Si-RSS 	ケーブル長:20m 以 内
	1B	自作ケーブル + 王明電子産業(株)製 RS485 マスタケーブル Si-RSMロロM ³ = 王明電子産業(株)製 RS485 スレーブケーブル Si-RSS	

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
		(株)デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01	
		・ (株)デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01	
	1C	+ 自作ケーブル +	
		三明電子産業(株)製 RS485 マスタケーブル Si-RSMロロM ³ +	
GP3000 ⁴ (COM2)		三明電子産業(株)製 RS485 スレープケーブル Si-RSS	
		(株)デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 +	
		自作ケーブル	
	1D	三明電子産業(株)製 RS485 マスタケーブル Si-RSMロロM ³	
		三明電子産業(株)製 RS485 スレープケーブル Si-RSS	
		(株)デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01	ケーブル長:20m 以 中
		(株)デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01	<u>ل</u> م
	1E	+ 自作ケーブル	
IPC ⁵		ー 三明電子産業(株)製 RS485 マスタケーブル Si-RSMロロM ³	
IPC		- 三明電子産業(株)製 RS485 スレープケーブル Si-RSS	
		自作ケーブル +	
	1F	三明電子産業(株)製 RS485 マスタケーブル Si-RSMロロM ³ +	
		三明電子産業(株)製 RS485 スレーブケーブル Si-RSS	
		 自作ケーブル +	
GP-4106 (COM1)	1G	三明電子産業(株)製 RS485 マスタケーブル Si-RSMロロM ³ +	
		三明電子産業(株)製 RS485 スレープケーブル Si-RSS	

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP-4107 (COM1)	1H	自作ケーブル + 王明電子産業(株)製 RS485 マスタケーブル Si-RSMロロM ³ + 王明電子産業(株)製 RS485 スレープケーブル Si-RSS	ケーブル長:20m 以 内

1 AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

2 AST-3211A および AST-3302B を除く全 ST 機種

3 "ロロ" はケーブル長によって異なります。

4 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

5 RS-422/485(2 線式)で通信できる COM ポートのみ使用できます。 「 IPC の COM ポートについて」(5 ページ) 1A)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



1B)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



1C)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



1D)

1:1 接続の場合



• 1:n 接続の場合



1E)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



1F)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



1G)

1:1 接続の場合





1:n 接続の場合

重要

• 表示器背面のディップスイッチ1から4をすべて OFF にしてください。

1H)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



重要	 GP-4107の5V出力(6番ピン)はSiemens製 PROFIBUSコネクタ用電源です。 その他の機器の電源には使用できません。
МЕМО	・ GP-4107 の COM では SG と FG が絶縁されています。

結線図 2

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP3000 (COM1) ST (COM1) LT (COM1) IPC ¹ PC/AT	2A	三明電子産業(株)製 RS232C ケーブル QT-RSCロロM ²	
GP-4105 (COM1)	2B	自作ケーブル + 三明電子産業(株)製 RS232C ケーブル QT-RSC□□M ²	

1 RS-232C で通信できる COM ポートのみ使用できます。 ⁽³⁾「 IPC の COM ポートについて」(5ページ)

2 "ロロ" はケーブル長によって異なります。

2A)



2B)



結線図 3

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP3000 ¹ (COM1) AGP-3302B (COM2) ST ² (COM2) LT (COM1) IPC ³	3A	 (株)デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株)デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル 毎年ケーブル モ明電子産業(株)製 RS422 マスタケーブル QT-RSMロロM 4 三明電子産業(株)製 RS422 スレープケーブル QT-RSS 	
	3B	自作ケーブル + 三明電子産業(株)製RS422マスタケーブル QT-RSM□□M ⁴ = 三明電子産業(株)製RS422スレープケーブル QT-RSS	
GP3000 ⁶ (COM2)	3C	 (株)デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株)デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル 毎年ケーブル 王明電子産業(株)製 RS422 マスタケーブル QT-RSMロロM 4 三明電子産業(株)製 RS422 スレープケーブル QT-RSS 	ケーブル長:20m 以内 5
	3D	 (株)デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル + 王明電子産業(株)製 RS422 マスタケーブル QT-RSMロロM + 三明電子産業(株)製 RS422 スレープケーブル QT-RSS 	

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP-4106 (COM1)	3E	自作ケーブル + Ξ明電子産業(株)製 RS422 マスタケーブル QT-RSM□□M ⁴ = Ξ明電子産業(株)製 RS422 スレーブケーブル QT-RSS	ケーブル長:20m 以内 5

1 AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

2 AST-3211A および AST-3302B を除く全 ST 機種

3 RS-422/485 (4 線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。 ^②「 IPC の COM ポートについて」(5ページ)

4 "ロロ" はケーブル長によって異なります。

5 CutyAxis3 シリーズでは、各ケーブルの長さは 10m 以内にしてください。

6 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

3A)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



MEMO ・ 終端となる接続機器の CN3 の 6 ピン (RT) と 5 ピン (NRXD)を短絡して 220 の 終端抵抗を有効にしてください。三明電子産業(株)製 QT-RST の使用を推奨しま す。

3B)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



 MEMO
 ・ 終端となる接続機器の CN3 の 6 ピン (RT) と 5 ピン (NRXD)を短絡して 220 の 終端抵抗を有効にしてください。三明電子産業(株)製 QT-RST の使用を推奨しま す。
 3C)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



МЕМО	•	終端となる接続機器の CN3 の 6 ピン (RT) と 5 ピン (NRXD)を短絡して 220 の
	•	終端抵抗を有効にしてください。三明電子産業(株)製 QT-RST の使用を推奨しま
		す。

3D)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



MEMO

 終端となる接続機器の CN3 の 6 ピン (RT) と 5 ピン (NRXD)を短絡して 220 の 終端抵抗を有効にしてください。三明電子産業(株)製 QT-RST の使用を推奨しま す。 3E)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



MEMO

 終端となる接続機器の CN3 の 6 ピン (RT) と 5 ピン (NRXD)を短絡して 220 の 終端抵抗を有効にしてください。三明電子産業(株)製 QT-RST の使用を推奨しま す。

*1 表示器に内蔵している抵抗を終端抵抗として使用します。表示器背面のディップスイッチを 以下のように設定してください。

ディップスイッチ	設定内容
1	OFF
2	OFF
3	OFF
4	ON

結線図 4

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP3000 ¹ (COM1) AGP-3302B (COM2) ST ² (COM2) LT (COM1)	4A	 (株)デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株)デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01	
	4B	自作ケーブル + 三明電子産業(株)製 RS422 マスタケーブル QT-RSMロロM ³ = 三明電子産業(株)製 RS422 スレープケーブル QT-RSS	
GP3000 ⁵ (COM2)	4C	 (株)デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株)デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01	ケーブル長:20m 以 内 ⁴
	4D	 (株)デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル 王明電子産業(株)製 RS422 マスタケーブル QT-RSMロロM³ = = 明電子産業(株)製 RS422 スレープケーブル QT-RSS 	

表示器 (接続ポート)		ケーブル	備考
IPC ⁶	4E	 (株)デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01	
	4F	自作ケーブル + 王明電子産業(株)製 RS422 マスタケーブル QT-RSMロロM ³ = 王明電子産業(株)製 RS422 スレーブケーブル QT-RSS	ケーブル長:20m 以 内 4
GP-4106 (COM1)	4G	自作ケーブル + 王明電子産業(株)製 RS422 マスタケーブル QT-RSMロロM ³ = 王明電子産業(株)製 RS422 スレーブケーブル QT-RSS	
GP-4107 (COM1)	4H	自作ケーブル + 王明電子産業(株)製RS422マスタケーブル QT-RSMロロM ³ = 王明電子産業(株)製RS422スレーブケーブル QT-RSS	

1 AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

- 2 AST-3211A および AST-3302B を除く全 ST 機種
- 3 "ロロ" はケーブル長によって異なります。
- 4 CutyAxis3 シリーズでは、各ケーブルの長さは 10m 以内にしてください。
- 5 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP3000 機種
- 6 RS-422/485(2線式)で通信できる COM ポートのみ使用できます。
 ☞「 IPC の COM ポートについて」(5ページ)

4A)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



MEMO

 終端となる接続機器の CN3 の 6 ピン(RT)と 2 ピン(NTRX)を短絡して 220 の 終端抵抗を有効にしてください。

4B)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



MEMO

 終端となる接続機器のCN3の6ピン(RT)と2ピン(NTRX)を短絡して220 の 終端抵抗を有効にしてください。 4C)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



MEMO

 終端となる接続機器の CN3 の 6 ピン(RT)と 2 ピン(NTRX)を短絡して 220 の 終端抵抗を有効にしてください。 4D)

1:1 接続の場合



• 1:n 接続の場合



MEMO

終端となる接続機器の CN3 の 6 ピン(RT)と 2 ピン(NTRX)を短絡して 220 の 終端抵抗を有効にしてください。

4E)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



МЕМО	•	終端となる接続機器の CN3 の 6 ピン(RT)と 2 ピン(NTRX)を短絡して 220	Ø
		終端抵抗を有効にしてください。	

4F)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



МЕМО

 終端となる接続機器の CN3 の 6 ピン (RT)と 2 ピン (NTRX)を短絡して 220 の 終端抵抗を有効にしてください。 4G)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合





*1 表示器に内蔵している抵抗を終端抵抗として使用します。表示器背面のディップスイッチを 以下のように設定してください。

ディップスイッチ	設定内容
1	OFF
2	OFF
3	OFF
4	ON

4H)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



重要	 GP-4107 の 5V 出力(6番ピン)は Siemens 製 PROFIBUS コネクタ用電源です。 その他の機器の電源には使用できません。
МЕМО	 終端となる接続機器の CN3 の 6 ピン (RT)と 2 ピン (NTRX)を短絡して 220 の 終端抵抗を有効にしてください。 GP-4107 の COM では SG と FG が絶縁されています。

6 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。

6.1 CutyAxis2 シリーズ

_____ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
パラメータ	P000.00 ~ P046.31	P000 ~ P046		1 2
ポイントテーブル	PT00000.00 ~ PT00009.31 PT00100.00 ~ PT00109.31	PT00000 ~ PT00009 PT00100 ~ PT00109		1 3
	PT00700.00 ~ PT00709.31	PT00700 ~ PT00709	_	
ポイントテーブル(連続)	PTC00000.00 ~ PTC00009.31 PTC00100.00 ~ PTC00109.31	PTC00000 ~ PTC00009 PTC00100 ~ PTC00109		1 4 5
	PTC00700.00 ~ PTC00709.31	PTC00700 ~ PTC00709		
数値モニタ	M00.00 ~ M17.31	M00 ~ M17		1 6
I/O モニタ	IO0.00 ~ IO0.31	IO	rL/Hi	1 6 7
アラーム発生状況	ALM0.00 ~ ALM8.15	ALM0 ~ ALM8		67
機械原点書換	-	ZSET	_	78
偏差カウンタセット	-	ESET		78
ポイント番号指定	-	PNT		7 8
非常停止	-	EMC		7 8
JOG 運転	-	JOG		7 8
ティーチング	-	TDIN		7 8
アラームリセット	-	ARST		7 8
アラーム履歴クリア	-	HCL		7 8
CPU リセット	-	RESET		7 8
EEPROM 書込	-	FLASH		7 8
サーボオン / オフ	SV	-		7 8
スタートオン / オフ	STR	-		7 8
原点復帰スタートオン / オフ	ZSTR	-		7 8
原点減速 LS オン / オフ	DEC	-	-	7 8
拡張入力オン / オフ	EXIN	-		7 8
一時停止オン / オフ	HOLD	-		7 8
シングルブロックオン / オフ	SBK	-		7 8

1 32 ビットデバイス。

2 接続機器により使用できるパラメータが異なります。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。 3 デバイスアドレス指定:

PT<u>ロロロロ</u> ポイントテーブル設定項目リスト:00 ~ 09 ポイントテーブル番号:000 ~ 007

4 デバイスアドレス指定:



- 5 ポイントテーブル(連続)デバイスは複数のポイントテーブル番号にまたがる読出しおよび書込み を設定できます。
- 6 書込み不可。
- 7 各デバイスにコマンドが割り当てられています。対応するデバイスとコマンドは以下の「対応表」 を参照してください。
- 8 読出し不可。

対応表

デバイス	設定値	コマンド	機能
IO	-	IO	IO ステータス
ALM0-ALM8	-	ALM	アラーム発生状況
PNT	ポイント番号	PNT	ポイント番号指定
FMC	0	EMCON	非常停止オン
ENIC	1以上	EMCOFF	非常停止オフ
	0	PJOG	前進 JOG
JOG	1	NJOG	後進 JOG
	2以上	JOGOFF	一時停止 JOG 運転
ZSET	設定値	ZSET	機械原点書換
ESET	設定値	ESET	偏差カウンタセット
TDIN	任意の値	TDIN	ティーチング
ARST	任意の値	ARST	アラームリセット
HCL	任意の値	HCL	アラーム履歴クリア
RESET	任意の値	RESET	CPUリセット
FLASH	任意の値	FLASH	EEPROM 書込み
SV	セット	SVON	サーボオン
5 V	リセット	SVOFF	サーボオフ
STD	セット	STRON	スタートオン
SIK	リセット	STROFF	スタートオフ
75TD	セット	ZSTRON	原点復帰スタートオン
ZSIK	リセット	ZSTROFF	原点復帰スタートオフ

デバイス	設定値	コマンド	機能
DEC	セット	DECON	原点減速 LS オン
DEC	リセット	DECOFF	原点減速 LS オフ
FXIN	セット	EXINON	拡張入力オン
EAIN	リセット	EXINOFF	拡張入力オフ
HOLD	セット	HOLDON	一時停止オン
	リセット	HOLDOFF	一時停止オフ
SDV	セット	SBKON	シングルブロックオン
SDIX	リセット	SBKOFF	シングルブロックオフ

мемо

• 接続機器で使用できるシステムエリア設定は読込みエリアサイズのみです。読込み エリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用)」

• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

☞「表記のルール」

6.2 Si2 シリーズ / CutyAxis3 シリーズ

□ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
パラメータ (Si2 シリーズ)	P000.00 ~ P076.31	P000 ~ P076		1 2
パラメータ (CutyAxis3 シリーズ)	P000.00 ~ P079.31	P000 ~ P079		1 2
ポイントテーブル	PT00000.00 ~ PT00012.31 PT00100.00 ~ PT00112.31 PT25500.00 ~ PT25512.31	PT00000 ~ PT00012 PT00100 ~ PT00112 PT25500 ~ PT25512		1 3
ポイントテーブル(連続)	PTC00000.00 ~ PTC00012.31 PTC00100.00 ~ PTC00112.31 PTC25500.00 ~ PTC25512.31	PTC00000 ~ PTC00012 PTC00100 ~ PTC00112 PTC25500 ~ PTC25512	-	1 4 5
数値モニタ (Si2 シリーズ)	M00.00 ~ M16.31	M00 ~ M16		1 6
数値モニタ (CutyAxis3 シリーズ)	M00.00 ~ M20.31	M00 ~ M20		1 6
I/O モニタ	IO0.00 ~ IO0.31	IO		1 6 7
アラーム発生状況	ALM0.00 ~ ALM8.15	ALM0 ~ ALM8	[L/H]	67
機械原点書換	-	ZSET	-	7 8
偏差カウンタセット	-	ESET		7 8
ポイント番号指定	-	PNT		7 8
トルク選択	-	TSEL		7 8
非常停止	-	EMC		7 8
JOG 運転	-	JOG		7 8
ステップ送り	-	STEP		7 8
ティーチング	-	TDIN		7 8
アラームリセット	-	ARST		7 8
履歴クリア	-	HCL	[L/H]	7 8
CPU リセット	-	RESET		7 8
トルクピークセット	-	TRST		7 8
EEPROM 書込	-	FLASH		7 8
スタートオンエッジ	-	STRP		7 8
原点復帰スタートオン エッジ	-	ZSTRP		7 8
動作停止	-	STOP		7 8

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
サーボオン / オフ	SV	-		7 8
スタートオン / オフ	STR	-		7 8
原点復帰スタートオン / オフ	ZSTR	-		78
原点減速オン / オフ	DEC	-		7 8
入力分岐オン / オフ	EXIN1-EXIN3	-	-	7 8
HOLD オン / オフ	HOLD	-		7 8
シングルブロックオン / オフ	SBK	-		78
M 完了オン / オフ	MFIN	-		7 8
分解能選択	RSEL	-	1	7 8

1 32 ビットデバイス。

2 接続機器により使用できるパラメータが異なります。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

3 デバイスアドレス指定:

PT<u>ロロロロ</u> ポイントテーブル設定項目リスト:00 ~ 12 ポイントテーブル番号:000 ~ 255

4 デバイスアドレス指定:

- 5 ポイントテーブル(連続)デバイスは複数のポイントテーブル番号にまたがる読出しおよび書込み を設定できます。
- 6 書込み不可。
- 7 各デバイスにコマンドが割り当てられています。対応するデバイスとコマンドは以下の「対応 表」を参照してください。

8 読出し不可。

対応表

デバイス	設定値	コマンド	機能
IO	-	IO2	IO ステータス
ALM0-ALM8	-	ALM	アラーム発生状況
ZSET	設定値	ZSET	機械原点書換
ESET	設定値	ESET	偏差カウンタセット
PNT	ポイント番号	PNT	ポイント番号指定

デバイス	設定値	コマンド	機能
	0	TSELON 0	トルク選択 0
	1	TSELON 1	トルク選択1
	2	TSELON 2	トルク選択 2
ISEL	3	TSELON 3	トルク選択 3
	4	TSELON 4	トルク選択 4
	5 以上	TSELOFF	トルク選択オフ
			サーボフリーによる非常停止 (Si2 シリーズ
EMC	0	EMCON 0) ダイナミックブレーキによる非常停止 (CutyAxis3 シリーズ)
EMC	1	EMCON 1	サーボフリーによる非常停止
	2	EMCON 2	制御ダンピングによる非常停止
	3以上	EMCOFF	非常停止オフ
	0	PJOG	前進 JOG
JOG	1	NJOG	後進 JOG
	2以上	JOGOFF	一時停止 JOG 運転
	0	STEPON 0	ステップ送り 0
	1	STEPON 1	ステップ送り1
STEP	2	STEPON 2	ステップ送り 2
	3	STEPON 3	ステップ送り 3
	4 以上	STEPOFF	ステップ送り運転一時停止
TDIN	任意の値	TDIN	ティーチング
ARST	任意の値	ARST	アラームリセット
HCL	任意の値	HCL	アラーム履歴クリア
RESET	任意の値	RESET	CPUリセット
TRST	任意の値	TRST	トルクピークリセット
FLASH	任意の値	FLASH	EEPROM 書込み
STRP	任意の値	STRP	スタートオンエッジ
ZSTRP	任意の値	ZSTRP	原点復帰スタートオンエッジ
STOP	任意の値	STOP	動作停止
SV	セット	SVON	サーボオン
0.	リセット	SVOFF	サーボオフ
STR	セット	STRON	スタートオン
	リセット	STROFF	スタートオフ
ZSTR	セット	ZSTRON	原点復帰スタートオン
2011	リセット	ZSTROFF	原点復帰スタートオフ

デバイス	設定値	コマンド	機能
DEC	セット	DECON	原点減速 LS オン
DEG	リセット	DECOFF	原点減速 LS オフ
EXIN1	セット	EXINON1	入力分岐1オン
	リセット	EXINOFF1	入力分岐1オフ
EXIN2	セット	EXINON2	入力分岐2オン
	リセット	EXINOFF2	入力分岐2オフ
EXIN3	セット	EXINON3	入力分岐3オン
	リセット	EXINOFF3	入力分岐3オフ
ногр	セット	HOLDON	HOLD オン
HOLD	リセット	HOLDOFF	HOLD オフ
SPK	セット	SBKON	シングルブロックオン
OBIC	リセット	SBKOFF	シングルブロックオフ
MEIN	セット	MFINON	M 完了オン
	リセット	MFINOFF	M 完了オフ
RSEL	セット	RSELON	分解能選択オン
	リセット	RSELOFF	分解能選択オフ

МЕМО

・ 接続機器で使用できるシステムエリア設定は読込みエリアサイズのみです。読込み エリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用)」

• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

☞「表記のルール」

7 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードはデータ表示器などのアドレスタイプで「デバイスタイプ&アドレ ス」を設定している場合に使用します。

7.1 CutyAxis2 シリーズ

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
パラメータ	Р	0080	ワードアドレス
ポイントテーブル	РТ	0081	ポイントテーブル番号 × 100 + ポ イントテーブル設定項目リスト
ポイントテーブル(連続)	РТС	0091	ポイントテーブル番号 × 10 + ポ イントテーブル設定項目リスト
数値モニタ	М	0082	ワードアドレス
I/O モニタ	IO	0083	ワードアドレス
アラーム発生状況	ALM	0084	ワードアドレス
ティーチング	TDIN	0060	ワードアドレス
アラームリセット	ARST	0061	ワードアドレス
アラーム履歴クリア	HCL	0062	ワードアドレス
CPU リセット	RESET	0063	ワードアドレス
EEPROM 書込	FLASH	0064	ワードアドレス
機械原点書換	ZSET	0065	ワードアドレス
偏差カウンタセット	ESET	0066	ワードアドレス
ポイント番号指定	PNT	0067	ワードアドレス
非常停止	EMC	0068	ワードアドレス
JOG 運転	JOG	0069	ワードアドレス

7.2 Si2 シリーズ / CutyAxis3 シリーズ

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
パラメータ	Р	0080	ワードアドレス
ポイントテーブル	РТ	0081	ポイントテーブル番号 × 100 + ポ イントテーブル設定項目リスト
ポイントテーブル(連続)	РТС	0091	ポイントテーブル番号 × 13 + ポ イントテーブル設定項目リスト
数値モニタ	М	0082	ワードアドレス
I/O モニタ	ΙΟ	0083	ワードアドレス
アラーム発生状況	ALM	0084	ワードアドレス
ティーチング	TDIN	0060	ワードアドレス
アラームリセット	ARST	0061	ワードアドレス
履歴クリア	HCL	0062	ワードアドレス
CPU リセット	RESET	0063	ワードアドレス
EEPROM 書込	FLASH	0064	ワードアドレス
機械原点書換	ZSET	0065	ワードアドレス
偏差カウンタセット	ESET	0066	ワードアドレス
ポイント番号指定	PNT	0067	ワードアドレス
非常停止	EMC	0068	ワードアドレス
JOG 運転	JOG	0069	ワードアドレス
トルク選択	TSEL	006A	ワードアドレス
ステップ送り	STEP	006B	ワードアドレス
トルクピークセット	TRST	006C	ワードアドレス
スタートオンエッジ	STRP	006D	ワードアドレス
原点復帰スタートオンエッジ	ZSTRP	006E	ワードアドレス
動作停止	STOP	006F	ワードアドレス

8 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のよう に表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

項目	内容		
番号	エラー番号		
機器名	エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器 の名称です。(初期値 [PLC1])		
エラーメッセージ	発生したエラーに関するメッセージを表示します。		
エラー発生箇所	エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受信したエラーコードを表示します。 MEMO • IP アドレスは「IP アドレス (10 進数):MAC アドレス (16 進数)」のように表示 されます。 • デバイスアドレスは「アドレス:デバイスアドレス」のように表示されます。 • 受信エラーコードは「10 進数[16 進数]」のように表示されます。		

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1: 書込み要求でエラー応答を受信しました (受信エラーコード :2[02H])」

MEMO	 ・受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。
.	・ ドライバ共通のエラーメッセージについては「保守/トラブル解決ガイド」の「エ
	ラーが表示されたら(エラーコード一覧)」を参照してください。

接続機器特有のエラーコード

エラーコード	内容
02	機械原点書換え失敗
03	入力値範囲外
04	入力方式非選択
06	RESET 失敗
07	サーボオン失敗
08	サーボオン失敗
0A	ポイントテーブルコマンド規則違反 (Cuty Axis のみ)
0B	データ数不一致(Si servo のみ、バージョン 2.28 以降)

接続機器特有のエラーメッセージ

エラー番号	エラーメッセージ	内容
RHxx128	(接続機器名): 定められた範囲外のデータ を入力しようとしました (アドレス:(デ バイスアドレス))	デバイス PT、PNT は、設定値が範 囲外の場合にエラーを表示します。
RHxx129	(接続機器名): サーボオン中に "RESET" コ マンド (CPU リセット)を実行しようとし ました	サーボ ON 中に RESET コマンドを 実行するとエラーを表示します。