

PS4000 シリーズ 導入ガイド

お願い

ご使用の前に必ず、別紙の「安全に関する使用上の注意」をお読みください。

マニュアルについて

PS4000 シリーズ（本製品と称します）に関する詳細な情報は本書および、PS4000 シリーズの各種ユーザーマニュアルをお読みください。マニュアルは（株）デジタルホームページからダウンロードしてご覧ください。

ホームページアドレス

<http://www.proface.co.jp/otasuke/>

商標について

下記のほか、本書に記載の商品名は、各社の商標・登録商標です。

Pro-face	株式会社 デジタル
Windows® XP Professional	米国 Microsoft 社
Windows® Embedded Standard 2009	
Windows® 7 Ultimate	
Windows® Embedded Standard 7	
Acronis® True Image	アクロニス社

OS のセットアップ

以下に Windows® のセットアップ手順を示します。設定項目はお客様の環境によって変わります。ネットワーク管理者へご確認のうえ、正しく設定してください。

MEMO

- OS のセットアップを行う際には、市販の USB キーボードまたはマウスをご用意ください。

1. Windows® XP Professional をご使用の場合

- (1) Windows® XP Professional がプリインストールされた本製品の電源を入れると、[Windows XP Professional セットアップ]が表示されます。[次へ]を押します。
- (2) [ライセンス契約]画面が表示されます。使用許諾契約書をよくお読みいただき、[同意します]を選択し、[次へ]を押します。
- (3) [地域と言語のオプション]画面が表示されます。オプション設定は任意です。[次へ]を押します。
- (4) [ソフトウェアの個人用設定]画面が表示されます。ユーザー名などを入力し [次へ]を押します。
- (5) [コンピュータ名と Administrator のパスワード]画面が表示されます。パスワードを設定する場合は [ネットワーク管理者に確認の上、「コンピュータ名」および「Administrator のパスワード」を入力、確認用にもう一度入力し「次へ」を押します。

(6) [日付と時刻の設定] 画面が表示されます。本製品の日付と時刻を確認して「次へ」を押します。

(7) [ネットワークの設定] 画面が表示されます。
ネットワークソフトウェアを「標準設定」または「カスタム設定」から選んで「次へ」を押します。

(8) [ワークグループまたはドメイン名] 画面が表示されます。
本製品をドメインに参加させるかどうかを指定します。ドメインに参加させる場合はドメインの名前も入力します。「次へ」を押します。

(9) [最後のタスクの実行] 画面が表示され、OS のセットアップが始まります。処理終了後、自動的に本製品が再起動します。
処理終了まで時間がかかる場合があります。OS のセットアップが終了するまで操作しないでください。

2. Windows® Embedded Standard 2009 をご使用の場合

(1) Windows® Embedded Standard 2009 がプリインストールされた本製品の電源を入れると、自動的に OS のセットアップが開始・終了し、本製品が再起動します。
処理終了まで時間がかかる場合があります。OS のセットアップが終了するまで操作しないでください。

3. Windows® 7 Ultimate をご使用の場合

- (1) Windows® 7 Ultimate がプリインストールされた本製品の電源を入れると、[Windows® 7 Ultimate] のセットアップ画面が表示されます。ご使用の言語を選択し [Next] を押します。
- (2) 地域と言語を選択し [Next] を押します。
- (3) ネットワーク上で認識できるユーザー名およびコンピュータ名を任意で設定し [Next] を押します。
- (4) ユーザーアカウントにセキュリティを設定する画面が表示されます。パスワードを任意で設定し、[Next] を押します。
- (5) [MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS] をよくお読みいただき、[I accept the license terms] を指定し、[Next] を押します。
- (6) [Review your time and date settings] 画面が表示されます。タイムゾーンを任意に選択し [Next] を押します。
- (7) OS のセットアップが始まります。処理終了後、自動的に本製品が再起動します。
処理終了まで時間がかかる場合があります。OS のセットアップが終了するまで操作しないでください。

4. Windows® Embedded Standard 7 をご使用の場合

- (1) Windows® Embedded Standard 7 がプリインストールされた本製品の電源を入れると、[Windows® Embedded Standard 7] のセットアップ画面が表示されます。ご使用の言語を選択し [Next] を押します。
- (2) 地域と言語を選択し [Next] を押します。
- (3) [Review your time and date settings] 画面が表示されます。タイムゾーンを任意に選択し [Next] を押します。

- (4) OS のセットアップが始まります。
処理終了後、自動的に本製品が再起動します。
処理終了まで時間がかかる場合があります。OS のセットアップが終了するまで操作しないでください。

リカバリー手順

重要

- リカバリーを行うとストレージデバイス（ハードディスクなど）のデータは出荷時の状態に戻ります。
- リカバリーを行うには、市販の USB キーボードが必要です。（マウスでは一部の操作を行うことができません。）
- 本製品に DVD ドライブが搭載されていない場合、市販の USB DVD ドライブが必要です。

- (1) 本製品の電源を入れた後、すぐに次のキーを押してください。
 - 「F11」キー：Atom N270 / Core 2 Duo P8400 / Celeron 827E / Core i3 搭載モデルご使用の場合
 - 「F12」キー：Atom Z510 搭載モデルご使用の場合
- (2) Boot を選択する画面が表示されます。
まず、DVD ドライブにリカバリーメディアを挿入します。
次に、[↑][↓]キーでご使用の DVD ドライブを選択し [Enter] キーを押します。
- (3) Acronis[®] True Image が起動します。
キーボードの [↑][↓]キーで「Restore」を選択して [Enter] を押します。
- (4) [Confirmation] ダイアログボックスが表示されます。リカバリーを行うとストレージデバイス（ハードディスクなど）のデータは出荷時の状態に戻り、作成したすべてのデータが消えます。
キーボードの [←][→]キーで「Yes」を選択して [Enter] を押すと、リカバリーが始まります。

MEMO

- [Select destination of disk 1] 画面が表示された場合は [Disk 1] を選択し [OK] を押してください。

- (5) リカバリーが終了すると [Rescue media completed performing the operation] 画面が表示されます。リカバリーメディアを取り出してから [Exit] を押すと本製品が再起動します。

MEMO

- [Exit] を押す前に、リカバリーメディアを DVD ドライブから取り出しておいてください。本製品の再起動後、リカバリーの設定画面が再開する場合があります。
- (6) 次に、OS のセットアップを行ってください。「OS のセットアップ」(1 ページ) をお読みください。

重要

- ストレージデバイス (ハードディスクなど) の寿命や破損 (例) BIOS がストレージデバイスを認識しない、など、ハードウェア面を故障してしまった場合、Acronis® True Image では修復できません。
ストレージデバイスの修理、交換が必要な場合、(株)デジタルサービス・リペアセンター (06-6613-1638) までご連絡ください。
- ストレージデバイスは寿命部品です。ハードウェア仕様を充分ご配慮の上、定期的なデータのバックアップをお奨めします。

MEMO

- 手順とは異なる「Cancel」や「×」ボタンを誤って押すと、手順が戻ったり、本製品が再起動する場合があります。

お問い合わせ

本製品でお困りのこと、ご質問など、いつでも解決のお手伝いをさせていただきます。弊社サポートサイト「おたすけ Pro!」へアクセスしてください。
<http://www.proface.co.jp/otasuke/>

お断り

本製品を使用したことによるお客様の損害その他不利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

株式会社 デジタル

〒 559-0031

大阪市住之江区南港東 8-2-52

TEL : (06) 6613-1101 (代)

FAX : (06) 6613-5888

URL : <http://www.proface.co.jp/>

本書の記載事項はお断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

Copyright © 2013.7 Digital Electronics Corporation.

All Rights Reserved.

PS4000B-INFO-MT11-CP

SI/A