

FP-ME000

取扱説明書

FP-ME000 は、(株)デジタル製タッチパネルつき汎用フラットパネルディスプレイ FP-790 (以下 FP) 専用の Windows^{*1} 用マウスエミュレータ、およびキーボードエミュレータです。

ご使用前に本書の各ソフトウェアライセンス契約書をお読みいただき、正しい取り扱い方法と機能をご理解いただきますようお願いいたします。本書に記載の商品名や製品は、それぞれの所有者の商標です。

*1 動作環境 (日本語版 Windows[®]95、Windows[®]98、WindowsNT[®]4.0、Windows[®]2000)

開封する前に必ずお読みください

FP-ME000 には、グンゼ株式会社製タッチパネルドライバ(U-TP)と IN-fINITY soft 製 キーボードエミュレータ(keyclick32)が含まれています。以下に示します各社使用契約書にご同意のうえ、ご使用くださいますようお願いいたします。なお、これらの使用契約書の1つでもご同意いただけない場合は、未開封のままパッケージすべてをご返却ください。

グンゼ株式会社製 タッチパネルドライバ(U-TP) 使用許諾契約書

グンゼ株式会社は、本契約とともにご提供するソフトウェア・プログラムおよび印刷物(以下「許諾ソフト」といいます。)を使用する非譲渡性の非独占的権利を下記条項にもとづき許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。

本ソフトウェアは、グンゼ株式会社およびTouch-Base Ltd.が著作権を所有しています。

1. 期間

本契約は、許諾ソフトの包装が開封された日から発効し、お客様が1ヶ月以内に書面通知を出すことにより、いつでも本契約にもとづく使用権を終了させることができます。弊社は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反したとき、またはグンゼ株式会社の著作権およびその他の権利を侵害した場合は、本使用権を終了させるかまたは本契約を終了させることができます。

2. 使用权

お客様は、許諾ソフトを本契約書の範囲内で使用することができます。お客様は、本契約にもとづき実施許諾された各ソフトウェアを、機械読み取り可能な形でお客様が許諾ソフトを使用するシステム1台（以下「指定システム」といいます。）で使用することができます。他のシステムで許諾ソフトを使用するときは、別途使用权を取得することが必要です。お客様は、本契約による使用权の適用されるプログラムまたはその他の品目を譲渡したり、第三者に再使用权を許諾したりまたは移転したりすることはできません。また、逆アセンブル、逆コンパイル等の分析および改変をしてはいけません。本契約で明示されている場合をのぞき、許諾ソフトの全体または一部を印刷または複製する権利は許諾されておりません。

3. 許諾ソフトの複製

お客様は、本契約にもとづき弊社から提供された印刷物を、たとえ1部であっても複製することはできません。印刷物の追加をご希望の際は弊社にお申し出ください。弊社から機械読み取り可能な形で提供された許諾ソフトは、バックアップの目的のためのみ1部だけ全体または部分的に複製することができます。許諾ソフトのオリジナルおよびその複製物は、著作権その他の占有的権利を含め、グンゼ株式会社、Touch-Base Ltd.に権利が帰属します。ただし、許諾ソフトが記録されている媒体そのものについてはこの限りではありません。お客様は、許諾ソフトの複製にCopyright (c)グンゼ株式会社、Touch-Base Ltd.の著作権表示をすることに同意します。

4. 終了後の義務

お客様は、本契約にもとづく使用权が終了した日から1カ月以内に、弊社から受領したまたは本使用权に関連して作成した許諾ソフトのオリジナルおよびその複製物を弊社に返却するかまたはこれらを破棄し、その旨を証明する文書を弊社に提供するものとします。

5. 弊社の免責

弊社は、許諾ソフトに関するいかなる保証（許諾ソフト使用結果も含め）も行いません。また弊社は、本ソフトウェアの使用に関して直接的または間接的に生じる一切の損害について責任を負いません。

6. 再許諾

お客様による許諾ソフトのサブライセンス（再許諾）は一切認められないものとします。

7. 一般条項

本契約は、日本国の法律に従って解釈され、また本契約のいずれかの条項またはその一部が日本国の法律により無効となった場合でも、本契約は有効とし、かかる部分は本契約から削除されたものとみなします。

IN-fINITY soft 製 Keyclick32

著作権は、IN-fINITY soft が所有しています。本プログラムの使用ならびに使用不能におけるいかなる損害に関して一切責任を負わないものとします。また、本プログラムに不具合が発見されても作者は不具合を修正する義務を負わないものとします。

以上

IN-fINITY soft

制限事項


- U-TPIは、MS-DOSプロンプト上で動作するDOSアプリケーションプログラムに対応しておりません。したがって、DOSアプリケーションプログラムをタッチパネルで操作することはできません。
- U-TPIは、PS/2マウスとは共存しますが、主にノートパソコンに搭載されてるメーカー独自のポインティングデバイスとは共存しない場合があります。
- U-TPIは、ACPI機能によるスタンバイモード（サスペンドモード）に対応しておりません。U-TPをインストールした環境でホストPCをスタンバイ状態にしますと、ホストPCが誤動作する場合があります。
- インテリマウス（マウスの左右のボタンの間にホイールが付いているマウス）ドライバとは共存しない場合があります。インテリマウスをお使いの場合で、アクセスビジョンドライバが正常に動作しない場合は、インテリマウスの代わりにPS/2マウスをご使用になるか、または、インテリマウスのドライバを通常のPS/2マウスのドライバに変更していただきましたら動作する場合があります。マウスドライバの変更につきましては、ご使用のホストPCの取扱説明書をご参照ください。
- FP-ME000をインストールする際は、FP-790とホストPCをRS-232Cで接続しているCOMポートを指定してください。
- Windows®2000をホストPCにインストールする場合は、マウスを接続しておいてください。マウスを接続していないと、FP-ME000をインストールしても、マウスおよびタッチ操作が行えません。

梱包内容

パッケージには、以下のものが入っています。ご使用前に必ず確認してください。


FD 3枚

FP-ME000



取扱説明書 1枚

本書 FP-ME000 取扱説明書



品質や梱包には、万全を期しておりますが、万一破損や部品不足、その他お気付きの点がありましたら、直ちに販売店までご連絡くださいますようお願いいたします。

ソフトウェアセットアップ

本製品のセットアップ方法は、FD内の「U-TPインストール手順.pdf」に記載されていますので、よくお読みいただき正しいセットアップを行ってください。なお、機能の説明は「U-TP ユーザーズガイド手順.pdf」をご参照ください。



- PDF ファイルを閲覧するには Acrobat® Reader が必要です。Acrobat® Reader は、FP-790 本体に同梱されている CD-ROM に入っていますので、インストールしてから閲覧してください。

お断り

本製品を使用したことによるお客様の損害および免失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

株式会社 デジタル

〒559-0031

大阪市住之江区南港東8-2-52

T E L (06)6613-1101 (代)

F A X (06)6613-5888