

Pro-face Remote HMI 快速入门

第 1 步

硬件准备


准备无线路由器, 将其连接到人机界面。



第 2 步

传输工程文件

在 GP-Pro EX 中设置 GP 应用程序, 然后将其传输到人机界面。



第 3 步

在平板电脑或智能手机上安装 Pro-face Remote HMI。

下载 Pro-face Remote HMI, 将其安装到平板电脑或智能手机上。连接到人机界面画面, 开始实施监控。



Pro-face Remote HMI V1.41

更新

Pro-face Remote HMI 软件可随时通过移动终端从 App Store 直接购买。

iOS: V5.1 及以上 / 6.0 及以上 / 7.0 / 8.0 及以上

安卓 OS: V2.3x / 3.0x / 4.0x (安卓光盘 V1.31 不支持更新至 V1.41)



Pro-face Remote HMI Server

Pro-face Remote HMI Server 安装程序保存在 GP-Pro EX 安装光盘上。使用 Pro-face Remote HMI Server 必须另购使用授权 (PFEXRHLSL)。

国内维修服务部门: 无锡普洛菲斯电子有限公司

江苏省无锡市国家高新技术产业开发区汉江路 20 号
电话: 0510-6667-5398 传真: 0510-8521-2956
E-mail: HMI.repair@wuxi-proface.com.cn
维修服务请联系无锡普洛菲斯电子有限公司或 Pro-face 当地的代理商

Pro-face 产品及组件拥有 CE、UL/c-UL 认证和组件认证标志, 符合国际安全标准, 是您安全应用的保障。



- 警告: 操作这些产品之前, 请您完整阅读所有相关手册。
- 由于印刷要求, 样本中的产品颜色可能与实际产品不同。
 - 用户实际屏幕画面与样本显示不同。
 - 显示屏板表面的 LCD 屏可能产生微小的亮点和暗点, 或产生波纹图案, 即画面中的某些部分比其他部分亮。这些对于 LCD 屏来说均属于正常现象。
 - 此样本中使用的全部产品名称均为相关公司的注册商标。
 - 样本中的信息如有变更, 恕不另行通知。

Pro-face 技术热线: 400-811-5997 网址: www.proface.com.cn

Pro-face 中国官方微博: <http://weibo.com/proface>

Pro-face 是在日本、美国、加拿大、欧洲、中国等国家及地区注册的商标。



© 2016.01 普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司版权所有

普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司
上海市延安路 550 号海洋大厦 1110 室
邮编: 200001
电话: 021-6361-5175
传真: 021-6361-5176
E-mail: proface@proface.com.cn

北京分公司
北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 B508 室
邮编: 100088
电话: 010-8225-5772
传真: 010-8225-5773
E-mail: beijing@proface.com.cn

杭州分公司
杭州市下城区湖晖路 168 号钛合国际大厦 1 号楼 708 室
邮编: 310014
电话: 0571-8799-5175
传真: 0571-8799-7175
E-mail: hangzhou@proface.com.cn

无锡分公司
无锡市中山路 343 号东方广场 25 楼 G 座
邮编: 214001
电话: 0510-8271-6820
传真: 0510-8271-6821
E-mail: wuxi@proface.com.cn

成都分公司
成都市成华区府青路二段 2 号财富又一城写字楼 2306.07 室
邮编: 610051
电话: 028-6138-5175
传真: 028-8350-5175
E-mail: chengdu@proface.com.cn

广州分公司
广州市海珠区昌岗中路 238 号达德国际中心写字楼 1112 室
邮编: 510260
电话: 020-3892-8900
传真: 020-3892-8901
E-mail: guangzhou@proface.com.cn

深圳分公司
深圳市龙华新区民治大道东浩大厦七楼 C 单位
邮编: 518109
电话: 0755-8276-6995
传真: 0755-8276-6996
E-mail: shenzhen@proface.com.cn

Global Headquarters
Digital Electronics Corporation
Osaka, JAPAN
Tel: +81 (0)6 6208-3133
Fax: +81 (0)6 6209-3136
www.proface.com
info@pro-face.com

Australia and New Zealand
Pro-face Australia
Mt. Waverley, AUSTRALIA
Tel: +61 (0)3 9550 7396
Fax: +61 (0)3 9550 7390
www.pro-face.com.au
pfaus@pro-face.com

European Headquarters
Pro-face Europe B.V.
Houtdorp, THE NETHERLANDS
Tel: +31 (0)23 55 44 099
Fax: +31 (0)23 55 44 090
www.proface.eu
info@proface.eu

Austria
Pro-face Europe B.V. (Austria Office)
Hagenberg, AUSTRIA
Tel: +43 7236 3343 620
Fax: +43 7236 3343 629
www.proface.at
info@proface.at

Russia
Pro-face Europe B.V. (Russia Office)
Saint-Petersburg, RUSSIA
Tel: +7 (812) 336 47 06
Fax: +7 (812) 336 47 18
www.pro-face.ru
info@pro-face.ru

United Kingdom
Pro-face UK Ltd
Coventry, ENGLAND
Tel: +44 (0)2476 511288
Fax: +44 (0)2476 511499
www.proface.co.uk
info@proface.co.uk

Indonesia
Pro-face Indonesia
Ventura Bldg - 7th Floor, J. RA Kartini Kav.25,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430 Indonesia
Tel / Fax: +62 21 750 4496
www.proface.co.id
info@pro-face.co.id

North America
Pro-face America, Inc.
Ann Arbor, MI U.S.A.
Tel: +1 734 477 0600
Fax: +1 734 864 7347
www.profaceamerica.com
info@profaceamerica.com

Italy
Pro-face Italia S.p.a.
Bovisio Masciago (Milano), ITALY
Tel: +39 (0)362 59 96 1
Fax: +39 (0)362 59 96 69
www.proface.it
info@proface.it

Denmark
Pro-face Northern Europe ApS
Roskilde, DENMARK
Tel: +45 70 22 01 22
Fax: +45 70 22 01 33
www.proface.dk
info@proface.dk

Sweden
Pro-face Sweden AB
Löddeköpinge (Malmö), SWEDEN
Tel: +46 46 540 90 70
Fax: +46 46 71 27 90
www.proface.se
info@proface.se

South Korea
Pro-face Korea Co., Ltd.
Seoul, SOUTH KOREA
Tel: +82 (0)2 2630 9850
Fax: +82 (0)2 2630 9860
www.proface.co.kr
proface@proface.co.kr

Taiwan
Pro-face Taiwan
Taipei, TAIWAN
Tel: +886 (0)2 2657 1121
Fax: +886 (0)2 2657 1021
www.proface.com.tw
proface@proface.com.tw

Spain and Portugal
Pro-face España
Cardedeu (Barcelona), SPAIN
Tel: +34 (0)93 846 07 45
Fax: +34 (0)93 845 48 68
www.proface.es
info@proface.es

France
Pro-face France S.A.S.
Mity-Mory, FRANCE
Tel: +33 (0)1 60 21 22 91
Fax: +33 (0)1 60 21 22 92
www.proface.fr
info@proface.fr

Switzerland
Pro-face Schweiz GmbH
Regensdorf, SWITZERLAND
Tel: +41 (0)43 343 7272
Fax: +41 (0)43 343 7279
www.proface.ch
info@proface.ch

China
Pro-face China International Trading Co., Ltd.
Shanghai, P. R. CHINA
Tel: +86 (0)21 6361 5175
Fax: +86 (0)21 6361 5176
www.proface.com.cn
proface@proface.com.cn

India
Pro-face India
Bangalore, INDIA
Tel: +91 80 4333 3540/3541
Fax: +91 80 4333 3222
www.proface.co.in
sales.proface@proface.co.in

Poland
Pro-face Europe B.V. (Warsaw Office)
Warszawa, POLAND
Tel: +48 (22) 465 66 62
Fax: +48 (22) 465 66 67
www.proface.pl
info@proface.pl

Germany
Pro-face Deutschland GmbH
Solingen, GERMANY
Tel: +49 (0)212 258 260
Fax: +49 (0)212 258 2640
www.proface.de
info@pro-face.de

Singapore
Pro-face Singapore
TechPoint, Singapore
Tel: +65-6832-5533
Fax: +65-6415-1605
www.proface.sg
info@proface.sg

Pro-face 普洛菲斯

by Schneider Electric

适用于移动终端的远程监控软件

Pro-face Remote HMI

mobility



应用

远程故障排除省时省力


直接在移动终端上确认故障原因，可不必赶到现场，就能恢复机器运行。在任意装有 Pro-face Remote HMI 的智能设备上操作人机界面画面及 Windows® 软件。



* 需要无线路由器。

机器操作快捷有效

轻触手中的平板电脑或智能手机，就能查看机器状态。在多台机器分散布置的生产现场，操作变得轻松有效。通过验证机器操作级别，可提高生产效率，减少宕机时间。




* 需要无线路由器。

大型设备操控灵活

将移动终端变成便携式人机界面，大型设备的操控更便捷更经济。操作人员可以在重点位置进行监控，无需其他人员协助操作。

* 请检查设备状态和维护状况，确保设备安全，避免意外操作。



* 需要无线路由器。

生产过程和操作更加流畅

采用标准移动设备加上灵活的操作界面，执行拣选或设备检查等移动性强的任务更加流畅。



* 需要无线路由器。

新功能

报警监控功能

新

概览画面显示设备各个局部的状态，缩短了查找故障点的时间，从而减少了宕机时间和相关成本。每幅显示画面都有状态栏。在概览画面上触摸报警图标，可确认报警状态。




状态画面

快捷方式画面

多客户端功能

新

支持多客户端同时操作，便于从不同的视角检查设备的状态。



线长
同步模式

经理
异步模式

功能

同步和异步操作模式

支持在运行过程中切换同步和异步操作模式。

触摸独占控制

设置触摸独占功能可防止因两地同时触摸而产生的误操作。

连接标准 Windows® 系统

将 PC 或 IPC 连接到 Pro-face Remote HMI 应用程序，监控各种软件。

远程状态图标

查看远程连接和触摸独占的状态。

画面快捷方式

方便在多个应用之间跳转。

利用移动功能轻松实现监控

查看并操作画面状态详情。

关于 Pro-face Remote HMI 的更多信息，请访问 Pro-face 官方网站。

www.proface.com.cn/product/soft/remotehmi/index.html

