

## “ワンストップ” 遠隔監視ソリューション

異常発生時の状況確認・稼働状況・定例点検、  
現場に行かないと分からない情報を現場に行かず確認できる！！

### ☑ 異常発生をメールでお知らせ！

現場の異常アラームなど、あらかじめ設定したイベントに関連づけてメール送信ができます

≫ GP-Pro EX メール送信機能

### ☑ 異常発生時も、現場へ行く前に事前準備が可能！

異常連絡が入っても事務所にいながら異常内容の詳細・周辺機器の情報を確認。だから、事前に必要な準備ができる！ 工具や資料を取りに戻る必要がない！

≫ Pro-face Remote HMI

### ☑ 表示器を最大100台まで登録可能だから、工場全体を監視！

表示器を持ち歩くように、現場の稼働状況の確認や定例点検を事務所にて実施可能です。

≫ Pro-face Remote HMI


Before



After



# Pro-face Remote HMIで実現する遠隔監視構成



## Pro-face Remote HMI (Android OS/iOS) ・Pro-face Remote HMI Client for Win(Windows OS)

タブレットやスマートフォン、パソコンで、現場HMIとまったく同じ画面を自宅やオフィスで表示・操作ができるソフトウェア。タブレット等での使用を配慮し、排他制御・タッチロック・パスワード設定が可能な安心設計と充実機能を両立しています。

### 便利な機能

#### ・操作ログ

クライアントから操作したログを、サーバー側でIPアドレスをつけてCSVで記録できます。

#### ・PLCからの画面切り替え

非同期接続時に接続機器からの異常などの信号で特定の画面を切替えることが可能です。

#### ・アラーム通知

HMIのアラームステータスがサーバーリスト・配信画面で通知されるので、すばやく異常に気づくことが可能です。

#### ・自動サーバー接続

アプリ起動時に特定のサーバーに自動で接続することが可能です。



### GP-Pro EX メール送信機能


画面作成ソフトウェアからの設定で、任意のトリガーでメールを送信。サンプリングや画面キャプチャーなどもファイル添付でき、エラー時の状況を正確に把握し、ダウンタイムを削減。また、暗号化やSSL証明書にも対応しています！

\* GP-Pro EX Ver. 4.09.100以上が必要です。対象機種はマニュアル等をご確認ください。



### コクピットパーツ

コクピットパーツとは、操作画面、プログラム、通信設定されたサンプルファイルです。設計工数を削減でき、装置の立上げ、段取り替え、メンテナンス作業の効率化ができます。コクピットパーツの画面をあわせて使えば、周辺機器の情報も手元で監視が可能です。



Pro-faceなら、さまざまな機器とダイレクトに接続可能



●本誌に記載している会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。●写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる場合があります。●掲載した内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社  
(旧：株式会社デジタル)  
www.proface.co.jp

製品に関するお問い合わせは、シュナイダーエレクトリックカスタマーケアセンターまで  
平日 9:00~19:00 土日祝日 (弊社指定の休業日を除く) 9:00~12:00, 13:00~17:00

0570-056-800

一部、IP電話などで統一ダイヤルがつかない場合は、以下におかけください。  
東京: 03-5931-7809 名古屋: 052-961-3695 大阪: 06-7175-9637

ご用命は…