


전용 소프트웨어 개발 없이 위치 보정 작업이 가능!

Before


용접기의 위치 정도를 개선하기 위하여, 계측기를 사용하고 있습니다. 그러나, 전용 소프트웨어를 통한 설정이 필요하기 때문에, 현장에 PC를 들고가서 작업을 해야하는 불필요함이 있습니다.



LT4000M의 도입 후

After

LT4000M을 통해 위치보정이 가능해졌습니다. LT4000M 한 대로 장치의 조작과 위치 보정의 작업이 모두 가능합니다.



PC 설치를 위한 공간의 제약이 없어집니다


자세한 내용은 뒷면에서 확인할 수 있습니다!

시스템 구성도

LT4000M과 계측기를 직접 연결하기 때문에, PC 없이도 위치 보정 작업이 가능합니다.

스크립트를 활용하여 직접 연결


드라이버가 없는 기기에 대해서도 확장 스크립트를 통하여 통신이 가능합니다. 뿐만 아니라, 파라미터의 설정이 가능하도록 스크립트를 꾸며 전용 소프트웨어 없이도 위치 보정이 가능합니다.



LT4000M란

표시, 조작, 제어를 일체화한 디스플레이형 컨트롤러입니다.
22Φ의 원형 홀을 통하여, 간단하게 설치가 가능합니다.
내장 DIO·AIO를 이용, 각종 I/O기기와의 직접 접속이 가능합니다.

◆좁은 공간에도 설치 OK



보다 자세한 정보는 가까운 Pro-face 영업소로 문의하여 주시기 바랍니다

Global Headquarters
Tel: +81 (0)6 6208 3133
info@pro-face.com

South-East Asia Pacific
Tel: +66 (0)2 617 5678
pfsales@proface.co.th

European Headquarters
Tel: +31 (0)23 55 44 099
info@proface.eu

Italy
Tel: +39 (0)362 59 96 1
info@proface.it

Denmark
Tel: +45 70 22 01 22
info@proface.dk

China
Tel: +86 (0)21 6361 5175
proface@proface.com.cn

India
Tel: +91 80 4333 3540/3541
sales.proface@proface.co.in

France
Tel: +33 (0)1 60 21 22 91
info@proface.fr

Poland
Tel: +48 (22) 465 66 62
info@proface.pl

Russia
Tel: +7 (812) 336 47 06
info@pro-face.ru

Singapore
Tel: +65-6832-5533
info@proface.sg

Australia and New Zealand
Tel: +61 (0)3 9550 7396
pfau@pro-face.com

Austria
Tel: +43 7236 3343 620
info@proface.at

Sweden
Tel: +46 46 540 90 70
info@proface.se

South Korea
Tel: +82 (0)2 2630 9850
proface@proface.co.kr

Indonesia
Tel: +62 21 750 4496
info@proface.co.id

United Kingdom
Tel: +44 (0)2476 511288
info@proface.co.uk

Switzerland
Tel: +41 (0)43 343 7272
info@proface.ch

Taiwan
Tel: +886 (0)2 2657 1121
proface@proface.com.tw

North America
Tel: +1 734 477 0600
info@profaceamerica.com

Germany
Tel: +49 (0)212 258 260
info@pro-face.de

Spain and Portugal
Tel: +34 (0)93 846 07 45
info@proface.es