

PS-3700A シリーズ用 Windows® 2000 プリインストール ハードディスクユニット 取扱説明書

PS-3700Aシリーズ用Windows® 2000プリインストールハードディスクユニットには、マイクロソフト株式会社製 Windows® 2000オペレーティングシステムその他、(株)デジタル製コンパクトパネルコンピュータPS-3700A(以下PS-Aと称します)シリーズを使用するために必要なドライバおよびユーティリティソフトウェアがあらかじめインストールされたHDDユニットです。

対応機種：PS-3700A シリーズ

下記のほか、本書に記載の商品名は、各社の商標・登録商標です。

Pro-face®：株式会社デジタル

Windows® 2000：マイクロソフト株式会社

Symantec Ghost™：Symantec Corporation

重要 開封起動する前に必ずお読みください

本製品には、マイクロソフト株式会社製 Windows® 2000 Professional オペレーティングシステムがインストールされています。以下に示します各社使用契約書にご同意のうえ、ご使用くださいますようお願いいたします。なお、これらの使用契約書の1つでもご同意いただけない場合は、パッケージすべてをご返却ください。

COA添付位置

この取扱説明書はシステムの一部です。大切に保管してください。

マイクロソフト株式会社製 専用システム用 Windows® 2000 使用許諾契約書

- You have acquired a device ("DEVICE") that includes software licensed by [Digital Electronics Corporation] from Microsoft Licensing Inc. or its affiliates ("MS"). Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE") are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.
 - ◆ **[APPROVED ALTERNATIVE TEXT IF COMPANY DOES NOT MENTION MS IN THE EULA TEXT]**: "You have acquired a device ("DEVICE") which includes software licensed by [Digital Electronics Corporation] from one or more software licensors ("[Digital Electronics Corporation's] Software Suppliers"). Such software products, as well as associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE") are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved."
- IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA"), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT [Digital Electronics Corporation] FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S) FOR A REFUND. **ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).**
- **GRANT OF SOFTWARE LICENSE.** This EULA grants you the following license:
 - You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
 - NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. [Digital Electronics Corporation] HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON [Digital Electronics Corporation] TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
 - NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided "AS IS" and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS.
 - Note on Java Support. The SOFTWARE may contain support for programs written in Java. Java technology is not fault tolerant and is not designed, manufactured, or intended for use or resale as online control equipment in hazardous environments requiring fail-safe performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control, direct life support machines, or weapons systems, in which the failure of Java technology could lead directly to death, personal injury, or severe physical or environmental damage. Sun Microsystems, Inc. has contractually obligated MS to make this disclaimer.

- No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S.\$250.00).
- Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law not with standing this limitation.
- SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.
- EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is of US-origin. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and country destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information on exporting the SOFTWARE, see <http://www.microsoft.com/exporting/>.
- LIMITATION ON SOFTWARE PROGRAMS USED ON THE DEVICE. The combination of software programs you use on the DEVICE shall address not more than two (2) general office automation or consumer computing functions. Such functions include, but are not limited to: e-mail, word processing, spreadsheets, database, network browsing, scheduling, and personal finance.
- Storage/Network Use. The SOFTWARE may not be installed, accessed, displayed, run, shared, or used concurrently on or from different computers, including a workstation, terminal, or other digital electronic device ("Computing System"). Notwithstanding the foregoing and except as otherwise provided below, any number of Computing Systems may access or otherwise utilize the file and print services and Internet information services of the SOFTWARE, if included.

You may use the SOFTWARE on a single DEVICE as interactive workstation software, but not as server software. However, you may permit a maximum of ten (10) Computing Systems to connect to the DEVICE to access and use services of the SOFTWARE, such as file and print services and Internet information services. The ten-connection maximum includes any indirect connections made through other software or hardware which pools or aggregates connections.

株式会社ディ・エム・シー製
Mouse Emulation Software (TSC-1310D/DD)
ソフトウェア使用権許諾契約書

本製品を開封又は御使用前に、以下のライセンス契約を必ずお読みください。
本使用許諾契約書は、下記に示されたソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア製品」)に関してお客様と株式会社ディ・エム・シー(以下「DMC」)との間に締結される契約書です。本ソフトウェア製品を開封、インストール、複製又は使用することによってお客様は本契約に同意し、契約が成立したものとします。事前に本契約を十分に御確認、御理解をお願いいたします。本契約に同意されない場合、DMCはお客様に本ソフトウェア製品の開封、インストール、複製、又は使用のいずれも許諾できません。そのような場合、未使用の本ソフトウェア製品を直ちに購入先へ御返却ください。お支払済みの代金が御返却されません。

1. 著作権

本ソフトウェア製品の著作権はTouch-Base Ltd.に帰属します。

2. 使用権

DMCは、本ソフトウェア製品に含まれるプログラム及びこれに関する資料を、以下の条件で使用できる譲渡不能の非独占的使用権をお客様に許諾します。

お客様は、本ソフトウェア製品を、ライセンス許諾される本ソフトウェア製品及びそのコピーを複数のコンピュータによる本ソフトウェア製品の使用を許可するライセンスを購入していない場合は、特定の1台のコンピュータ上でのみ本ソフトウェア製品を使用する権利を与えられます。

お客様は、使用を許可されているコンピュータ1台につき1部を、バックアップの為にのみ本ソフトウェア製品のコピーを作成することができます。上記以外の目的の為に本ソフトウェア製品の一部又は全てをメディアを問わずコピーすることはできません。

お客様は、本ソフトウェア製品のコピー全てに対し、本ソフトウェア製品と同様の著作権表示等を明記しなければなりません。

本ソフトウェア製品及びそのコピーの無体財産権はDMC及びDMCへの供給者に帰属します。

3. 使用期間

本契約は、契約成立時から、DMC又はお客様が本契約に従い解約するまで継続します。

4. 使用権の消滅

お客様は、本ソフトウェア製品及びそのコピーの内容物全てを抹消、又は破壊することにより、いつでも本ソフトウェア製品の使用権を消滅させることができます。

DMCIは、お客様が本許諾内容に違反した場合、通知によりお客様の本ソフトウェア製品の使用権を消滅させることができます。この場合、お客様は本ソフトウェア製品及びそのコピーの内容物全てを1ヶ月以内にDMCIに返却するものとします。

5. 保証

DMCIは、本ソフトウェア製品購入後、90日間本ソフトウェア製品が記録、格納されている媒体自体又は当該媒体に於ける本ソフトウェア製品の記録状態に材質上又は製作上の瑕疵が無い事を保証します。万一、本保証期間中に本ソフトウェア製品が記録、格納されている媒体自体又は当該媒体に於ける本ソフトウェア製品の記録状態に材質又は製作上の瑕疵が認められた場合、本ソフトウェア製品が記録、格納されている媒体を交換いたします。但し、お客様から当該瑕疵につき本保証期間内に通知していただくことを条件とします。

DMCIは、前項の本ソフトウェア製品が記録、格納されている媒体の交換を除いては、本ソフトウェア製品に対していかなる明示、又は暗黙の保証を与えることは無く、お客様に供給されたときの状態にて使用許諾します。又、本ソフトウェア製品がお客様の特定の使用目的のために適切又は有用であること、本ソフトウェアの実行が中断されないこと及びその実行に誤りが無いことを保証する物ではありません。

本状に基づくDMCIの責任は本ソフトウェア製品が記録、格納されている媒体の交換に限定されるものとし、DMCIはその他の法律上の瑕疵担保責任を含む全ての明示又は黙示の保証責任及び本ソフトウェア製品に起因するお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害、データなどに対する損害及び無体財産権に関し第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく賠償責任などの一切の責任を負いません。

6. お客様の義務

お客様は、本ソフトウェア製品が著作権法等によって保護される無体財産権を含む機密情報又は財産的情報を有することを認識するとともに、以下の行為をしないものとします。

本許諾条項以外により本ソフトウェア製品を使用、コピー、又は解析、改変する行為。

本ソフトウェア製品を第三者への譲渡、賃貸、再許諾する行為。

本ソフトウェア製品に直接記録、又は本ソフトウェア製品が記録、格納されている媒体に表示されている著作権を含む無体財産権の権利表示を削除、又は変更する行為。

7. 輸出規制

本ソフトウェア製品が外国為替及び外国貿易管理法及びこれに付随する法令の規制対象品となる場合、お客様は当該法令及び規則を遵守するものとします。

以上



株式会社ディ・エム・シー

<http://www.dmccoltd.com>

本社：〒979-0401 福島県双葉郡広野町 広野工業団地

TEL: 0240-27-4030 FAX: 0240-27-4025

IN-fINITY soft 製 Keyclick32

著作権は、IN-fINITY soft が所有しています。本プログラムの使用ならびに使用不能におけるいかなる損害に関して一切責任を負わないものとします。また、本プログラムに不具合が発見されても作者は不具合を修正する義務を負わないものとします。

安全に関する使用上の注意



- ・ PS-Aへの取り付け時は感電の危険性がありますので、PS-Aに電源が供給されていないことを必ず確認して取り付けてください。
- ・ HDDユニットは改造しないでください。火災、感電の恐れがあります。
- ・ HDDユニットを取り付ける際には、「2. HDDユニットの取り付け」をよく読んで、正しく取り付けてください。

故障しないために

- ・ HDDユニットは精密機器ですので、衝撃を与えないでください。特に開梱後は倒したり、ぶつけないでください。また、操作盤等に、HDDユニットを搭載したPS-Aを取り付けた状態での輸送は絶対におやめください。
- ・ HDDユニットに水や液状のものや金属が付着しないようにしてください。故障や感電の原因になります。
- ・ 直射日光に当たる場所や高温の場所、ほこりの多い場所、振動の加わる場所での保管および使用は避けてください。
- ・ 薬品が気化し、発散している空気や薬品が付着する場所での保管および使用は避けてください。
- ・ 修理や改造を行わないでください。
- ・ HDDユニットを組み込んだシステムの通電中の持ち運びは絶対におやめください。
- ・ 腐食性ガスの発生する環境では使用しないでください。ハードディスク本体が破損します。
- ・ ファイル破損を防ぐため、必ず正しい手順でOSを終了してからコンピュータの電源を切るようにしてください。
- ・ メモリリークを防ぐために、定期的にOSを再起動してください。
- ・ ハードディスクの寿命を延ばすためWindowsの[コントロールパネル]-[電源オプション]-[電源設定]で非操作時にハードディスクの電源が切れるように設定してください。5分後を推奨します。


廃棄時の注意事項

- ・ 製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。

梱包内容

梱包箱には、以下のものが入っています。ご使用前に必ず確認してください。


Windows® 2000 プリインストール
HDD 本体




リカバリーメディア CD-ROM
2枚



取り付けネジ 4本



取扱説明書 1冊（本書）



Symantec Ghost™ EULA 1部

品質や梱包などには出荷時に際し、万全を期しておりますが、万一破損や部品不足、その他お気づきの点がありましたら、直ちに販売店までご連絡くださいますようお願いいたします。

1 ハードウェア仕様

性能仕様

総記憶容量	20Gバイト
平均シーク時間	12msec(TYP)
消費電力	起動時 4.7W(TYP) R/W時 2.0/2.1W(TYP) 待機時 0.25W(TYP)
インターフェイス	ATA
寿命	5年間または、20000時間（通電時間） のいずれか早い到達期限まで
質量	約200g

- 重要**
- ・ HDDユニットには、寿命があります。万一のHDDユニットの故障も考え、定期的なデータのバックアップや交換用HDDユニットの用意をお勧めします。
 - ・ HDDユニットの寿命は使用条件や環境により前後します。上記値は周囲温度20℃、通電時間(モータON時間)が333時間/月(アクセス時間は20%以下)での参考値です。

環境仕様

使用周囲温度	PS-3700A	+5 ~ +50
	PS-3701A	+5 ~ +45
保存周囲温度		-10 ~ +60
周囲湿度		10 ~ 85%RH (結露のないこと、湿球温度29℃以下)
耐ノイズ性 (ノイズシミュレータによる)		ノイズ電圧：1500Vp-p パルス幅：50ns、500ns、1μs
耐静電気放電		4kV
耐振動性		動作時 4.9m/s ² (10 ~ 25Hz)
耐衝撃性		輸送時 3920m/s ² (1ms、正弦半波)

- 重要**
- ・ 環境仕様はPS-Aに組み込んだ場合の仕様です。
 - ・ HDDユニットを使用して格納したデータが、ハードディスクの故障や誤動作・その他どのような理由によって破壊された場合でも、(株)デジタルはデータの保障をいたしかねます。万々に備えて、重要なデータはフロッピーディスク・光磁気ディスクなど適切なメディアにあらかじめバックアップされるようお願いいたします。
 - ・ HDDユニットは寿命部品です。性能仕様の寿命データをご配慮の上、保守、メンテナンスを計画的に実施していただきますようお願いいたします。

- 重要** ・ HDDユニットを高温・高湿度の環境で使用すると、寿命を縮める原因となります。湿球温度29 以下での使用を推奨します。この条件は、例えば気温35 で湿度64%RH、40 で44%RH程度に相当します。
- ・ ハードディスクの寿命を延ばすためWindowsの[コントロールパネル]-[電源オプション]-[電源設定]で非操作時にハードディスクの電源が切れるように設定してください。5分後を推奨します。

2 HDDユニットの取り付け

以下の方法でHDDユニットをPS-Aへ取り付けてください。ご使用になる機種に該当する取り付け方法を参照して取り付けを行ってください。


警告

- ・ 感電の恐れがありますので、必ずPS-Aの電源を切ってから作業を行ってください。

- 重要** ・ HDDユニットは衝撃に弱い精密機器ですので、取り付け・取り外しの際は衝撃を与えないよう十分ご注意ください。


PS-3700A(Pentium® 4 - 1.7GHz Model)/PS-3700A(Eden™ ESP6000 - 667MHz Model)を使用する場合

以下はPS-3700A(Pentium® 4 - 1.7GHz Model)を例に説明しています。




PS-Aを水平に置きリアカバーのネジ(5ヶ所)を外します。

リアカバーは、上向きに引き上げて取り外します。




HDDユニットのケーブルを左図のIDE I/Fに完全に接続されるように差し込みます。



HDDユニットを左図のように配置し、ネジ(4カ所)で固定します。締め付けトルクは、0.5 ~ 0.6N・mです。


リアカバーを元に戻してネジ(5ヶ所)を止めます。締め付けトルクは、0.5 ~ 0.6N・mです。

PS-3701A(Eden™ ESP6000 - 667MHz Model)を使用する場合




PS-Aを水平に置きリアカバーのネジ(8ヶ所)を外します。

リアカバーは、上向きに引き上げて取り外します。




HDDユニットのケーブルを左図のIDE I/Fに完全に接続されるように差し込みます。



HDDユニットを左図のように配置し、ネジ(4カ所)で固定します。締め付けトルクは、0.5 ~ 0.6N・mです。

リアカバーを元に戻してネジ(8ヶ所)を止めます。締め付けトルクは、0.5 ~ 0.6N・mです。

3 ハードウェアセットアップ

- 重要**
- ・ 通常は、出荷時設定(初期設定)で使用してください。
 - ・ BIOS画面はバージョンアップ、およびご使用のPS-A機種によって異なる場合があります。
-  **MEMO**
- ・ 以下の説明画面は、出荷時設定(初期設定)画面です。

HDDユニットの取り付けとシステム情報の設定の方法は以下の通りです。
HDDユニットをPS-Aに取り付けます。

参照 2. HDDユニットの取り付け

(すでに取り付け完了の場合、手順 は必要ありません。)

PS-Aにキーボードを接続します。

PS-Aの電源を入れ、以下の手順でシステム情報を設定し、ハードディスクを正しく認識させてください。

初期画面が表示されたら、[DEL]キーを押し続けます。

セットアップユーティリティが起動します。メニューより[Standard CMOS Features]画面にて[IDE Primary Master]を選択してください。以下の画面が表示されます。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		Item Help
IDE Primary Master		
IDE HDD Auto-Detection	[Press Enter]	
IDE Primary Master Access Mode	[Auto] [Auto]	Menu Level ▶▶
Capacity	0 MB	To auto-detect the HDD's size, head... on this channel
Cylinder	0	
Head	0	
Precomp	0	
Landing Zone	0	
Sector	0	

↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

IDE Primary Masterに[Auto]が選択されているか確認してください。さらにAccess Modeで[Auto]が選択されているか確認してください。

[Auto]が選択されていない場合は、[Auto]を選択してください。[Auto]が選択されると起動時にディスクのパラメータを読み取って自動的に設定されます。出荷時の設定は[Auto]です。通常、出荷時の設定でご使用ください。

[ESC]キーを押して[Save & Exit Setup]を選択し、保存終了してください。OSが起動します。

4 OS のセットアップ

ソフトウェア構成

Windows® 2000 プリインストールハードディスクユニットは、以下の内容があらかじめインストールされたHDDユニットです。

- ・ マイクロソフト株式会社製 Windows® 2000 Professional オペレーティングシステム
- ・ Windows® 2000 Service Pack 4
- ・ 株式会社ディ・エム・シー製 Mouse Emulation Software (TSC-1310D/DD)
- ・ IN-FINITY soft 製キーボードエミュレータKeyclick32
- ・ 株式会社デジタル製 PS-A用ユーティリティソフトウェアおよびドライバ

Windows® 2000 セットアップ手順



- ・ ハードディスク内のREADMEテキストには、ソフトウェアの詳細や本書印刷以降の情報や変更が記載されています。必ずご覧ください。

Windows® 2000 がプリインストールされた PS-A の電源を入れると、[Windows 2000 Professional セットアップ] が起動し、[Windows 2000 セットアップウィザードの開始] 画面が表示されます。[次へ(N)] を押します。

[ライセンス契約] 画面が表示されます。

使用許諾契約書をよくお読みいただき、[同意します] を選択し、[次へ] を押します。

[地域] 画面が表示されます。

ご使用になる設定を行い、[次へ] を押します。

[ソフトウェアの個人用設定] 画面が表示されます。

[名前] および [組織名] を入力し、[次へ] を押します。

[プロダクトキー] 画面が表示されます。

プロダクトキーの番号を入力し、[次へ] を押します。

[コンピュータ名と Administrator のパスワード] 画面が表示されます。

[コンピュータ名] と [Administrator のパスワード] および [パスワードの確認入力] を入力し、[次へ] を押します。

[コンピュータ名] は、あらかじめ表示される文字列を任意に変更し設定することもできます。コンピュータがネットワーク上に存在する場合、必ずネットワーク管理者に確認の上入力してください。

[日付と時刻の設定] 画面が表示されます。

正しい設定を行い、[次へ]を押します。
[ネットワークの設定]画面が表示されます。
お客様の環境に応じて[標準設定]か[カスタム設定]を選択してください。
[カスタム設定]を選択した場合は、[ネットワークコンポーネント]画面が表示されますので、正しい設定を行い[次へ]を押します。
[ワークグループまたはドメイン名]画面が表示されます。
お客様の環境に応じて正しく設定し、[次へ]を押します。
[最後のタスクの実行]が行われ、[Windows 2000セットアップウィザードの終了]画面が表示されます。[完了]ボタンを押し、システムを再起動させます。
[ネットワーク識別ウィザード]が起動しますので、[次へ]を押します。
[このコンピュータのユーザー]画面が表示されます。
設定を行い[次へ]を押します。[ネットワーク識別ウィザードの終了]画面が表示されますので、[完了]を押します。

5 リカバリー手順

- 重要** ・ リカバリーを行うとハードディスクのデータは出荷時の状態に戻ります。
- ・ リカバリーを行う際には、以下のものがが必要です。
PS-A 本体、リカバリーする HDD、CD-ROM ドライブ(本体内蔵の CD-ROM または PSS-CD01 または市販の USB CD-ROM ドライブ)、PS/2 キーボード

以下の手順に従って Windows®2000 プリインストールハードディスクを修復します。

CD-ROM ドライブにリカバリーメディア CD の Disk1 を挿入して PS-A の電源を入れ、すぐに [DEL] キーを押し続けます。BIOS の Setup 画面に入ります。[Advanced BIOS Features] の [First Boot Device] を [CDROM] にします。(市販の USB CD-ROM ドライブを使用する場合は、 の [First Boot Device] を [USB-CDROM] にします)

[F10] キーを押して設定を保存し、PS-A を再起動します。

再起動後、Symantec Ghost™ が自動的に起動します。

Symantec Ghost™ が起動したら、[Question] ダイアログが表示されます。

"Partition sizes correct?"

New Size で表示されている容量をリカバリーします。確認して [Yes] ボタンを押します。変更する場合は、[No] ボタンを押し、[Destination Drive Details] ダイアログに移ります。[Destination Drive Details] ダイアログで New Size を変更して [OK] ボタンを押します。

[Question] ダイアログが表示されますので [Yes] ボタンを押します。ハードディスクのデータを出荷時状態に戻すことについての再確認です。

"Proceed with disk restore?"

Destination drive will be permanently overwritten."

リカバリーが始まります。しばらくすると、[Span Volume [*] Done] ダイアログが表示されますので、リカバリーメディア CD の Disk2 を CD-ROM ドライブに入れ替えて [OK] ボタンを押します。

リカバリー終了後、Symantec Ghost™ が終了し次のメッセージが表示されます。メッセージが表示されたら、本体の電源を切ってください。

"Please turn off the computer."

再度電源投入後、[DEL] キーを押して BIOS の Setup 画面に入ります。

Setup 画面で Load Optimized Defaults を行い、BIOS を出荷時設定値にします。[F10] キーを押して設定を保存し、再起動します。

再起動後、OS のセットアップを行ってください。

参照 「4 OS のセットアップ」

重要

- ・ BIOSがハードディスクを認識しない、ハードディスクの寿命や破損など、ハードウェア面においてHDDユニットが故障してしまった場合、Symantec Ghostでは修復できません。

ハードディスクの修理、交換が必要な場合には、(株)デジタルサービス・リペアセンター(06-6613-1638)までご連絡ください。

- ・ ハードディスクは寿命部品です。ハードウェア仕様を充分ご配慮の上、定期的なデータのバックアップをお奨めします。



- ・ 最新のソフトウェアについては以下をご参照ください。
(株)デジタルホームページ サポート専用サイト「おたすけPro!」

<http://www.proface.co.jp/otasuke/>

お断り

本製品を使用したことによるお客様の損害その他の不利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

株式会社 デジタル

〒559-0031

大阪市住之江区南港東8-2-52

TEL： (06) 6613-1101 (代)

FAX： (06) 6613-5888

URL： <http://www.proface.co.jp/>