

Manual de usuario de la serie **PS5000** (modelo Slim Panel Type Atom)

PS5000-ATOM-MM01-ES-PDF_07
02/2024

La información que se ofrece en esta documentación contiene descripciones de carácter general y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos incluidos en ella. La presente documentación no tiene como objeto sustituir dichos productos para aplicaciones de usuario específicas, ni debe emplearse para determinar su idoneidad o fiabilidad. Los usuarios o integradores tienen la responsabilidad de llevar a cabo un análisis de riesgos adecuado y completo, así como la evaluación y las pruebas de los productos en relación con la aplicación o el uso de dichos productos en cuestión. Ni Schneider Electric ni ninguna de sus filiales o asociados (en lo sucesivo denominado Schneider Electric) asumirán responsabilidad alguna por el uso inapropiado de la información contenida en este documento. Si tiene sugerencias para mejoras o modificaciones o ha hallado errores en esta publicación, le rogamos que nos lo notifique.

Usted se compromete a no reproducir, salvo para su propio uso personal, no comercial, la totalidad o parte de este documento en ningún soporte sin el permiso de Schneider Electric, por escrito. También se compromete a no establecer ningún vínculo de hipertexto a este documento o su contenido. Schneider Electric no otorga ningún derecho o licencia para el uso personal y no comercial del documento o de su contenido, salvo para una licencia no exclusiva para consultarla "tal cual", bajo su propia responsabilidad. Todos los demás derechos están reservados.

Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales. Por razones de seguridad y para garantizar que se siguen los consejos de la documentación del sistema, las reparaciones solo podrá realizarlas el fabricante.

Cuando se utilicen dispositivos para aplicaciones con requisitos técnicos de seguridad, siga las instrucciones pertinentes.

Si con nuestros productos de hardware no se utiliza el software de Schneider Electric u otro software aprobado, pueden producirse lesiones, daños o un funcionamiento incorrecto del equipo.

Si no se tiene en cuenta esta información se pueden causar daños personales o en el equipo.

Copyright © 2020.10 Schneider Electric Japan Holdings Ltd. Reservados todos los derechos.

Tabla de materias



	Información de seguridad	5
	Acerca de este libro	7
Capítulo 1	Información importante	13
	Declaración sobre interferencias de radiofrecuencia de la FCC en los EE. UU.	14
	Certificaciones y estándares	15
Capítulo 2	Descripción física general	17
	Contenido del paquete	18
	Descripción	19
Capítulo 3	Características	25
	Características	26
	Características de la interfaz	28
	Características ambientales	29
Capítulo 4	Dimensiones/Instalación	31
	Dimensiones	32
	Requisitos de instalación	34
	Instalación	38
Capítulo 5	Guía rápida	43
	Primer encendido	43
Capítulo 6	Conexiones	47
	Conexión a tierra	48
	Conexión del cable de alimentación de CC	51
	Descripción e instalación del módulo de fuente de alimentación de CA	53
	Conexiones de interfaz del Slim Panel	58
Capítulo 7	Configuración del BIOS	61
	Menú Main del Slim Panel	62
	Menú Advanced	63
	Menú Chipset del Slim Panel	66
	Menú Boot del Slim Panel	67
	Menú Security del Slim Panel	68
	Menú Save & Exit del Slim Panel	69
Capítulo 8	Modificaciones de hardware	71
8.1	Previo a las modificaciones	72
	Antes de hacer modificaciones	72
8.2	Expansión de ranuras	74
	Instalación y descripción de la unidad HDD/SSD	75
	Instalación de la tarjeta CFast	78
8.3	Tarjetas e interfaces opcionales	80
	Instalación de interfaz opcional	81
	Descripción de la interfaz 16DI/8DO	86
	Descripción de la interfaz RS-232, RS-422/485	92
	Descripción de interfaz de audio	102
	Descripción de la interfaz Ethernet IEEE	106

	Descripción de la interfaz EtherCAT	108
	Descripción de la interfaz CANopen	110
	Descripción de la interfaz Profibus DP	114
	Descripción de la tarjeta NVRAM.	117
	Descripción de la interfaz GPRS/GSM	118
	Descripción de la interfaz VGA y DVI	122
	Descripción de la interfaz 4G (mini PCIe)	133
Capítulo 9	System Monitor	139
	Interfaz de System Monitor	140
	Administración de dispositivos: Reglas de supervisión	145
	Configuración de cuentas de monitor	163
	Configuración del sistema del monitor	166
Capítulo 10	Software API	171
	Administración inteligente para la plataforma incrustada.	171
Capítulo 11	Mantenimiento	173
	Procedimiento de reinstalación	174
	Limpieza y mantenimiento regulares	175
Apéndices	177
Apéndice A	Accesorios y ajuste	179
	Accesorios para Slim Panel	180
	Conectores y ajuste	182
Apéndice B	Servicio posventa	187
	Servicio posventa	187
Índice	189

Información de seguridad



Información importante

AVISO

Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo, revisarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes especiales que se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la documentación o en el equipo para advertir de peligros potenciales, o para ofrecer información que aclara o simplifica los distintos procedimientos.



La inclusión de este icono en una etiqueta "Peligro" o "Advertencia" indica que existe un riesgo de descarga eléctrica, que puede provocar lesiones si no se siguen las instrucciones.



Éste es el icono de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir de posibles riesgos de lesiones. Observe todos los mensajes que siguen a este icono para evitar posibles lesiones o incluso la muerte.

PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro que, si no se evita, **provocará** lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación de peligro que, si no se evita, **podría provocar** lesiones graves o incluso la muerte.

ATENCIÓN

ATENCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría provocar** lesiones leves o moderadas.

AVISO

AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede provocar** daños en el equipo.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

La instalación, el manejo, las revisiones y el mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.

Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos relativos a la construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos, y que ha sido formada en materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que conllevan tales equipos.

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- No abra el producto.
- El producto sólo debe ser manipulado por personal cualificado.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

ADVERTENCIA

ACCESO NO IDENTIFICADO Y POSTERIOR USO NO AUTORIZADO DE LA MÁQUINA

- Evalúe si su entorno o sus máquinas están conectadas a su infraestructura crítica y, de ser así, lleve a cabo los pasos necesarios en cuanto a prevención, basándose en el método de defensa exhaustivo, antes de conectar el sistema de automatización a una red.
- Limite el número de dispositivos conectados a una red al mínimo necesario.
- Aísle su red industrial de otras redes dentro de su empresa.
- Proteja cualquier red contra el acceso imprevisto utilizando servidores de seguridad, VPN u otras medidas de seguridad demostradas.
- Supervise las actividades dentro de sus sistemas.
- Evite el acceso o el enlace directos a los dispositivos en cuestión por parte de personas no autorizadas o acciones sin identificación.
- Prepare un plan de recuperación que incluya una copia de seguridad de su sistema y de información sobre los procesos.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Acerca de este libro



Presentación

Objeto

En este manual se describen la configuración y el uso de la serie PS5000 (en adelante, el Slim Panel).

El Slim Panel está diseñado para funcionar en un entorno industrial.

El formato del número de configuración es el siguiente:

Número de carácter	Prefijo (1-4)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Número de referencia	PFXP														
Unidad base	Slim panel type	S													
Generación del producto	Segunda generación		2												
Pantalla	Slim panel Atom W10"			C											
	Slim panel Atom W15"			G											
Tipo de torre	Ninguno				N										
Tipo de CPU	Atom-E3827					A									
Fuente de alimentación	CC						D								
Tamaños de RAM	4 GB						4								
Sistema operativo	Ninguno								0						
	Windows® Embedded Standard 7 (WES7P) SP1 32 bits MUI								3						
	Windows® Embedded Standard 7 (WES7P) SP1 64 bits MUI								4						
	Windows® 7 Ultimate SP1 (MUI de 64 bits)								6						
	Windows® Embedded 8.1 Industry (MUI de 64 bits)								8						
	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB/2019 LTSC 64 bits MUI*1								A						
Dispositivo de almacenamiento	Ninguno									N					
	CFast 32 GB									X					
	CFast 32 GB con adaptador de ampliación									Y					
	HDD 500 GB con adaptador de ampliación									Q					
	HDD 1 TB con adaptador de ampliación									R					
	SSD 128 GB con adaptador de ampliación									S					
	SSD 256 GB con adaptador de ampliación									U					
	Adaptador de ampliación sin unidad de almacenamiento									V					

*1:

- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB: SV: 3.0 o anterior
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC: SV: 4.0 o posterior

Número de carácter	Prefijo (1-4)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Opciones	Ninguno										0				
	NVRAM										1				
	Interfaz 2 × RS 422/485 aisladas										2				
	Interfaz 4 × RS 422/485										3				
	Interfaz 2 × RS 232 aisladas										5				
	Interfaz 4 × RS 232										6				
	Interfaz 16 × DI / 8 × DO										8				
	Interfaz - audio										A				
	Interfaz 1 × GPRS/GSM										D				
	Interfaz 2 × CANopen										G				
	Interfaz 1 × Profibus DP con NVRAM										J				
	Interfaz 1 × Ethernet Gigabit IEEE1588 LAN										K				
	Interfaz - EtherCAT										Q				
	Módulo 4G para EE. UU.										M				
	Módulo 4G para UE/ASIA										N				
	Interfaz - DVI-I										U				
Interfaz - 2 x VGA										X					
Interfaz - DVI-D										W					
Segundo almacenamiento	Ninguno											N			
	CFast 16 GB											A			
	CFast 32 GB											X			
	HDD 500 GB											Q			
	HDD 1 TB											R			
	SSD 128 GB											S			
	SSD 256 GB											U			
Paquete de software	Ninguno											N			
	Código de clave de licencia BLUE											B			
	Código de clave de licencia WinGP											G			
	Código de clave de licencia de servidor HMI remoto Pro-face											R			
	Código de clave de licencia de servidor HMI remoto Pro-face y BLUE											H			
	Código de clave de licencia de servidor HMI remoto Pro-face y WinGP											J			
	Código de clave de licencia del tiempo de ejecución de BLUE Open Studio 1,5 K											C			
	Código de clave de licencia del tiempo de ejecución de BLUE Open Studio 4 K											D			
	Código de clave de licencia del tiempo de ejecución de BLUE Open Studio 32 K											F			
	Código de clave de licencia del tiempo de ejecución de BLUE Open Studio 64 K											E			
Personalización	Ninguno													0	
Repuesto	Ninguno														0
*1:															
<ul style="list-style-type: none"> ● Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB: SV: 3.0 o anterior ● Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC: SV: 4.0 o posterior 															

NOTA: Se deben seguir todas las instrucciones aplicables al producto adjunto, así como todas las precauciones de seguridad.

Campo de aplicación

Este documento se aplica a la serie PS5000.

Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este manual también se encuentran online en <http://www.pro-face.com>.

Las características que se presentan en este documento deben coincidir con las que figuran online. De acuerdo con nuestra política de mejoras continuas, es posible que a lo largo del tiempo revisemos el contenido con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. Si detectara alguna diferencia entre el documento y la información online, utilice la información online para su referencia.

Marcas comerciales registradas

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

Intel y Atom son marcas comerciales registradas de Intel Corporation.

Los nombres de productos utilizados en el presente manual pueden ser marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Información relativa al producto

PELIGRO

POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN EN UBICACIONES PELIGROSAS

No use estos productos en ubicaciones peligrosas.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

ADVERTENCIA

PÉRDIDA DE CONTROL

- El diseñador del esquema de control debe tener en cuenta los posibles modos de fallo de rutas de control y, para ciertas funciones de control críticas, proporcionar los medios para lograr un estado de seguridad durante y después de un fallo de ruta. Ejemplos de funciones críticas de control son la parada de emergencia y la parada de sobrecarrera.
- Para las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control separadas o redundantes.
- Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en cuenta las implicaciones de los retrasos de transmisión no esperados o los fallos en el enlace.⁽¹⁾
- Cada implementación de una unidad Ordenador personal industrial deberá ser probada de manera individual y exhaustiva para garantizar su correcto funcionamiento antes de la puesta en servicio.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

(1) Para obtener más información, consulte *NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control"* (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado sólido) y *NEMA ICS 7.1 (última edición), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems"* (Normas de seguridad para la construcción y guía para la selección, la instalación y el funcionamiento de sistemas de accionamiento de velocidad variable) u otras normativas aplicables localmente.

El módulo de pantalla multitáctil dispone de una pantalla táctil con tecnología táctil capacitiva proyectada que puede funcionar de forma anómala cuando la superficie está húmeda.

ADVERTENCIA

PÉRDIDA DE CONTROL

- No toque el área de la pantalla táctil durante el arranque del sistema operativo.
- No utilice el dispositivo cuando la superficie de la pantalla táctil esté húmeda.
- Si la superficie de la pantalla táctil está húmeda, elimine cualquier exceso de agua con un paño suave antes de utilizar el dispositivo.
- Asegúrese de utilizar únicamente las configuraciones de conexión a tierra autorizadas que se indican en el procedimiento de conexión a tierra.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA:

- Si un material conductor (agua, etc.) entra en contacto con una pantalla táctil, se deshabilita el control táctil para evitar errores de entrada táctil. Una vez eliminado el material conductor, el control táctil se recupera automáticamente.
- No toque el área de la pantalla táctil durante el arranque del sistema operativo, ya que el firmware del panel táctil se inicializa de forma automática al iniciar Windows.

NOTA:

Las siguientes características son específicas del LCD y se consideran normales:

- Es posible que la pantalla LCD muestre irregularidades en el brillo de algunas imágenes o que parezca diferente al verla desde fuera del ángulo de visión especificado. A los lados de las imágenes también pueden aparecer sombras ampliadas o acoplamientos.
- Los píxeles de la pantalla LCD pueden contener manchas blancas y negras y también es posible que parezca que el color ha cambiado.
- Cuando una misma imagen se muestra en la pantalla de la unidad durante un periodo prolongado, es posible que, al cambiar a otra, siga viéndose la imagen anterior. Si esto ocurre, apague la unidad, espere 10 segundos y reiníciela.
- El brillo del panel podría disminuir si se usa durante mucho tiempo en un entorno permanentemente inertizado con gas. Para evitar que se reduzca el brillo del panel, ventílelo con regularidad.

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local en <http://www.pro-face.com/trans/en/manual/1015.html>.

NOTA: No muestre la misma imagen durante demasiado tiempo. Cambie la imagen de la pantalla de forma periódica.

NOTA: Slim Panel es un dispositivo muy configurable y no se basa en un sistema operativo de tiempo real. Los siguientes cambios en el software y ajustes deben considerarse nuevas implementaciones, como se ha comentado en los mensajes de advertencia anteriores. Estos cambios pueden incluir:

- BIOS del sistema
- Monitor del sistema
- Sistema operativo
- Hardware instalado
- Software instalado

ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Utilice únicamente software de Pro-face con los dispositivos descritos en este manual.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Prácticas recomendadas de ciberseguridad

Para contribuir a mantener sus productos ProFace seguros y protegidos, le recomendamos que implemente las prácticas recomendadas de ciberseguridad. Seguir las recomendaciones puede contribuir a reducir significativamente el riesgo de ciberseguridad de su empresa. Encontrará las recomendaciones en la siguiente URL: <https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1087.html/>

Capítulo 1

Información importante

General

En este capítulo se describen aspectos específicos relacionados con el funcionamiento del Ordenador personal industrial.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguientes apartados:

Apartado	Página
Declaración sobre interferencias de radiofrecuencia de la FCC en los EE. UU.	14
Certificaciones y estándares	15

Declaración sobre interferencias de radiofrecuencia de la FCC en los EE. UU.

Información sobre interferencias de radiofrecuencia de la Comisión federal de comunicaciones de los EE. UU.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de la comisión federal de comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites se han diseñado para ofrecer una protección razonable contra las interferencias dañinas en un entorno comercial, industrial o empresarial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza según las instrucciones, podría ocasionar o sufrir interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Para minimizar la posibilidad de interferencias electromagnéticas en su aplicación, siga estas dos reglas:

- Instale y utilice la unidad Ordenador personal industrial de manera que no emita energía electromagnética suficiente para provocar interferencias en los dispositivos cercanos.
- Instale y pruebe la unidad Ordenador personal industrial a fin de garantizar que la energía electromagnética generada por los dispositivos cercanos no interfiera con el funcionamiento de la unidad Ordenador personal industrial.

Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían revocar los derechos del usuario para manejar este producto.

ADVERTENCIA

INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS

La radiación electromagnética puede interrumpir las operaciones de la unidad Ordenador personal industrial y producir un funcionamiento no intencionado del equipo. Si se detectan interferencias electromagnéticas:

- Aumente la distancia entre la unidad Ordenador personal industrial y el equipo que produce la interferencia.
- Reoriente la unidad Ordenador personal industrial y el equipo que produce la interferencia.
- Desvíe las líneas eléctricas y de comunicación a la unidad Ordenador personal industrial y al equipo que produce la interferencia.
- Conecte la unidad Ordenador personal industrial y el equipo que produce la interferencia a diferentes fuentes de alimentación eléctrica.
- Utilice en todo momento cables blindados cuando conecta la unidad Ordenador personal industrial a un dispositivo periférico o a otro ordenador.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Certificaciones y estándares

Certificaciones de organismos

Schneider Electric ha sometido este producto a pruebas y calificaciones independientes realizadas por organismos independientes. Estos organismos han certificado que este producto cumple los estándares siguientes:

- Underwriters Laboratories Inc., UL 62368-1 y CSA 62368-1 (equipo de audio/vídeo, información y tecnologías de la comunicación).
- Certificación de CCC, RCM y EAC. Consulte el marcado del producto.

NOTA: Consulte siempre el marcado del producto para comprobar las certificaciones o la siguiente información: <http://www.pro-face.com/trans/en/manual/1002.htm>.

Estándares de cumplimiento

Schneider Electric ha probado este producto para cumplir los siguientes estándares exigidos:

- Estados Unidos:
 - Federal Communications Commission, FCC Parte 15, Clase A
- Europa: EC
 - Directiva de baja tensión 2014/35/UE, basada en IEC 62368-1 o IEC 61010-2-201
 - Directiva EMC 2014/30/UE, clase A, basada en IEC 61006-2 e IEC 61006-4
- Australia:
 - Estándar AS/NZS CISPR11

Estándares de calificación

Schneider Electric ha probado este producto voluntariamente para cumplir estándares adicionales. Las pruebas adicionales realizadas y los estándares según los cuales se han realizado estas pruebas se detallan específicamente en las características ambientales.

Sustancias peligrosas

Este producto cumple con:

- Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), Directiva 2012/19/UE
- RoHS, Directivas 2011/65/UE y 2015/863/UE
- Directiva de Restricción de Ciertas Sustancias Peligrosas (Restriction of Hazardous Substances, RoHS), China, Estándar GB/T 26572
- Normativa REACH, CE 1907/2006

Final de la vida útil (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

El producto contiene placas electrónicas. Deben emplearse canales de tratamiento especializados para desechar el producto. El producto contiene celdas o baterías de almacenamiento que se deben recoger y procesar por separado cuando se han agotado y al final de la vida útil del producto (2012/19/UE).

Consulte cómo extraer las celdas y las baterías del producto en la sección Mantenimiento. Las baterías no contienen un porcentaje en peso de metales pesados que supere el umbral indicado por la directiva europea 2012/19/CE.

Conformidad europea (CE)

Los productos descritos en este manual cumplen las directivas europeas relativas a la compatibilidad electromagnética y baja tensión (marcado CE) cuando se usan tal como se especifica en la documentación pertinente, en las aplicaciones para los que se han diseñado, y en relación con productos aprobados de terceros.

Marcado KC

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

사용자안내문

기종별	사용자안내문
A급 기기 (업무용 방송통신기자재)	이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다

Capítulo 2

Descripción física general

Objeto de este capítulo

En este capítulo se ofrece una descripción física general del Ordenador personal industrial.

Contenido de este capítulo





Este capítulo contiene los siguientes apartados:

Apartado	Página
Contenido del paquete	18
Descripción	19

Contenido del paquete

Elementos

El paquete de Ordenador personal industrial incluye los elementos siguientes. Antes de utilizar el Slim Panel, compruebe que todos los elementos enumerados estén incluidos:

<p>Slim Panel</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● 8 elementos de fijación para módulo de pantalla Multitáctil W10" (8 tornillos, 8 soportes) ● 10 elementos de fijación para módulo de pantalla Multitáctil W15" (10 tornillos, 10 soportes) 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Medios de recuperación que contienen el software que se necesita para volver a instalar el sistema operativo (CLUF de Microsoft Windows). Los controladores adicionales se incluyen en los medios de recuperación. ● Documento "Before using this product" ● Información de advertencias y precauciones ● Folleto sobre RoHS en chino 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 1 bloque de terminales CC: conector de alimentación de 3 pines ● 1 cable para puesta a tierra del chasis ● 1 junta de panel ● 1 manipulador de etiquetas CFast 	

El Slim Panel se ha empaquetado cuidadosamente poniendo especial atención en la calidad. No obstante, si descubriese que falta algún elemento o que está dañado, póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor local.

Descripción

Introducción

Cuando esté en funcionamiento, la temperatura de la superficie del disipador térmico puede superar los 70 °C (158 °F).

ADVERTENCIA

RIESGO DE QUEMADURAS

No toque la superficie del disipador térmico durante el funcionamiento.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

El módulo de pantalla multitáctil dispone de una pantalla táctil con tecnología táctil capacitiva proyectada que puede funcionar de forma anómala cuando la superficie está húmeda.

ADVERTENCIA

PÉRDIDA DE CONTROL


- No toque el área de la pantalla táctil durante el arranque del sistema operativo.
- No utilice el dispositivo cuando la superficie de la pantalla táctil esté húmeda.
- Si la superficie de la pantalla táctil está húmeda, elimine cualquier exceso de agua con un paño suave antes de utilizar el dispositivo.
- Asegúrese de utilizar únicamente las configuraciones de conexión a tierra autorizadas que se indican en el procedimiento de conexión a tierra.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA:

- Si un material conductor (agua, etc.) entra en contacto con una pantalla táctil, se deshabilita el control táctil para evitar errores de entrada táctil. Una vez eliminado el material conductor, el control táctil se recupera automáticamente.
- No toque el área de la pantalla táctil durante el arranque del sistema operativo, ya que el firmware del panel táctil se inicializa de forma automática al iniciar Windows.

Vista frontal de Slim Panel Multitáctil W10"




- 1 Panel
- 2 Panel multitáctil
- 3 Indicador de estado

En la tabla se describe el significado del indicador de estado:

Color	Estado	Significado
Naranja	Encendido	En espera.
Azul	Encendido	Slim Panel está encendido.
–	Apagado	Slim Panel está apagado.


Vista posterior de Slim Panel Multitáctil W10"



- 1 Módulo de alimentación de CA opcional
- 2 Interfaz Slim Panel
- 3 Cubierta para el acceso a la tarjeta mini PCIe y unidad HDD/SSD
- 4 Panel


NOTA: El método de refrigeración es el de disipador térmico pasivo.

Vista inferior de Slim Panel Multitáctil W10"




- 1 Conector de alimentación CC
- 2 ETH2 (10/100/1000 Mbit/s)
- 3 ETH1 (10/100/1000 Mbit/s)
- 4 USB2 (USB 2.0)
- 5 USB1 (USB 3.0)
- 6 Puerto COM2 RS-232/422/485
- 7 Puerto COM1 RS-232
- 8 Fuente de alimentación de CA opcional

Vista lateral de Slim Panel Multitáctil W10"



- 1 Acceso a la tarjeta de memoria CFast
- 2 Ranura para los elementos de fijación de la instalación

Vista frontal de Slim Panel Multitáctil W15"




- 1 Panel
- 2 Panel multitáctil
- 3 Indicador de estado

En la tabla se describe el significado del indicador de estado:

Color	Estado	Significado
Naranja	Encendido	En espera.
Azul	Encendido	Slim Panel está encendido.
–	Apagado	Slim Panel está apagado.


Vista posterior de Slim Panel Multitáctil W15"



- 1 Módulo de alimentación de CA opcional
- 2 Interfaz Slim Panel
- 3 Cubierta para el acceso a la tarjeta mini PCIe y unidad HDD/SSD
- 4 Panel


NOTA: El método de refrigeración es el de disipador térmico pasivo.

Vista inferior de Slim Panel Multitáctil W15"




- 1 Conector de alimentación CC
- 2 ETH2 (10/100/1000 Mbit/s)
- 3 ETH1 (10/100/1000 Mbit/s)
- 4 USB2 (USB 3.0)
- 5 USB1 (USB 2.0)
- 6 Puerto COM2 RS-232/422/485
- 7 Puerto COM1 RS-232
- 8 Fuente de alimentación de CA opcional

Vista lateral de Slim Panel Multitáctil W15"



- 1 Acceso a la tarjeta de memoria CFast
- 2 Ranura para los elementos de fijación de la instalación

Slim Panel Vista inferior con kit de ampliación



- 1 Kit de ampliación (PFXZPSADSSD2)
- 2 Interfaz opcional

Capítulo 3

Características

Objeto de este capítulo

En este capítulo se enumeran las características del producto.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguientes apartados:

Apartado	Página
Características	26
Características de la interfaz	28
Características ambientales	29

Características

Características del Slim Panel

A continuación se indican las características:

Elemento	Características
Chipset y procesador Intel	Atom™ E3827 a 1,75 GHz
Ranura de expansión	1 mini PCIe
Memoria	4 GB, DDR3 1600 MHz, SDRAM de SO-DIMM
Memoria de almacenamiento	1 ranura de CFast, (1 conector SATA, cuando la opción de ampliación está instalada)
Temporizador del watchdog	Intervalo de temporizador de 255 niveles, programable de 1 a 255 s/min (ajuste en API)
Zumbador	Sí
Método de refrigeración	Disipador térmico pasivo
Peso	Multitáctil W10" Ordenador personal industrial: aproximadamente 2,5 kg (5.51 lb) Multitáctil W15" Ordenador personal industrial: aproximadamente 3,9 kg (8.6 lb)

Características de la pantalla

Elemento	Pantalla de 10"	Pantalla de 15"
Tipo de visualización	LCD TFT LED	
Tamaño de pantalla	10,17"	15,64"
Resolución de pantalla	WXGA 1280 x 800 píxeles	HD/FWXGA 1366 x 768 píxeles
Número de colores	267.000	16,7 millones
Control del brillo	Ajuste al paso inferior	
Vida útil de la retroiluminación	Vida útil > 50.000 h a 25 °C (77 °F)	
Resolución de pantalla táctil	4096 x 4096 píxeles	
Multitáctil	5 toques simultáneos (capacitiva proyectada)	
Superficie resistente a los arañazos	Dureza 7 H	

Fuente de alimentación de CC

En la siguiente tabla se describe la fuente de alimentación de CC:

Elemento	Características
Tensión nominal	24 V CC ± 20 % (el fusible pasa a ser un circuito abierto si el nivel de entrada supera los 32 V CC)
Consumo de corriente	Multitáctil W10" Ordenador personal industrial: 1,9 A típico Multitáctil W15" Ordenador personal industrial: 1,7 A típico

Sistemas operativos

Cada producto se suministra con un sistema operativo preinstalado según la configuración:

Sistemas operativos
Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 bits MUI*1
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bits MUI*1
Windows® Embedded 8.1 Industry (MUI de 64 bits)
Windows® 7 Ultimate SP1 (MUI de 64 bits)
Windows® Embedded Standard 7 (WES7P) SP1 32 bits MUI
Windows® Embedded Standard 7 (WES7P) SP1 64 bits MUI
*1: <ul style="list-style-type: none">● Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB: SV: 3.0 o anterior● Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC: SV: 4.0 o posterior

NOTA: Durante el primer arranque, todos los productos con Windows® 8 deben estar conectados a Internet para que se active el sistema operativo.

Características de la interfaz

Interfaz serie

Elemento	Características
Tipo	1 x RS-232/422/RS-485, (RS-485 con control de flujo de datos automático), habilitado para módem, no aislado eléctricamente y 1 x RS-232 (COM1: RS-232 únicamente)
Cantidad	2
Velocidad de transferencia	Máximo 115,2 kbps
Conexión	Conector D-Sub de 9 pines (<i>véase página 58</i>)

Interfaz USB

Elemento	Características
Tipo	1 x USB 3.0 y 1 x USB 2.0
Cantidad	2
Velocidad de transferencia	Baja velocidad (1,5 Mb/s), velocidad completa (12 Mb/s), alta velocidad (480 Mb/s), y superalta velocidad (5 Gb/s) (sólo puerto USB 3.0)
Carga de corriente	Máximo 0,9 A por conexión
Conexión	Tipo A

Interfaz Ethernet

Elemento	Características
Tipo	RJ45
Cantidad	2
Velocidad	10/100/1000 Mb/s
Controlador Ethernet	No compatible con IEEE 1588

NOTA: Los puertos de E/S (como interfaces serie, USB y Ethernet) de este producto tienen números de puerto internos que pueden diferir respecto a los números de puertos físicos, como por ejemplo "COM1", "USB1" o "ETH1", impresos en el producto y que se usan con fines identificativos en este manual. Compruebe los números de puerto de su entorno.

Características ambientales

Características

	Value
Grado de protección	Frontal de pantalla IP66
Grado de contaminación	Para usar en un entorno con un grado de contaminación 2
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 55 °C (de 32 a 131 °F) con SSD o CFast De 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F) con interfaz opcional De 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F) con HDD
Temperatura de almacenamiento	De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)
Altitud de funcionamiento	2.000 m (6.560 ft) máx.
Vibración	De 5 a 500 Hz: 2 G _{rms} con SSD y CFast De 5 a 500 Hz: 1 G _{rms} con HDD
Humedad de funcionamiento	De 10 a 95 % de humedad relativa a 40 °C (104 °F), sin condensación
Humedad de almacenamiento	De 10 a 95 % de humedad relativa a 40 °C (104 °F), sin condensación

Capítulo 4

Dimensiones/Instalación

Objeto de este capítulo

En este capítulo se describen las dimensiones del Ordenador personal industrial y los paneles de instalación.

Contenido de este capítulo


Este capítulo contiene los siguientes apartados:

Apartado	Página
Dimensiones	32
Requisitos de instalación	34
Instalación	38


Dimensiones

Dimensiones de Multitáctil W10"

En la figura se muestran las dimensiones sin la fuente de alimentación de CA:




En la figura se muestran las dimensiones con el módulo de alimentación de CA (PFXZPSUAC2) y el kit de ampliación (PFXZPSADSSD2):




Dimensiones de Multitáctil W15"

En la figura se muestran las dimensiones sin la fuente de alimentación de CA:



En la figura se muestran las dimensiones con el módulo de alimentación de CA (PFXZPSPUAC2) y el kit de ampliación (PFXZPSADSSD2):



Requisitos de instalación

Información importante sobre el montaje

El sobrecalentamiento del sistema puede provocar un comportamiento incorrecto del software. Para evitar que el sistema se sobrecaliente, tenga en cuenta lo siguiente:

- Es necesario respetar las características del entorno del sistema.
- El Slim Panel solo puede utilizarse en salas cerradas.
- El Slim Panel no debe quedar expuesto a la luz solar directa.
- No se deben cubrir los orificios de ventilación de Slim Panel.
- Al montar Slim Panel, respete el ángulo de montaje permitido.

ADVERTENCIA


FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

- No ponga la unidad Ordenador personal industrial junto a otros dispositivos que puedan producir sobrecalentamiento.
- Mantenga la unidad Ordenador personal industrial alejada de dispositivos que generen arcos, tales como conmutadores magnéticos y disyuntores sin fusibles.
- Evite usar la unidad Ordenador personal industrial en entornos donde haya gases corrosivos.
- Instale la unidad Ordenador personal industrial con una separación mínima de 10 mm (0.39 in) o más en los lados derecho e izquierdo, de 50 mm (1.96 in) o más en el lado posterior y de 100 mm (3.93 in) o más por encima y por debajo del producto respecto a todas las estructuras y equipos adyacentes.
- Instale la unidad Ordenador personal industrial con suficiente espacio libre para el tendido de cables y los conectores de cable.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Requisitos de espacio

Para procurar una circulación del aire suficiente, monte el Slim Panel dejando espacio arriba, abajo y a ambos lados de la unidad, tal como se muestra a continuación:



- 1 Salida de aire
- 2 Entrada de aire
- x1 > 100 mm (3,93 in)
- x2 > 50 mm (1,96 in)
- x3 > 10 mm (0,39 in)


Diferencias de presión

Al aplicar e instalar productos de HMI, es importante tomar medidas para eliminar las diferencias de presión entre el interior y el exterior de la envoltura en la que se monta la HMI. Una presión mayor en el interior de la envoltura puede causar delaminación de la membrana delantera de la pantalla de la HMI. Una presión muy baja en el interior de la envoltura actuará en la gran área de la membrana y puede producir fuerza suficiente para delaminar la membrana y, así, provocar el fallo de la capacidad táctil de la HMI. Las diferencias de presión son frecuentes en aplicaciones en las que varios ventiladores mueven aire a diferentes velocidades en diferentes salas. Aplique estas técnicas de eficacia probada para asegurarse de que esta aplicación incorrecta no influya en ninguna función de la HMI:

1. Selle todas las conexiones de conductos del interior de la envoltura, especialmente las que llevan a otras salas en las que la presión puede ser diferente.
2. Donde corresponda, instale un pequeño orificio de drenaje en la parte inferior de la envoltura que permita que las presiones interna y externa se igualen siempre. Este método se aplica fácilmente y cumple los requisitos de entrada.

Orientación de montaje


En la siguiente figura se muestra la orientación de montaje permitida para el Slim Panel:



Dimensiones del recorte en el panel

Para la instalación en armario, es necesario cortar una abertura del tamaño correcto en el panel de instalación.

Las dimensiones de la abertura necesaria para instalar el Slim Panel son:



Recorte para Slim Panel	A	B	C	R
Multitáctil W10"	274,6 ± 0,7 mm (10,81 ± 0,03 in)	193,8 ± 0,4 mm (7,63 ± 0,02 in)	2-6 mm (0,08-0,23 in)	5 mm (0,20 in)
Multitáctil W15"	412,4 ± 0,7 mm (16,24 ± 0,03 in)	261,7 ± 0,4 mm (10,30 ± 0,02 in)		

NOTA:

- Asegúrese de que el grosor del panel de instalación sea de entre 2 y 6 mm (entre 0,08 y 0,23 in).
- Todas las superficies del panel de instalación deben reforzarse. Debe tenerse en cuenta el peso de la Slim Panel, especialmente si se prevé un nivel de vibración elevado y el panel de instalación puede moverse. Fije tiras metálicas de refuerzo a la parte interior del panel cerca del recorte para aumentar su resistencia.
- Asegúrese de que se respeten todas las tolerancias de instalación.
- La Slim Panel se ha diseñado para usarse en una superficie plana de envolvente del Tipo 4X (sólo para uso en interiores).

Instalación

Vibración e impactos

Al instalar o mover el Slim Panel, tome precauciones especiales en relación con los niveles de vibración. Si el Slim Panel se mueve al instalarlo en un bastidor con ruedas, podría recibir un exceso de vibraciones o impactos.

ATENCIÓN

VIBRACIONES EXCESIVAS

- Planifique sus actividades de instalación de forma que no se superen las tolerancias de vibración e impactos de la unidad.
- Compruebe que la abertura y el grosor del panel de instalación se encuentren dentro de las tolerancias especificadas.
- Antes de montar el Ordenador personal industrial en un panel o armario, se debe comprobar que la junta de instalación se haya colocado en su sitio. La junta de instalación proporciona protección adicional contra vibraciones.
- Apriete los elementos de fijación de instalación utilizando un par de apriete de 0,5 Nm (4.5 lb-in).

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Junta de instalación

Para cumplir el nivel de protección (IP**/Type 4X indoor) del Slim Panel, la junta es obligatoria. Proporciona protección adicional frente a la vibración.

NOTA: IP**/Tipo 4X indoor o Tipo 4 no forman parte de la certificación UL.

ATENCIÓN

PÉRDIDA DE HERMETISMO

- Inspeccione la junta antes de la instalación o reinstalación y con tanta frecuencia como lo exija su entorno de trabajo.
- Sustituya la unidad Ordenador personal industrial por completo si detecta arañazos, roturas, suciedad o desgaste excesivo durante la inspección.
- No estire la junta si no es necesario ni deje que entre en contacto con las esquinas o bordes del bastidor.
- Asegúrese de que la junta está colocada correctamente en la ranura de instalación.
- Instale la unidad Ordenador personal industrial en un panel que sea plano y no tenga arañazos o abolladuras.
- Apriete los elementos de fijación de instalación utilizando un par de apriete de 0,5 Nm (4.5 lb-in).



El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.



Instalación del Slim Panel



La junta de instalación y los elementos de fijación se necesitan para instalar la Slim Panel de forma sencilla. El proceso de montaje del panel de la instalación sencilla lo puede llevar a cabo una sola persona.

NOTA: Para una instalación sencilla del Slim Panel, el grosor del panel de montaje sugerido puede ser de hasta 2 mm (0.079 in).

Siga estos pasos para instalar el Slim Panel de forma sencilla:

Paso	Acción
1	<p>Compruebe que la junta está fijada correctamente a la Slim Panel.</p> <p>NOTA: Al comprobar la junta, evite el contacto con los bordes afilados del bastidor de la Slim Panel e insértela completamente en la ranura.</p>
2	<p>Retire los 2 tornillos de la parte inferior del Slim Panel:</p> 
3	<p>Afloje los 2 tornillos de estrella de la parte superior del Slim Panel para levantar el gancho a presión:</p>  <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 gancho a presión para el modelo Multitáctil W10" ● 2 ganchos a presión para el modelo Multitáctil W15"

Paso	Acción
4	<p>Instale el Slim Panel en la abertura del panel y empújelo hacia la pared. El gancho a presión sostiene el Slim Panel en la pared:</p> 
5	<p>Inserte firmemente los elementos de fijación de instalación en las ranuras ubicadas en las partes superior, inferior, izquierda y derecha del Slim Panel:</p>  <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 8 elementos de fijación de instalación para el modelo Multitáctil W10" ● 10 elementos de fijación de instalación para el modelo Multitáctil W15"

Paso	Acción
6	<p>Inserte cada elemento de fijación en la ranura correspondiente y tire de él hacia atrás hasta que quede alineado con la parte posterior de su orificio:</p> 
7	<p>Apriete cada uno de los tornillos de estrella de los elementos de fijación y sujete la Slim Panel para colocarla en su sitio:</p>  <p>NOTA: Para garantizar un alto grado de protección frente a la humedad, el par de apriete debe ser de 0,5 Nm (4.5 lb-in).</p>
8	<p>El ángulo de inclinación de la unidad no debe superar lo que permiten los requisitos de orientación de montaje.</p>

⚠ ATENCIÓN

HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO



- No aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envolvente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar la sujeción de la instalación.
- Cuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Ordenador personal industrial.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

NOTA: Los elementos de fijación de la instalación son necesarios para la protección IP**/Tipo 4X indoor. IP**/NEMA 4X indoor o Tipo 4 no forman parte de la certificación UL.

Instalación del kit de montaje de VESA

Para instalar el kit de montaje de VESA (video electronics standards association, asociación de estándares de videoelectrónica), siga estos pasos:

Paso	Acción
1	<p>Fije el kit de montaje VESA en la parte posterior del Slim Panel:</p>  <p>1 Posición de placa VESA (tamaño 100 x 100 mm) 2 4 x tornillos de montaje VESA para fijación</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PFXZPSADVS102: Kit de montaje de VESA para Multitáctil W10" ● PFXZPSADVS152: Kit de montaje de VESA para Multitáctil W15"
2	<p>Use los 4 tornillos en los orificios correspondientes para el montaje de VESA. El ángulo de inclinación de la unidad no debe superar la cantidad permitida especificada en los requisitos de orientación de montaje:</p> 

Capítulo 5

Guía rápida

Primer encendido

Contrato de licencia

Las limitaciones de utilización del Sistema Operativo Windows de Microsoft se estipulan en el Contrato de Licencia para el Usuario Final (CLUF) de Microsoft. Este CLUF se incluye en los medios de recuperación que contienen el software necesario para reinstalar el sistema operativo. Lea este documento antes del primer encendido.

Windows® Embedded (WES)

WES es una versión modular del sistema operativo Windows que ofrece una mayor fiabilidad y más personalizaciones. Ofrece la eficacia y familiaridad de Windows en un formato compacto y más fiable. Para obtener más información, consulte la página web de Microsoft Windows Embedded.

WES proporciona numerosas herramientas para la personalización de menús, pantallas de arranque y cuadros de diálogo. Gracias a WES, puede eliminar las animaciones de reinicio y reanudación de Windows, con lo cual la pantalla se muestra en color negro durante el arranque. También puede eliminar el logotipo de Windows de la pantalla de inicio de sesión y otras pantallas de arranque. Entre otras características comunes de Windows se incluyen los cuadros de mensaje y de diálogo. WES puede filtrar estos mensajes e impedir que se muestren durante la ejecución. El desarrollador puede optar por ocultar cualquier cuadro de diálogo y predefinir su funcionamiento predeterminado, de modo que nunca se muestre al usuario.

EFW Manager (solo en WES7)

El sistema operativo del dispositivo Ordenador personal industrial está instalado en una tarjeta de memoria. La tarjeta es de tipo CFast regrabable.

EFW Manager (administrador de filtro de escritura mejorado) reduce al mínimo el número de operaciones de escritura con el fin de ampliar la vida útil de la tarjeta CFast. EFW Manager carga datos temporales (por ejemplo, actualizaciones del sistema y operaciones de software) en la RAM, y no escribe esta información en la tarjeta CFast.

En consecuencia, al utilizar EFW Manager, si se reinicia el dispositivo Slim Panel, se sobrescribirán las modificaciones que haya realizado en el sistema. Si el administrador EFW se ha activado y se reinicia el sistema, se sobrescribirán los siguientes tipos de modificaciones:

- Aplicaciones nuevas instaladas
- Dispositivos nuevos instalados
- Cuentas de usuario nuevas o modificadas
- Modificaciones en la configuración de la red (por ejemplo, direcciones IP o pasarelas predeterminadas)
- Personalizaciones del sistema operativo (por ejemplo, el fondo del escritorio)

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS Y CONFIGURACIÓN

- Deshabilite EFW Manager antes de realizar un cambio permanente en el hardware, el software o el sistema operativo de Ordenador personal industrial.
- Vuelva a activar EFW Manager después de realizar cambios permanentes. Esto es útil para prolongar la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Haga una copia de seguridad de los datos de la tarjeta de memoria con regularidad en otro soporte de almacenamiento.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

NOTA: Use Microsoft Embedded Lockdown Manager cuando utilice Windows® Embedded 8.1 Industry MUI (Multilingual User Interface) de 64 bits.

Habilitación/deshabilitación de EFW Manager

Puede modificar el estado de EFW Manager ejecutando el programa `EFWManager.exe`, que podrá encontrar en `C:\Archivos de programa\EFWManager\`. Después de ejecutar este programa, reinicie el sistema para que las modificaciones surtan efecto. Se necesitan privilegios de administrador para habilitar y deshabilitar EFW Manager.

Haga clic con el botón derecho desde la interfaz de pantalla táctil

Para acceder a la función de **clic con el botón derecho** desde la pantalla táctil, mantenga la pantalla pulsada durante 2 segundos y se activará la función de **clic con el botón derecho** correspondiente (por ejemplo, se mostrará el menú abreviado).

HORM WES 7

En un entorno HORM (hibernar una vez, reanudar muchas), se utiliza un único archivo de hibernación para reiniciar el sistema varias veces. Para establecer un entorno HORM, siga estos pasos.

Asegúrese de que **EFW** esté deshabilitado (puede utilizar **EFWManager** para deshabilitar **EFW**).

Habilite la compatibilidad con la hibernación (utilice las opciones de **línea de comandos de Powercfg** para habilitar la hibernación). El comando es **powercfg -h on** (el valor predeterminado es habilitar).

Habilite **EFW** mediante la herramienta **EFWManager**. Se reinicia el sistema.

Abra el software que los clientes deseen utilizar una vez que el sistema se reanude tras la hibernación.

Habilite **HORM** mediante la herramienta **EFWManager**. El sistema seguirá usando el entorno HORM a menos que lo deshabilite. También puede utilizar **EFWManager** para deshabilitar HORM.

NOTA: Esta característica no es compatible con las tarjetas CFast de 16 GB.

HORM Windows® Embedded 8.1 Industry

En un entorno HORM se utiliza un único archivo de hibernación para reiniciar el sistema varias veces. Para establecer un entorno HORM, siga estos pasos.

Asegúrese de que UWF esté deshabilitado (puede utilizar la herramienta **Embedded Lockdown Manager** para deshabilitar UWF).

Habilite la compatibilidad con la hibernación (utilice las opciones de **línea de comandos de Powercfg** para habilitar la hibernación). El comando es **powercfg -h on** (el valor predeterminado es habilitar).

Habilite **UWF** mediante la herramienta **Embedded Lockdown Manager**. Se reinicia el sistema.

Abra el software que los clientes deseen utilizar una vez que el sistema se reanude tras la hibernación.

Habilite **HORM** mediante la herramienta **Embedded Lockdown Manager**.

El sistema seguirá usando el entorno HORM a menos que lo deshabilite. Puede utilizar la herramienta **Embedded Lockdown Manager** para deshabilitar HORM.

Node-RED (solo Windows® 10)

Cuando se usa Node-RED, es necesario recuperar el sistema operativo.

HORM Win 10

En un entorno HORM se utiliza un único archivo de hibernación para reiniciar el sistema varias veces. Para establecer un entorno HORM, siga estos pasos.

Asegúrese de que **UWF** esté deshabilitado (puede utilizar la herramienta **ELM** para deshabilitar **UWF**).

Habilite la compatibilidad con la hibernación: (utilice las opciones de **línea de comandos de Powercfg** para habilitar la hibernación). El comando es **powercfg -h on** (el valor predeterminado es habilitar).

Habilite **UWF** mediante la herramienta **ELM**. Se reinicia el sistema.

Abra el software que los clientes deseen utilizar una vez que el sistema se reanude tras la hibernación.

Habilite **HORM** mediante la herramienta **ELM**. El sistema seguirá usando el entorno HORM a menos que lo deshabilite. También puede utilizar **ELM** para deshabilitar HORM.

Metro Interface con Windows® Embedded 8.1 Industry

Las aplicaciones **Metro** (integradas) están habilitadas en la última versión de Windows® Embedded 8.1 Industry. Para las aplicaciones de software, recomendamos el uso de la versión de escritorio o modificar la configuración del software para que se inicie en la modalidad de escritorio. Ejemplo: Utilice el navegador **Internet Explorer** en modalidad de escritorio.

Capítulo 6

Conexiones

Objeto de este capítulo

En este capítulo se describe la conexión del Slim Panel a la fuente de alimentación principal. También describe los puertos USB e identifica la asignación de pines de la interfaz serie.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguientes apartados:

Apartado	Página
Conexión a tierra	48
Conexión del cable de alimentación de CC	51
Descripción e instalación del módulo de fuente de alimentación de CA	53
Conexiones de interfaz del Slim Panel	58

Conexión a tierra

Descripción general

La resistencia de la conexión a tierra entre el cable de puesta a tierra de Slim Panel y la toma de tierra debe ser de 100 Ω o menos. Cuando utilice un cable de puesta a tierra largo, compruebe la resistencia y, si es necesario, sustituya el cable por uno más grueso y colóquelo en un conducto.

En la tabla siguiente se muestra la longitud máxima de los cables:

Sección del cable	Longitud máxima de línea
1,3 mm ² (AWG 16)	30 m (98 ft)
	60 m (196 ft) con ida y vuelta

Procedimiento de conexión a tierra

ADVERTENCIA


FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

- Utilice únicamente las configuraciones de conexión a tierra aprobadas que se muestran a continuación.
- Compruebe que la resistencia de la conexión a tierra sea de 100 Ω como máximo.
- Pruebe la calidad de la conexión a tierra antes de encender el dispositivo. El ruido excesivo de la línea de tierra puede interrumpir el funcionamiento de Ordenador personal industrial.


El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

La tierra del Slim Panel tiene dos conexiones:

- Tensión de alimentación de CC
- Clavija de conexión a tierra



- 1 Tensión de alimentación
- 2 Clavija de conexión a tierra (clavija de conexión a tierra funcional)
- 3 Armario de conexiones
- 4 Tira de conexión a tierra



NOTA: Para CA, utilice el módulo de alimentación de CA (*véase página 53*).

Para realizar la conexión a tierra, siga estos pasos:

Paso	Acción
1	Asegúrese de que se haga todo lo siguiente con el cableado del sistema: <ul style="list-style-type: none"> ● Conecte el armario a tierra. ● Asegúrese de que todos los armarios estén conectados a tierra conjuntamente. ● Conecte la toma a tierra de la fuente de alimentación al armario. ● Conecte la clavija de conexión a tierra del Slim Panel al armario. ● Conecte la E/S al controlador si es necesario. ● Conecte la alimentación eléctrica al Slim Panel.
2	Compruebe que la resistencia de la toma de tierra sea de 100 Ω como máximo.
3	Al conectar la línea SG a otro dispositivo, se debe comprobar que el diseño del sistema o de la conexión no produzca un bucle a tierra. NOTA: Los terminales SG y el tornillo de conexión a tierra se conectan internamente en el Slim Panel.
4	Utilice cables de 1,3 mm ² (AWG 16) para realizar la conexión a tierra. Cree el punto de conexión lo más cerca posible de la unidad Slim Panel para mantener el cable lo más corto posible.

Conexión a tierra de las líneas de señal de E/S

PELIGRO

POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN EN UBICACIONES PELIGROSAS

No use estos productos en ubicaciones peligrosas.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

La radiación electromagnética puede interferir en las comunicaciones de control del Slim Panel.

ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

- Si tiene que cablear líneas de E/S cerca de líneas de alimentación o equipos de radio, utilice cables apantallados y conecte un extremo de la pantalla al tornillo de conexión a tierra de Ordenador personal industrial.
- No cablee líneas de E/S cerca de los cables de alimentación, dispositivos de radio u otros equipos que puedan causar interferencias electromagnéticas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Conexión del cable de alimentación de CC

Precaución

Antes de conectar el cable de alimentación al conector de alimentación del Slim Panel, asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado de la fuente de alimentación de CC.

NOTA: El cable de alimentación se puede conectar a un módulo de alimentación de CA (PFXZPSPUAC2).

PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación tanto de la unidad Ordenador personal industrial como de la fuente de alimentación.
- Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación está desconectada.
- Vuelva a colocar y fije todas las cubiertas o elementos del sistema antes de aplicar alimentación a la unidad.
- Use únicamente la tensión especificada cuando use la unidad Ordenador personal industrial. La unidad de CC está diseñada para la entrada de 24 V CC.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

ADVERTENCIA



FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO O DESCONEXIÓN DEL EQUIPO

- Compruebe que las conexiones de accesorios, comunicación y alimentación no fuerzan los puertos. Tenga en cuenta las vibraciones en el entorno.
- Conecte firmemente los cables de alimentación, comunicación y accesorios externos al panel o al armario.
- Utilice sólo cables de conector Sub-D de 9 pines con un sistema de bloqueo en buen estado.
- Utilice solamente los cables USB disponibles comercialmente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Cableado y conexión del bloque de terminales

En la tabla siguiente se describe cómo conectar el cable de alimentación al bloque de terminales de CC del Slim Panel:

Paso	Acción
1	Desconecte la alimentación del Slim Panel y compruebe que el adaptador de alimentación se haya desconectado de la fuente de alimentación.
2	<p>Retire el bloque de terminales del conector de alimentación y conecte el cable de alimentación al bloque de terminales:</p> <p>Bloque de terminales</p>  <p>Cable de alimentación</p> <p>Tierra funcional 0 V 24 V</p> <p>Máx. 0,5 Nm Máx. 4,5 lb-in</p> <p>Use un cable de cobre apto para 75 °C (167 °F) con una sección de 0,75 a 2,5 mm² (de AWG 18 a AWG 14) y use un cable de 2,5 mm² para realizar la puesta a tierra.</p>
3	<p>Coloque el bloque de terminales en el conector de alimentación y apriete los tornillos:</p>  <p>Tornillos</p> <p>Cable de alimentación</p> <p>Bloque de terminales</p> <p>NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,2 Nm (1,8 lb-in).</p>

⚠ ATENCIÓN

HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO

- No aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envolvente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar la sujeción de la instalación.
- Cuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Ordenador personal industrial.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Descripción e instalación del módulo de fuente de alimentación de CA

Descripción general

El módulo de fuente de alimentación de CA puede montarse de forma opcional en el Slim Panel para permitir que el Slim Panel funcione con una tensión de 100 a 240 V CA.

PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación tanto de la unidad Ordenador personal industrial como de la fuente de alimentación.
- Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación está desconectada.
- Vuelva a colocar y fije todas las cubiertas o elementos del sistema antes de aplicar alimentación a la unidad.
- Use únicamente la tensión especificada cuando use la unidad Ordenador personal industrial. La unidad de CA está diseñada para la entrada de 100 a 240 V CA.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO O DESCONEXIÓN DEL EQUIPO

- Compruebe que las conexiones de accesorios, comunicación y alimentación no fuerzan los puertos. Tenga en cuenta las vibraciones en el entorno.
- Conecte firmemente los cables de alimentación, comunicación y accesorios externos al panel o al armario.
- Utilice sólo cables de conector Sub-D de 9 pines con un sistema de bloqueo en buen estado.
- Utilice solamente los cables USB disponibles comercialmente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.


ADVERTENCIA

RIESGO DE QUEMADURAS

No toque la superficie del disipador térmico durante el funcionamiento.


El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

En esta figura se muestra el módulo de fuente de alimentación de CA:



- 1 Cable de alimentación de CA
- 2 Soporte
- 3 Fuente de alimentación de CA
- 4 Cable de alimentación de CC

En esta figura se muestran las dimensiones del módulo de fuente de alimentación de CA:




Fuente de alimentación de CA

En la tabla se incluyen los datos técnicos para el módulo de fuente de alimentación de CA:

Elemento	Características
Entrada	De 90 a 260 V CA/de 47 a 63 Hz/1,6 A a 100 V CA
Salida	24 V CC/2,62 A máximo
Corriente de conexión	70 A a 230 V CA
Entorno	
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 70 °C (de 32 a 158 °F); consulte la curva de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento	-40...85 °C (-40...185 °F)
Humedad relativa:	Del 0 % al 95 %, sin condensación




Temperatura de funcionamiento de la curva de funcionamiento de la fuente de alimentación de CA:



Cableado y conexión de la borna

En la tabla se indica cómo conectar el módulo de fuente de alimentación de CA:

Paso	Action
1	Desconecte la alimentación del Slim Panel y compruebe que el adaptador de alimentación se ha desconectado de la fuente de alimentación.
2	El módulo de fuente de alimentación de CA se monta en el Slim Panel por medio de 4 tornillos: <div data-bbox="353 888 809 1342" data-label="Image"> </div> <p>NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in).</p>

Paso	Action
3	<p>Retire la borna del conector de alimentación y conecte el cable de alimentación a la borna:</p>  <p>Conecte el cable negro de 0 V y el cable rojo de 24 V de la borna. Utilice un cable de cobre de 2,5 mm² para realizar la conexión a tierra de la borna.</p>
4	<p>Sitúe la borna en el conector de alimentación y apriete los tornillos:</p>  <p>NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,2 Nm (1,8 lb-in).</p>
5	<p>Conecte el cable de alimentación y apriete los tornillos:</p> 

ATENCIÓN

HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO

- No aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envolvente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar la sujeción de la instalación.
- Cuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Ordenador personal industrial.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Conexiones de interfaz del Slim Panel

Introducción

PELIGRO

POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN EN UBICACIONES PELIGROSAS

No use estos productos en ubicaciones peligrosas.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO O DESCONEXIÓN DEL EQUIPO

- Compruebe que las conexiones de accesorios, comunicación y alimentación no fuerzan los puertos. Tenga en cuenta las vibraciones en el entorno.
- Conecte firmemente los cables de alimentación, comunicación y accesorios externos al panel o al armario.
- Utilice sólo cables de conector Sub-D de 9 pines con un sistema de bloqueo en buen estado.
- Utilice solamente los cables USB disponibles comercialmente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Conexiones de interfaz serie

Esta interfaz se usa para conectar el Slim Panel al equipo remoto mediante un cable de interfaz serie. El conector es un conector D-Sub de 9 pines.

Al utilizar un cable largo del PLC para conectar al Slim Panel, es posible que el cable tenga un potencial eléctrico distinto al del panel, aunque ambos estén conectados a tierra.

El puerto serie del Slim Panel no está aislado. Los terminales de conexión a tierra y de tierra funcional están conectados en el interior del panel.


PELIGRO

DESCARGA ELÉCTRICA


- Realice una conexión directa entre el tornillo de conexión a tierra y tierra.
- No conecte a tierra otros dispositivos a través del tornillo de conexión a tierra de este dispositivo.
- Instale todos los cables según las normativas y requisitos locales. Si las normativas locales no requieren conexión a tierra, siga una guía fiable, como la normativa eléctrica nacional de los EE. UU., artículo 800.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

En la tabla se muestran las asignaciones de D-Sub de 9 pines (COM1):

Pin	Asignación	
	RS-232	
1	DCD	Conector SUB-D de 9 pines: 
2	RxD	
3	TxD	
4	DTR	
5	GND	
6	DSR	
7	RTS	
8	CTS	
9	RI	

En la tabla se muestran las asignaciones de D-Sub de 9 pines (COM2):

Pin	Asignación		
	RS-232	RS-422/485	
1	DCD	TxD-/Data-	Conector SUB-D de 9 pines: 
2	RxD	TxD+/Data+	
3	TxD	RxD+	
4	DTR	RxD-	
5	GND	GND/VEE	
6	DSR	N/A	
7	RTS	N/A	
8	CTS	N/A	
9	RI	N/A	

Cualquier exceso de peso o carga en los cables de comunicación podría provocar la desconexión del equipo.

NOTA: Ajuste la configuración de puerto serie, COM2, en el BIOS. Puede seleccionar RS-232, RS-422 o RS-485 en el puerto COM2. El puerto RS-485 se ha diseñado con la capacidad de control del flujo de datos automático y detecta automáticamente la dirección del flujo de datos.

Capítulo 7

Configuración del BIOS

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguientes apartados:

Apartado	Página
Menú Main del Slim Panel	62
Menú Advanced	63
Menú Chipset del Slim Panel	66
Menú Boot del Slim Panel	67
Menú Security del Slim Panel	68
Menú Save & Exit del Slim Panel	69

Menú Main del Slim Panel

Información general

BIOS es la sigla de **Basic Input Output System** (Sistema básico de entrada/salida).

La utilidad de configuración del BIOS (**BIOS Setup Utility**) le permite modificar los ajustes básicos de la configuración del sistema.

NOTA: Para acceder a la configuración del BIOS, pulse la tecla **SUPR** durante el arranque.

Ficha Main

Al pulsar la tecla [Supr] durante el arranque, aparece el menú de configuración del BIOS **Main**.

Esta pantalla, como todas las pantallas del BIOS, se divide en tres marcos:

- Flecha izquierda: En este marco se muestran las opciones disponibles en la pantalla.
- Marco superior derecho: ofrece una descripción de la opción seleccionada por el usuario.
- Marco inferior derecho: muestra cómo desplazarse a otras pantallas y los comandos de edición de pantalla.

En esta tabla se muestran las opciones del menú **Main** que puede establecer el usuario:

Ajuste del BIOS	Descripción
System Time	Es el ajuste de hora actual. La hora se debe introducir con el formato HH:MM:SS. La fecha se conserva mediante la pila (pila CMOS) cuando se apaga la unidad.
System Date	Es el ajuste de fecha actual. La fecha se debe introducir con el formato MM/DD/AA. La fecha se conserva mediante la pila (pila CMOS) cuando se apaga la unidad.

NOTA: Las opciones atenuadas en todas las pantallas del BIOS no se pueden configurar. El usuario puede configurar las opciones de color azul.

Menú Advanced

Ficha Advanced BIOS Features

Para obtener más información sobre los submenús de Advanced, consulte:

- ACPI Settings
- IT8768E Super I/O Configuration
- Embedded Controller Configuration
- S5 RTC Wake Settings
- Serial Port Console Redirection
- CPU Configuration
- IDE Configuration
- Miscellaneous Configuration
- LAN Controller
- CSM Parameters
- USB Configuration

Submenú ACPI Settings

Ajuste del BIOS	Descripción
Enable ACPI Auto Configuration	Habilita o deshabilita la configuración automática de ACPI del BIOS.
Enable Hibernation	Habilita o deshabilita la hibernación. Esta opción puede no ser eficaz con algunos SO.
ACPI Sleep State	Establece el estado de pausa de ACPI.
Lock Legacy Resources	–.

Submenú IT8768E Super IO Configuration

Ajuste del BIOS	Descripción
Serial Port 1 Configuration	Serial Port: Habilita o deshabilita el puerto COM.
Serial Port 2 Configuration	Serial Port: Habilita o deshabilita el puerto COM.

Submenú Embedded Controller Configuration

Ajuste del BIOS	Descripción
iManager WatchDog IRQ	–
EC Watch Dog Function	–

Submenú S5 RTC Wake Settings

Ajuste del BIOS	Descripción
Wake system from S5	–

Submenú Serial Port Console Redirection

Ajuste del BIOS	Descripción
COM 0 Console Redirection	–
COM 1 Console Redirection	–
Legacy Console Redirection Settings	–
Console Redirection	–

Submenú CPU Configuration

Ajuste del BIOS	Descripción
Execute Disable Bit	Habilita o deshabilita la protección de la página de no ejecución.
Intel Virtualization Technology	Habilita o deshabilita la tecnología de virtualización Intel. Cuando se habilita esta opción, un VMM puede aprovechar las capacidades de hardware adicionales proporcionadas por la tecnología de Vanderpool.

Submenú IDE Configuration

Ajuste del BIOS	Descripción
Serial-ATA (SATA)	Habilita o deshabilita dispositivos SATA.
SATA Test Mode	Permite seleccionar la modalidad de prueba de SATA. (Determina cómo funcionan los controladores SATA).
SATA Speed Support	Indica la velocidad máxima que admite el controlador SATA.
SATA ODD Port	–
SATA Mode	Permite seleccionar la modalidad SATA. (Determina cómo funcionan los controladores SATA).
Serial ATA Port 0	Habilita o deshabilita el puerto ATA serie.
Serial ATA Port 0 HotPlug	Designa este puerto como de conexión en caliente.
Serial ATA Port 1	Habilita o deshabilita el puerto ATA serie.
Serial ATA Port 1 HotPlug	Designa este puerto como de conexión en caliente.

Submenú Miscellaneous Configuration

Ajuste del BIOS	Descripción
OS Selection	–

Submenú LAN Controller

Ajuste del BIOS	Descripción
LAN A Controller	–
LAN B Controller	–
Wake on LAN Enable	–

Submenú CSM Parameters

Ajuste del BIOS	Descripción
CSM Support	–
GateA20 Active	–
Option ROM Messages	–
Boot option filter	–
Network	–
Storage	–
Video	–
Other PCI devices	–

Submenú USB Configuration

Ajuste del BIOS	Descripción
Legacy USB Support	Habilita o deshabilita la compatibilidad con USB heredado. La opción automática deshabilita la compatibilidad heredada si no hay dispositivos USB conectados. La opción de deshabilitación permite que los dispositivos USB sólo estén disponibles para las aplicaciones EFI.
XHCI Hand-off	Habilita o deshabilita XHCI Hand-off. Se trata de una solución para sistemas operativos que no admiten Hand-off de XHCI. El controlador XHCI debe reclamar el cambio de propiedad de XCHI.
EHCI Hand-off	Habilita o deshabilita EHCI Hand-off. Se trata de una solución para sistemas operativos que no admiten Hand-off de EHCI. El controlador ECHI reclama el cambio de propiedad de ECHI.
USB Mass Storage Driver Support	Habilita o deshabilita la compatibilidad con el controlador de almacenamiento masivo USB.
USB transfer time-out	Permite seleccionar la sección de timeout. El valor de timeout para transferencias de control, masivas y de interrupción.
Device reset time-out	Permite seleccionar la sección de timeout del dispositivo. Los dispositivos de almacenamiento masivo USB inician el timeout del comando de la unidad.
Device power-up delay	Permite seleccionar la sección de encendido. El tiempo máximo que tarda el dispositivo en notificarse al controlador host. Auto usa un valor predeterminado: para un puerto raíz es 100 ms, para un puerto de concentrador el retraso se toma del descriptor del concentrador.

Menú Chipset del Slim Panel

Ficha Chipset BIOS Features

Para obtener más información sobre los submenús de **Chipset**, consulte:

- PCH-IO Configuration
- System Agent (SA) Configuration

Menú PCH-IO Configuration

Ajuste del BIOS	Descripción
PCI Express Configuration	Permite seleccionar los ajustes de PCI Express Configuration.
USB Per Port Control	Permite seleccionar los ajustes de USB Configuration.
PCH LAN Controller	Habilita o deshabilita el NIC integrado.
Wake on LAN	Habilita o deshabilita la LAN integrada para activar el sistema.
Restore AC Power Loss	Permite seleccionar el estado de alimentación de CA cuando se vuelve a encender la corriente después de un corte de alimentación.

Submenú PCI Express Configuration

Ajuste del BIOS	Descripción
PCI Express Clock Gating	Habilita o deshabilita PCI Express Clock Gating para cada puerto de raíz.
DMI Link ASPM Control	Habilita o deshabilita DMI Link ASPM Control.
DMI Link Extended Synch Control	Habilita o deshabilita DMI Link Extended Synch Control.
PCIe-USB Glitch W/A	Habilita o deshabilita PCIe-USB Glitch W/A.
PCI Express Root Port 1	Permite seleccionar los ajustes de PCI Express Root Port 1.
MINI PCIe	Permite seleccionar los ajustes de PCI Express Root Port 6.

Submenú USB Configuration

Ajuste del BIOS	Descripción
USB Precondition	Habilita o deshabilita USB Precondition.
XHCI Mode	Permite seleccionar la modalidad de funcionamiento de la modalidad de XHCI.
XHCI Idle L1	Habilita o deshabilita XHCI Idle L1.
BTCG	Habilita o deshabilita gating de reloj principal.
USB Ports Per-Port Disable Control	Habilita o deshabilita USB Ports Per-Port Disable Control.

Menú System Agent (SA) Configuration

Ajuste del BIOS	Descripción
VT-d	Habilita o deshabilita la función VT-d.
Graphics Configuration	Permite seleccionar la configuración de gráficos.

Menú Boot del Slim Panel

Menú Boot Settings Configuration

Ajuste de arranque	Descripción
Setup Prompt Timeout	Permite seleccionar el número de segundos que hay que esperar para la clave de activación de la configuración.
Bootup NumLock state	Permite seleccionar el estado de BloqNum del teclado.
Quiet Boot	Habilita o deshabilita la opción Quiet Boot .
Fast Boot	Habilita o deshabilita el arranque con la inicialización de un conjunto mínimo de dispositivos que son necesarios para iniciar la opción de arranque activo. No afecta a las opciones de arranque de BBS.
CSM Parameters	Permite seleccionar el filtro de la opción de arranque.

Submenú CSM Parameters

Ajuste de arranque	Descripción
Launch CSM	Habilita o deshabilita CSM.
Boot option filter	Permite seleccionar el ajuste de filtro de la opción de arranque.
Launch PXE OpROM policy	Permite seleccionar el ajuste de inicio de política de PXE OpROM.
Launch Storage OpROM policy	Permite seleccionar el ajuste de inicio de política de OpROM de almacenamiento.
Launch Video OpROM policy	Permite seleccionar el ajuste de inicio de política de OpROM de vídeo.
Other PCI device ROM priority	Permite seleccionar la prioridad de otros dispositivos PCI en ROM.


Menú Security del Slim Panel

Security Setup

Permite seleccionar **Security Setup** en el menú principal de configuración del BIOS. En esta sección se describen todas las opciones de **Security Setup**, como por ejemplo la protección por contraseña. Para acceder al submenú para los siguientes elementos, seleccione el elemento y pulse **Intro**.

Para cambiar la contraseña de administrador o de usuario, seleccione la opción **Administrator / User Password**, pulse **Intro** para acceder al submenú y luego escriba la contraseña.

Gestión de cuentas y autorizaciones

 ADVERTENCIA
ACCESO NO AUTORIZADO A DATOS <ul style="list-style-type: none">● Cambie inmediatamente todas las contraseñas predeterminadas por contraseñas nuevas seguras.● No distribuya las contraseñas a personal no autorizado o no cualificado.● Limite los derechos de acceso únicamente a aquellos usuarios que sean esenciales para las necesidades de su aplicación. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Nombre de usuario	Contraseña
admin	ipc1234

NOTA: Los valores indicados más arriba son los valores predeterminados actuales; se recomienda cambiar de inmediato la contraseña predeterminada.

Menú Save & Exit del Slim Panel

Menú

Ajuste del BIOS	Descripción
Save Changes and Exit	Cuando se complete la configuración del sistema, seleccione esta opción para guardar los cambios, saliendo de la configuración del BIOS y, si es necesario, reinicie el ordenador para que tenga en cuenta todos los parámetros de configuración del sistema.
Discard Changes and Exit	Seleccione esta opción para salir de la configuración sin realizar ningún cambio permanente en la configuración del sistema.
Save Changes and Reset	Al seleccionar esta opción se muestra un cuadro de mensaje de confirmación. Al confirmar se guardan los cambios de los ajustes del BIOS, se guardan los nuevos ajustes del CMOS y se reinicia el sistema.
Discard Changes and Reset	Seleccione esta opción para salir de la configuración del BIOS sin hacer cambios permanentes en la configuración del sistema y reiniciar el ordenador.
Save Changes	Seleccione esta opción para guardar los cambios de configuración del sistema sin salir del menú de configuración del BIOS.
Discard Changes	Seleccione esta opción para descartar cualquier cambio actual y cargar la configuración anterior del sistema.
Restore Defaults	Seleccione esta opción para configurar automáticamente todos los elementos de configuración del BIOS con la configuración predeterminada óptima. Los valores predeterminados óptimos se han diseñado para maximizar el rendimiento del sistema, pero puede que no ofrezcan el mejor rendimiento para todas las aplicaciones del ordenador. No utilice los valores predeterminados óptimos si el ordenador del usuario está teniendo problemas de configuración del sistema.
Save User Defaults	Cuando se complete la configuración del sistema, seleccione esta opción para guardar los cambios como valores predeterminados del usuario sin salir del menú de configuración del BIOS.
Restore User Defaults	Seleccione esta opción para restaurar los valores predeterminados del usuario.

Capítulo 8

Modificaciones de hardware

Objeto de este capítulo

En este capítulo se describen las modificaciones de hardware del Ordenador personal industrial.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene las siguientes secciones:

Sección	Apartado	Página
8.1	Previo a las modificaciones	72
8.2	Expansión de ranuras	74
8.3	Tarjetas e interfaces opcionales	80

Sección 8.1

Previo a las modificaciones

Antes de hacer modificaciones

Introducción

Para ver los procedimientos de instalación detallados para las unidades opcionales, consulte la guía de instalación de OEM (fabricante de equipo original) suministrada con la unidad opcional.

PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación tanto de la unidad Ordenador personal industrial como de la fuente de alimentación.
- Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación está desconectada.
- Vuelva a colocar y fije todas las cubiertas o elementos del sistema antes de aplicar alimentación a la unidad.
- Use únicamente la tensión especificada cuando use la unidad Ordenador personal industrial. La unidad de CA está diseñada para la entrada de 100 a 240 V CA. La unidad de CC está diseñada para la entrada de 24 V CC. Compruebe siempre si su dispositivo recibe alimentación de CA o CC antes de aplicarla.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

PELIGRO

POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN EN UBICACIONES PELIGROSAS

No use estos productos en ubicaciones peligrosas.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Cuando esté en funcionamiento, la temperatura de la superficie del disipador térmico puede superar los 70 °C (158 °F).

ADVERTENCIA

RIESGO DE QUEMADURAS

No toque la superficie del disipador térmico durante el funcionamiento.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

ATENCIÓN

HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO

- No aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envolvente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar la sujeción de la instalación.
- Cuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Ordenador personal industrial.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

ATENCIÓN

COMPONENTES SENSIBLES A LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA

Los componentes internos de la unidad Ordenador personal industrial, incluidos accesorios tales como los módulos RAM y las tarjetas de expansión, pueden dañarse debido a la electricidad estática.

- Mantenga el material que genere electricidad estática (plástico, tapicería, alfombras) alejado del área de trabajo.
- No extraiga los componentes sensibles a las ESD de sus bolsas antiestáticas hasta que todo esté listo para instalarlos.
- Cuando manipule los componentes sensibles a la electricidad estática, lleve una muñequera de puesta a tierra (o equivalente).
- Evite que la piel o la ropa entre en contacto de forma innecesaria con los conductores y los cables de componentes que queden al descubierto.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Sección 8.2

Expansión de ranuras

Descripción general

Esta sección muestra la instalación de la expansión de ranuras. Describe la unidad enchufable, la unidad compacta enchufable y las tarjetas PCI/PCIe.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado	Página
Instalación y descripción de la unidad HDD/SSD	75
Instalación de la tarjeta CFast	78

Instalación y descripción de la unidad HDD/SSD

Descripción general

Este dispositivo no admite el intercambio en caliente. Antes de realizar cualquier modificación en el hardware, apague Windows de forma ordenada y desconecte la alimentación del dispositivo.

PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación tanto de la unidad Ordenador personal industrial como de la fuente de alimentación.
- Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación está desconectada.
- Vuelva a colocar y fije todas las cubiertas o elementos del sistema antes de aplicar alimentación a la unidad.
- Use únicamente la tensión especificada cuando use la unidad Ordenador personal industrial. La unidad de CC está diseñada para la entrada de 24 V CC.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Instalación de la unidad HDD/SSD

AVISO


DESCARGA ELECTROSTÁTICA




Adopte las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar retirar la cubierta de Ordenador personal industrial.


El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

NOTA: Asegúrese de desconectar la alimentación antes de realizar este procedimiento.

En esta tabla se describe cómo instalar una unidad HDD/SSD:

Paso	Action
1	Desconecte el cable de alimentación del Slim Panel.
2	Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para liberar cualquier carga electrostática del cuerpo.
3	Retire los 4 tornillos de la cubierta posterior: 

Paso	Action
4	<p>Fije el kit de ampliación (PFXZPSADSSD2) al Slim Panel por medio de los 4 pernos:</p> 
5	<p>Instale la unidad HDD/SSD SATA de 2,5" en el soporte correspondiente. Atornille los 4 tornillos en el lateral del soporte para la unidad HDD/SSD:</p> 
6	<p>Conecte la unidad HDD/SSD al conector SATA. Instálela en el Slim Panel y fíjela al kit de ampliación mediante los 4 amortiguadores y los 4 tornillos del módulo de soporte de la unidad HDD/SSD:</p>  <p>NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in).</p>

Paso	Action
7	<p>Vuelva a colocar la cubierta posterior y fjela mediante los 4 tornillos:</p>  <p>NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in).</p>

⚠ ATENCIÓN

HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO

- No aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envolvente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar la sujeción de la instalación.
- Cuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Ordenador personal industrial.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Instalación de la tarjeta CFast

Introducción

El sistema operativo de Slim Panel percibe la tarjeta CFast como un disco duro. Un manejo y un cuidado adecuados de la tarjeta CFast amplían la vida útil de la tarjeta. Conozca las características de la tarjeta antes de intentar introducirla o extraerla.

Antes de instalar o extraer una tarjeta, apague Windows correctamente y desconecte la alimentación del dispositivo.

PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación tanto de la unidad Ordenador personal industrial como de la fuente de alimentación.
- Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación está desconectada.
- Vuelva a colocar y fije todas las cubiertas o elementos del sistema antes de aplicar alimentación a la unidad.
- Use únicamente la tensión especificada cuando use la unidad Ordenador personal industrial. La unidad de CC está diseñada para la entrada de 24 V CC.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

ATENCIÓN



DAÑOS EN LA TARJETA DE MEMORIA Y PÉRDIDA DE DATOS

- Desconecte toda la alimentación eléctrica antes de tocar una tarjeta de memoria instalada.
- Utilice sólo tarjetas de memoria vendidas por Pro-face como accesorio para este producto. No se ha probado el rendimiento de la unidad Ordenador personal industrial al usar tarjetas de memoria de otros fabricantes.
- Confirme que la tarjeta de memoria está orientada correctamente antes de insertarla.
- No doble, deje caer ni golpee la tarjeta de memoria.
- No toque los conectores de la tarjeta de memoria.
- No desmonte ni modifique la tarjeta de memoria.
- Mantenga seca la tarjeta de memoria.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Inserción de la tarjeta CFast

En el procedimiento siguiente se describe cómo insertar la tarjeta CFast.

Paso	Acción
1	<p>Inserte la tarjeta CFast en la ranura para tarjeta:</p> 
2	<p>Presione firmemente la tarjeta CFast en la ranura para tarjetas:</p>  <p>NOTA: Si lo desea, puede colocar milar de la caja de accesorios en la tarjeta CFast para facilitar su extracción.</p>

Instalación de la tarjeta CFast

Consulte el procedimiento pertinente en la guía de instalación del software para el Slim Panel y terminales. La guía de instalación se entrega con el producto.

Sección 8.3

Tarjetas e interfaces opcionales

Descripción general

En esta sección se describen las tarjetas e interfaces opcionales y su instalación.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado	Página
Instalación de interfaz opcional	81
Descripción de la interfaz 16DI/8DO	86
Descripción de la interfaz RS-232, RS-422/485	92
Descripción de interfaz de audio	102
Descripción de la interfaz Ethernet IEEE	106
Descripción de la interfaz EtherCAT	108
Descripción de la interfaz CANopen	110
Descripción de la interfaz Profibus DP	114
Descripción de la tarjeta NVRAM	117
Descripción de la interfaz GPRS/GSM	118
Descripción de la interfaz VGA y DVI	122
Descripción de la interfaz 4G (mini PCIe)	133

Instalación de interfaz opcional

Introducción

Antes de instalar o extraer un módulo de interfaz, apague Windows correctamente y desconecte la alimentación del dispositivo.

PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación tanto de la unidad Ordenador personal industrial como de la fuente de alimentación.
- Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación está desconectada.
- Vuelva a colocar y fije todas las cubiertas o elementos del sistema antes de aplicar alimentación a la unidad.
- Use únicamente la tensión especificada cuando use la unidad Ordenador personal industrial. La unidad de CC está diseñada para la entrada de 24 V CC.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.


Interfaz opcional

Tabla de compatibilidad:

Número de referencia	Descripción	Slim Panel
PFXZPBMPUS2P2	Interfaz USB 3.0, 2 USB	Sí
PFXZPBPHAU2	Interfaz audio BKT, 1 × LI/LO/MIC	No aplicable
PFXZPBMPR42P2	2 interfaces RS-422/485 aisladas	Sí
PFXZPBMPR44P2	4 interfaces RS-422/485 aisladas, DB 37, cable	Sí
PFXZPBMPR22P2	2 interfaces RS-232 aisladas	Sí
PFXZPBMPR24P2	4 interfaces RS-232, DB 37, cable	Sí
PFXZPBMPAU2	1 interfaz audio LI/LO/MIC	Sí
PFXZPBTPM22	Interfaz TPM 2.0	No aplicable
PFXZPBMPX16Y82	Interfaz 16DI/8DO, 1 DB37, cable de 2 m	Sí
PFXZPBPHMC2	Interfaz 3G, C109, 1 antena	Sí
PFXZPBMPRE2	Interfaz IEEE1588 TP, 1 RJ45	Sí
PFXZPBMPPECATM2	Interfaz maestro EthernetCAT	Sí
PFXZPBMPPE2	Interfaz PoE, 2 × RJ45	No aplicable
PFXZPBMP4GU2	Interface 4G EE. UU., 1 antena	Sí
PFXZPBMP4GE2	Interface 4G UE/ASIA, 1 antena	Sí
PFXZPBADCVPDV2	Interfaz adaptador de DP a DVI, modalidad activa	No aplicable
PFXZPBMPDV2	Interfaz 1 × DVI-I	Sí
PFXZPBMPVGDV2	Interfaz, 1 DVI-D, 2 VGA, dos soportes	Sí ⁽¹⁾
PFXZPBMPTX2	Interfaz pantalla, HD BaseT TX	No aplicable
PFXZPBMPBPM2	Interfaz Profibus w/NVRAM, 128 Mb + ML	Sí
PFXZPBMPCANM2	Bus de campo de la interfaz, 2 x CANopen	Sí

(1) Sólo admite un soporte para la interfaz, ya sea con 2 VGA o un soporte DVI-D.

En la figura siguiente se muestran las partes de la interfaz opcional:



- 1 2 interfaces RS-232/422/485
- 2 4 interfaces RS-232/422/485
- 3 Interfaz DIO
- 4 Interfaz CANopen
- 5 Interfaz Profibus DP
- 6 Interfaz Ethernet
- 7 Interfaz de audio
- 8 Interfaz DVI
- 9 Interfaz VGA
- 10 Kit de ampliación (PFXZPSADSSD2)

En la tabla se muestra el tipo y los números de referencia de las interfaces:

Designación	Número de referencia	Interfaz	Tarjeta PCIe	Conector del sistema	Placa de interfaz
Interfaz RS-232/422/485	PFXZPBMPR42P2	2 RS-422/485 aisladas	1	-	1
	PFXZPBMPR44P2	4 RS-422/485			
	PFXZPBMPR22P2	2 RS-232 aisladas			
	PFXZPBMPR24P2	4 RS-232			
Interfaz DIO	PFXZPBMPX16Y82	16 DI / 8 DO y cable de 2 m y terminal	1	-	1
Interfaz Ethernet	PFXZPBMPRE2	1 x Ethernet Gigabit IEEE1588	1	-	1
Interfaz EtherCAT	PFXZPBMEPCATM2	2 EtherCAT	1	-	1
Interfaz CANopen	PFXZPBMPCANM2	2 CANopen	1	-	1
Interfaz Profibus DP	PFXZPBMPPPBM2	1 x Profibus DP maestro con NVRAM	1	-	1
NVRAM mini PCIe	PFXZPBMPNR2	Tarjeta NVRAM (memoria de acceso aleatorio no volátil)	1	-	-
Interfaz celular	PFXZPBPHMC2	1 GPRS (servicio general de paquetes por radio)	1	-	1
Interfaz mini PCIe de audio	PFXZPBMPAU2	1 Audio	1	-	1
Interfaz - DVI-I	PFXZPBMPDV2	1 DVI-I	1	-	1
Interfaz VGA - DVI-D	PFXZPBMPVGDV2	1 x DVI-D	1	-	1
		2 x VGA	1	-	1

Designación	Número de referencia	Interfaz	Tarjeta PCIe	Conector del sistema	Placa de interfaz
Interfaz 4G para EE. UU.	PFXZPBMP4GU2	1 × 4G para EE. UU. (servicio general de paquetes por radio)	1	–	1
Interfaz 4G para UE/Asia	PFXZPBMP4GE2	1 × 4G para EE. UU./Asia (servicio general de paquetes por radio)	1	–	1

Instalación de la interfaz

Antes de instalar o extraer una tarjeta mini PCIe, apague Windows correctamente y desconecte la alimentación del dispositivo.

⚠ PELIGRO

POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN EN UBICACIONES PELIGROSAS

No use estos productos en ubicaciones peligrosas.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

AVISO


DESCARGA ELECTROSTÁTICA





Adopte las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar retirar la cubierta de Ordenador personal industrial.


El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

NOTA: Asegúrese de desconectar la alimentación antes de realizar este procedimiento.

La tabla describe cómo instalar una interfaz:

Paso	Acción
1	Desconecte el cable de alimentación de Slim Panel.
2	Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para liberar cualquier carga electrostática de su cuerpo.
3	Retire los cuatro tornillos de la cubierta posterior: 

Paso	Acción
4	<p>Instale la tarjeta mini PCIe en la placa:</p>  <p>NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in).</p>
5	<p>Extraiga el kit de ampliación (PFXZPSADSSD2) y retire el soporte de la cubierta de la interfaz opcional. Instale la interfaz en el kit colocando tornillos de fijación a ambos lados de la interfaz:</p> 
6	<p>Conecte el cable a la tarjeta mini PCIe que se encuentra en la placa base:</p>  <p>NOTA: Si utiliza una tarjeta mini PCIe con un cable externo conectado, utilice una abrazadera o un dispositivo similar para fijar el cable.</p>
7	<p>Fije el kit de ampliación al Slim Panel por medio de los cuatro pernos:</p> 

Paso	Acción
8	<p>Vuelva a colocar la cubierta posterior y fíjela con los cuatro tornillos:</p>  <p>NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in).</p>

⚠ ATENCIÓN

HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO

- No aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envolvente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar la sujeción de la instalación.
- Cuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Ordenador personal industrial.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Descripción de la interfaz 16DI/8DO

Introducción


El módulo PFXZPBMPX16Y82 se considera un módulo de entradas/salidas digitales. Se puede asociar con una tarjeta de terminales de segmento DIN y es compatible con la tarjeta mini PCIe.

Durante la instalación de la tarjeta, no es necesario configurar puentes ni conmutadores DIP. En su lugar, todas las configuraciones relacionadas con el bus, como por ejemplo la dirección básica de E/S e interrupciones se realizan automáticamente mediante la función Plug-and-Play.

La unidad PFXZPBMPX16Y82 dispone de un conmutador DIP integrado que es útil para definir cada ID de la tarjeta cuando se han instalado varios módulos de interfaz 16DI/8DO.

La unidad PFXZPBMPX16Y82 ofrece dos entradas de contador que pueden realizar el recuento de eventos, la medición de frecuencia y la medición del ancho de pulsos. Los contadores de la interfaz tienen una función de interrupción por coincidencia de valor de contador. Cuando se habilita la función de interrupción, se genera una señal de interrupción si el valor del contador alcanza un valor preestablecido. El contador seguirá contando hasta que se produzca un desborde; entonces volverá al valor de restablecimiento cero y se reanudará el proceso de recuento. Puede configurar cada uno de los canales del contador para que cuente señales de flanco descendente (de alto a bajo) o de flanco ascendente (de bajo a alto).


En la figura se muestra la interfaz 16DI/8DO:



En la figura se muestra el cable y la tarjeta de terminales de segmento DIN 16DI/16DO:



En la figura siguiente se muestran las dimensiones de la interfaz 16DI/8DO:



Interfaz 16DI/8DO

En la tabla siguiente se muestran los datos técnicos de la interfaz 16DI/8DO:

Elemento	Características
General	
Tipo de bus	Tarjeta mini PCIe revisión 1.2
Conectores	1 conector D-Sub de 37 pines
Consumo de energía	Típico: 400 mA a 3,3 V CC, máximo: 520 mA a 3,3 V CC
Entrada digital aislada	
Canales de entrada	16
Tensión de entrada (contacto húmedo)	Lógica 0: de 0 a 3 V CC; lógica 1: de 10 a 30 V CC
Tensión de entrada (contacto seco)	Lógica 0: abierta, lógica 1: cortocircuito con la puesta a tierra
Corriente de entrada	10 V CC a 2,97 mA, 20 V CC a 6,35 mA, 30 V CC a 9,73 mA
Resistencia de entrada	5 K Ω
Canales que admiten interrupción	2, IDI0 e IDI8
Protección contra aislamiento	2.500 V CC
Protección contra sobretensiones	70 V CC
Protección contra ESD	4 kV (contacto) 8 kV (aire)
Respuesta de aislante óptico	50 μ s
Salida digital aislada	
Canales de salida	8
Tipo de salida	MOSFET
Tensión de salida	5-30 V CC
Corriente de común positivo	Máxima: 100 mA/canal

Conexiones de tarjeta de los terminales del segmento DIN 16DI/16DO

La tabla muestra las asignaciones de los pines del bloque de terminales:

Pin	Descripción
1	IDI 0 / CLK 0
2	IDI 2 / GATE 0
3	IDI 4 / CLK 1
4	IDI 6 / GATE 1
5	IDI 8
6	IDI 10
7	IDI 12
8	IDI 14
9	ECOM0
10	PCOM
11	IDO 0
12	IDO 2
13	IDO 4
14	IDO 6
15	N/C
16	N/C
17	N/C
18	N/C
19	N/C
20	IDI 1
21	IDI 3
22	IDI 5
23	IDI 7
24	IDI 9
25	IDI 11
26	IDI 13
27	IDI 15
28	ECOM1
29	EGND
30	IDO 1
31	IDO 3
32	IDO 5
33	IDO 7
34	N/C
35	N/C
36	N/C
37	N/C
38	FG

El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,4 Nm (3,54 lb-in).

La sección transversal del conductor conectado es:

- Cable simple o trenzado: de 0,5 a 2,5 mm² (AWG de 24 a 12)
- Terminal de barra: de 0,25 a 1,5 mm²
- Longitud de cable que se debe pelar: de 7 a 8 mm

Configuración de conmutador y puente

El puente JP1 en la posición 0 (valor predeterminado) carga valores predeterminados al reiniciar (valor predeterminado). El puente JP1 en la posición 1 (habilitado) conserva el último estado después del reinicio.

En la tabla se muestra el conmutador SW1 que establece el ID de las interfaces 16DI/8DO:


ID3	ID2	ID1	ID0	ID	Conmutador SW1
1	1	1	1	0	
1	1	1	0	1	
1	1	0	1	2	
1	1	0	0	3	
1	0	1	1	4	
1	0	1	0	5	
1	0	0	1	6	
1	0	0	0	7	
0	1	1	1	8	
0	1	1	0	9	
0	1	0	1	10	
0	1	0	0	11	
0	0	1	1	12	
0	0	1	0	13	
0	0	0	1	14	
0	0	0	0	15	

Tabla de compatibilidad

Número de referencia	Descripción	Slim Panel
PFXZPBMPX16Y82	Interfaz 16 DI/8DO, 1 x DB 37, cable de 2 m	Sí

Tendido de cables

Slim Panel:



Administrador de dispositivos e instalación de hardware

Instale el controlador antes de instalar la interfaz en Slim Panel. El paquete incluye el soporte de instalación del controlador para la interfaz 16DI/8DO. Después de instalar la interfaz, puede verificar si se ha instalado correctamente en el sistema mediante el **Administrador de dispositivos**.

NOTA: Si ve el nombre del dispositivo en la lista, pero está marcado con un signo de exclamación **!**, significa que la interfaz no se ha instalado correctamente. En ese caso, elimine el dispositivo del **Administrador de dispositivos** seleccionando el nombre del dispositivo y pulse el botón **Eliminar**. A continuación, repita el proceso de instalación del controlador.

Cuando la interfaz 16DI/8DO se haya instalado correctamente en el Slim Panel, podrá configurar el dispositivo mediante el navegador.

Descripción de la interfaz RS-232, RS-422/485

Introducción


Las series de PFXZPBMPR se consideran módulos de comunicación. Todas son compatibles con la tarjeta mini PCIe, incluidas las tarjetas de comunicación RS-232, RS-422/485 aisladas y no aisladas para control de automatización.

En la figura se muestran las interfaces RS-232, RS-422/485:




- 1 2 interfaces RS-232, RS-422/485
- 2 4 interfaces RS-232, RS-422/485
- 3 1 cable de interfaz

En la siguiente figura se muestran las dimensiones de las 2 interfaces RS-232, RS-422/485:



En la siguiente figura se muestran las dimensiones de las 4 interfaces RS-232, RS-422/485:



Interfaz serie

En la tabla siguiente se muestran los datos técnicos de las interfaces serie:

Elemento	Características			
Número de referencia	PFXZPBMPR42P2	PFXZPBMPR22P2	PFXZPBMPR44P2	PFXZPBMPR24P2
General				
Tipo de bus	Tarjeta mini PCIe revisión 1.2			
Tipo	2 RS-422/485, eléctricamente aisladas	2 RS-232, eléctricamente aisladas	4 RS-422/485, eléctricamente no aisladas	4 RS-232, eléctricamente no aisladas
Conectores	2 conectores D-Sub de 9 pines		1 conector D-Sub de 37 pines	
Consumo de energía	3,3 V CC a 400 mA		3,3 V CC a 500 mA	
Comunicación				
Bits de datos	5, 6, 7, 8			
FIFO	128 bytes			
Control de flujo	RTS/CTS Xon/Xoff		RTS/CTS (no compatibles) Xon/Xoff	RTS/CTS Xon/Xoff
Paridad	Ninguno, impar, par, marca y espacio			
Velocidad	De 50 bps a 921,6 kbps	De 50 bps a 230,4 kbps	De 50 bps a 921,6 kbps	De 50 bps a 230,4 kbps
Bits de parada	1, 1,5, 2			
Velocidad de transferencia				
Velocidad de transferencia RS-232	115 kbps como máximo con longitud de cable ≤ 10 m 64 kbps como máximo con longitud de cable ≤ 15 m			
Velocidad de transferencia RS-422/485	115 kbps como máximo con longitud de cable ≤ 1200 m			

Interfaz serie por cable

En la tabla se muestran los datos técnicos de la interfaz serie por cable:

Elemento	Características	
Líneas de señal	Sección transversal del cable RS-232 Sección transversal del cable RS-422 Sección transversal del cable RS-485 Aislamiento del cable Resistencia del conductor Trenzado Blindaje	4 × 0,16 mm ² (26 AWG), cable de cobre estañado 4 × 0,25 mm ² (24 AWG), cable de cobre estañado 4 × 0,25 mm ² (24 AWG), cable de cobre estañado Toma de tierra de protección ≤ 82 Ω/km Cables de par trenzado Apantallado doble con lámina de aluminio
Línea de conexión a masa	Sección transversal del cable Aislamiento del cable Resistencia del conductor	1 × 0,34 mm ² (22 AWG/19), cable de cobre estañado Toma de tierra de protección ≤ 59 Ω/km
Revestimiento exterior	Material Características Blindaje del cable	Mezcla PUR Sin halógenos De cables de cobre estañado

Conexiones de interfaz serie

Esta interfaz se usa para conectar el Slim Panel al equipo remoto mediante un cable. El conector es un conector D-Sub de 9 pines.

Al utilizar un cable largo del PLC para conectar al Slim Panel, es posible que el cable tenga un potencial eléctrico distinto del potencial eléctrico del panel, aunque ambos estén conectados a tierra.

El puerto serie que no está aislado tiene la tierra de señal (SG) y los terminales de tierra funcional conectados dentro del panel.


PELIGRO

DESCARGA ELÉCTRICA


- Realice una conexión directa entre el tornillo de conexión a tierra y tierra.
- No conecte a tierra otros dispositivos a través del tornillo de conexión a tierra de este dispositivo.
- Instale todos los cables según las normativas y requisitos locales. Si las normativas locales no requieren conexión a tierra, siga una guía fiable como la normativa eléctrica nacional de los EE. UU., artículo 800.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

En la tabla se muestran las asignaciones de los 9 pines del conector D-Sub:

Pin	Asignación		
	RS-232	RS-422/485	
1	DCD	TxD-/Data-	Conector SUB-D de 9 pines: 
2	RxD	TxD+/Data+	
3	TxD	RxD+	
4	DTR	RxD-	
5	GND	GND/VEE	
6	DSR	RTS-	
7	RTS	RTS+	
8	CTS	CTS+	
9	RI	CTS-	

En la tabla se muestran las asignaciones de los 37 pines del conector D-Sub:

Pin	Asignación		
	RS-232	RS-422/485	
1	N.C.	N.C.	Conector de D-Sub de 37 pines: 
2	DCD3	TxD3-/Data3-	
3	GND	GND/VEE3	
4	CTS3	N.C.	
5	RxD3	TxD3/Data3	
6	RI4	N.C.	
7	DTR4	RxD4-	
8	DSR4	N.C.	
9	RTS4	N.C.	
10	TxD4	RxD4	
11	DCD2	TxD2-/Data2-	
12	GND	GND	
13	CTS2	N.C.	
14	RxD2	TxD2/Data2	
15	RI1	N.C.	
16	DTR1	RxD1-	
17	DSR1	N.C.	
18	RTS1	N.C.	
19	TxD1	RxD1	
20	RI3	N.C.	
21	DTR3	RxD3-	
22	DSR3	N.C.	
23	RTS3	N.C.	
24	TxD3	RXD3	
25	DCD4	TxD4-/Data4-	
26	GND	GND/VEE4	
27	CTS4	N.C.	
28	RxD4	TxD4/Data4+	
29	RI2	N.C.	
30	DTR2	RxD2-	
31	DSR2	N.C.	
32	RTS2	N.C.	
33	TxD2	RxD2	
34	DCD1	TxD1-/Data1-	
35	GND	GND/VEE1	
36	CTS1	N.C.	
37	RxD1	TxD1/Data1+	

Cualquier exceso de peso o carga en los cables de comunicación podría provocar la desconexión del equipo.

⚠ ATENCIÓN

PÉRDIDA DE POTENCIA

- Asegúrese de que las conexiones de comunicación no fuercen en exceso los puertos de comunicación de Ordenador personal industrial.
- Fije con seguridad los cables de comunicación al panel o al armario.
- Utilice sólo cables D-Sub de 9 pines con un sistema de bloqueo en buen estado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Especificidad de la interfaz RS-485

NOTA: Deben utilizarse todos los pines de la interfaz predeterminada RS-422 para que funcione.

La línea RTS debe conmutarse cada vez que se envíe y se reciba el controlador. No hay conmutación de retorno automática. Esta opción no puede configurarse en Windows.

La caída de tensión provocada por la larga longitud de las líneas puede conducir a diferencias de potencial enorme entre las estaciones de bus, lo que puede obstaculizar la comunicación. Es posible mejorar la comunicación instalando un cable de toma de tierra con los otros cables.


NOTA: Cuando utiliza la comunicación RS-422/485 con los PLC, puede que sea necesario reducir la Velocidad de transmisión y aumentar el Tiempo de espera de transmisión.

Configuración esclavo/maestro del interruptor DIP PFXZPBMPR42P2

En la tabla se muestra la configuración esclavo/maestro del interruptor DIP:

Puente	Pin	Descripción
CN2	1-2	MRS-422 maestro
	2-3	RS-485/RS-422 esclavo (configuración predeterminada)

Configuración de la resistencia del terminal




SW	Resistencia del terminal	Configuración del interruptor		Línea
SW1	120 Ω	1	ENCENDIDO	TxD.Data +/-
		2	ENCENDIDO	RxD +/-
		3	APAGADO	(Abierto)
		4		(Abierto)
	300 Ω	1	APAGADO	(Abierto)
		2		(Abierto)
		3	ENCENDIDO	TxD.Data +/-
		4	ENCENDIDO	RxD +/-

Configuración esclavo/maestro del interruptor DIP PFXZPBMPR44P2

En la tabla se muestra la configuración esclavo/maestro del interruptor DIP:

Puerto COM	Interruptor	Pin	Ajuste	Descripción
COM1	SW1	1	ENCENDIDO	MRS-422 maestro
			APAGADO	RS-485/RS-422 esclavo (configuración predeterminada)
COM2		2	ENCENDIDO	MRS-422 maestro
			APAGADO	RS-485/RS-422 esclavo (configuración predeterminada)
COM3		3	ENCENDIDO	MRS-422 maestro
			APAGADO	RS-485/RS-422 esclavo (configuración predeterminada)
COM4		4	ENCENDIDO	MRS-422 maestro
			APAGADO	RS-485/RS-422 esclavo (configuración predeterminada)

Configuración de la resistencia del terminal




Puerto COM	Interruptor	Configuración del interruptor	Descripción de RS-422	Descripción de RS-485	
COM1	SW2	1	ENCENDIDO	120 Ω entre Tx+/Tx-	120 Ω entre Data+/Data-
			APAGADO	Abierto (configuración predeterminada)	
		2	ENCENDIDO	120 Ω entre Rx+/Rx-	No válido
			APAGADO	Abierto (configuración predeterminada)	
COM2		3	ENCENDIDO	120 Ω entre Tx+/Tx-	120 Ω entre Data+/Data-
			APAGADO	Abierto (configuración predeterminada)	
		4	ENCENDIDO	120 Ω entre Rx+/Rx-	No válido
			APAGADO	Abierto (configuración predeterminada)	
COM3	SW3	1	ENCENDIDO	120 Ω entre Tx+/Tx-	120 Ω entre Data+/Data-
			APAGADO	Abierto (configuración predeterminada)	
		2	ENCENDIDO	120 Ω entre Rx+/Rx-	No válido
			APAGADO	Abierto (configuración predeterminada)	
COM4		3	ENCENDIDO	120 Ω entre Tx+/Tx-	120 Ω entre Data+/Data-
			APAGADO	Abierto (configuración predeterminada)	
		4	ENCENDIDO	120 Ω entre Rx+/Rx-	No válido
			APAGADO	Abierto (configuración predeterminada)	

Tabla compatible


Número de referencia	Descripción	Slim Panel
PFXZPBMPR42P2	2 interfaces RS-422/485 aisladas	Sí
PFXZPBMPR44P2	4 interfaces RS-422/485 aisladas, DB 37, cable	Sí
PFXZPBMPR22P2	2 interfaces RS-232 aisladas	Sí
PFXZPBMPR24P2	4 interfaces RS-232, DB 37, cable	Sí

Tendido de cables


Slim Panel y PFXZPBMPR24P2:




Slim Panel y PFXZPBMPR22P2:



Slim Panel y PFXZPBMPR44P2:



Slim Panel y PFXZPBMPR42P2:



Administrador de dispositivos e instalación de hardware

Instale el controlador antes de instalar la interfaz en Slim Panel. El paquete incluye los medios para instalar el controlador. Después de instalar la interfaz, puede usar el **Administrador de dispositivos** para comprobar que se ha instalado correctamente en su sistema.

Descripción de interfaz de audio

Introducción

PFXZPBMPAU2 está clasificado como interfaz de audio (entrada de línea, salida de línea, entrada de micrófono). La interfaz de audio consta de una tarjeta de E/S de audio (incluida la placa metálica) y un cable para conectar la tarjeta de E/S con el Slim Panel.

En la figura se muestra la interfaz de audio:



Interfaz de audio

En la tabla siguiente se muestran los datos técnicos de la interfaz de audio:


Elemento	Características
Conectores	entrada de línea, salida de línea, entrada de micrófono
Tipo de salida de audio	estéreo

Tabla de compatibilidad

Número de referencia	Descripción	Slim Panel
PFXZPBMPAU2	Soporte de audio de interfaz, 1 LI/LO/MIC	Sí
Sólo se admite un PFXZPBMPAU2.		

Tendido de cables

Slim Panel:



Instalación de la interfaz

Antes de instalar o extraer una tarjeta mini PCIe, apague el sistema operativo Windows correctamente y desconecte la alimentación del dispositivo.

AVISO

DESCARGA ELECTROSTÁTICA

Adopte las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar retirar la cubierta de Ordenador personal industrial.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

⚠ ATENCIÓN


HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO



- No aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envoltente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar la sujeción de la instalación.
- Cuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Ordenador personal industrial.





El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

NOTA: Desconecte la alimentación antes de realizar este procedimiento.

La tabla describe cómo instalar una interfaz de audio:

Paso	Acción
1	<p>Retire los tornillos de placa madre:</p> 

Paso	Acción
2	<p data-bbox="321 202 801 229">Instale la tarjeta de audio mini PCIe en Slim Panel:</p> 
3	<p data-bbox="321 730 718 757">Retire los soportes de interfaz opcionales:</p> 

Paso	Acción
4	<p data-bbox="351 204 852 233">Instale el soporte de interfaz de audio en Slim Panel:</p> <div data-bbox="360 243 906 568">A close-up photograph of a green printed circuit board (PCB) for an audio interface. The board is mounted in a metal chassis. It features a barcode and the text '9631BT0401E' and 'EAMB-ST04'. A black cable is connected to the board.</div> <p data-bbox="563 581 664 658"></p> <div data-bbox="401 664 875 803">A photograph of the front panel of the Slim Panel. It is dark blue and features three circular ports labeled 'LINE-OUT', 'LINE-IN', and 'MIC-IN'. There are also two unlabelled ports on either side of the labeled ones.</div> <p data-bbox="351 857 518 886">Conecte el cable:</p> <div data-bbox="360 919 906 1369">A photograph showing the internal components of the Slim Panel. The audio interface board is visible at the bottom. A yellow arrow points to a red circle on the mainboard, indicating the connection point for the audio interface board's cable.</div>

Descripción de la interfaz Ethernet IEEE


Introducción

La PFXZPBMPRE2 está clasificada como comunicación industrial con el módulo de protocolo IEEE. Es compatible con la tarjeta mini PCIe.

La figura siguiente muestra la interfaz Ethernet:



La figura siguiente muestra las dimensiones de la interfaz Ethernet:



Descripción de la interfaz Ethernet

La tabla siguiente muestra datos técnicos de la interfaz Ethernet:

Características	Valores
General	
Tipo de bus	Tarjeta Mini PCIe revisión 1.2
Conectores	1 × RJ45 GbE semidúplex/dúplex completo
Consumo de energía	Máx. 9 W a 3,3 V
Comunicación	
Velocidad	10/100/1000 base-TX, negociación automática
Soporte	Bastidores jumbo 9 K, soporte basado en hardware para una sincronización precisa a través de Ethernet, wake-on-LAN

Cualquier exceso de peso o carga en los cables de comunicación podría provocar la desconexión del equipo.

⚠ ATENCIÓN

PÉRDIDA DE POTENCIA

- Asegúrese de que las conexiones de comunicación no fuercen en exceso los puertos de comunicación de Slim Panel.
- Fije con seguridad los cables de comunicación al panel o al armario.


El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Tabla compatible

Número de referencia	Descripción	Slim Panel
PFXZPBMPRE2	Interfaz IEEE1588 TP, 1 × RJ45	Sí

Tendido de cables

Slim Panel:



Administrador de dispositivos e instalación de hardware


Instale el controlador antes de instalar la interfaz en Slim Panel. El paquete incluye los medios para instalar el controlador. Después de instalar la interfaz, puede usar el **Administrador de dispositivos** para comprobar que se ha instalado correctamente en su sistema.

Descripción de la interfaz EtherCAT


Introducción

PFXZPBMPecatM2 está clasificada como comunicación industrial con el módulo de protocolo de bus de campo Realtime Ethernet. Es compatible con la tarjeta mini PCIe.

La figura siguiente muestra la interfaz EtherCAT:



La figura siguiente muestra las dimensiones de la interfaz EtherCAT:



Descripción de la interfaz EtherCAT

La tabla siguiente muestra datos técnicos de la interfaz EtherCAT:

Características	Valores
General	
Tipo de bus	Tarjeta mini PCIe revisión 1.2
Conectores	2 RJ45
Consumo de energía	Máx. 9 W a 3,3 V
Comunicación	
Velocidad	10/100/1000 base-TX, negociación automática
Soporte	Bastidores jumbo 9 K, soporte basado en hardware para una sincronización precisa a través de EtherCAT, wake-on-LAN

Cualquier exceso de peso o carga en los cables de comunicación podría provocar la desconexión del equipo.

⚠ ATENCIÓN

PÉRDIDA DE POTENCIA

- Asegúrese de que las conexiones de comunicación no fuercen en exceso los puertos de comunicación de Slim Panel.
- Fije con seguridad los cables de comunicación al panel o al armario.


El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Tabla compatible

Número de referencia	Descripción	Slim Panel
PFXZPBMPecatM2	Interfaz EtherCAT maestra	Sí

Tendido de cables

Slim Panel:



Administrador de dispositivos e instalación de hardware


Instale el controlador antes de instalar la interfaz en Slim Panel. El paquete incluye los medios para instalar el controlador. Después de instalar la interfaz, puede usar el **Administrador de dispositivos** para comprobar que se ha instalado correctamente en su sistema.

Descripción de la interfaz CANopen


Introducción

El módulo PFXZPBMP CANM2 está clasificado como un módulo de comunicación industrial con módulos de protocolo de bus de campo. Es compatible con la tarjeta mini PCIe.

En la figura se muestra la interfaz CANopen:



En la figura siguiente se muestran las dimensiones de la interfaz CANopen:



Descripción de la interfaz CANopen

En la tabla siguiente se muestran los datos técnicos de la interfaz CANopen:

Características	Valores
General	
Tipo de bus	Tarjeta mini PCIe revisión 1.2
Conector	2 conectores D-Sub de 9 pines
Consumo de energía	400 mA a 5 V CC
Comunicación	
Protocolo	CAN 2.0 A/B
Admite señales	CAN_H, CAN_L
Velocidad	1 Mb/s
Frecuencia CAN	16 MHz
Resistencia de terminación	120 Ω (seleccionada por puente)

Conexiones

Esta interfaz se usa para conectar el Slim Panel al equipo remoto mediante un cable. El conector es un conector D-Sub de 9 pines.

Al utilizar un cable largo del PLC para conectar al Slim Panel, es posible que el cable tenga un potencial eléctrico distinto del potencial eléctrico del panel, aunque ambos estén conectados a tierra.

En la tabla se muestran las asignaciones de los 9 pines del conector D-Sub:

Pin	Asignación	Conector D-Sub macho de 9 pines
1	–	
2	CAN_L	
3	GND	
4	–	
5	–	
6	–	
7	CAN_H	
8	–	
9	–	

NOTA: Puede establecer la resistencia de terminación mediante el ajuste de puente. La posición (pin 1-2) corresponde al valor de la resistencia de terminación de 120 ohmios. La posición (pin 2-3) corresponde a los casos en los que no hay resistencia de terminación.

Cualquier exceso de peso o carga en los cables de comunicación podría provocar la desconexión del equipo.

⚠ ATENCIÓN

PÉRDIDA DE POTENCIA

- Asegúrese de que las conexiones de comunicación no fuercen en exceso los puertos de comunicación de Ordenador personal industrial.
- Fije con seguridad los cables de comunicación al panel o al armario.
- Utilice sólo cables D-Sub de 9 pines con un sistema de bloqueo en buen estado.


El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Tabla de compatibilidad

Número de referencia	Descripción	Slim Panel
PFXZPBMPCANM2	Bus de campo de la interfaz, 2 x CANopen	Sí

Tendido de cables

Slim Panel:



Administrador de dispositivos e instalación de hardware

Antes de instalar la interfaz en el Slim Panel, instale el controlador. El paquete incluye el soporte de instalación del controlador para la interfaz CANopen. Después de instalar la interfaz, puede verificar si se ha instalado correctamente en el sistema mediante el **Administrador de dispositivos**.

NOTA: Si ve el nombre del dispositivo en la lista, pero está marcado con un signo de exclamación !, significa que la interfaz no se ha instalado correctamente. En ese caso, elimine el dispositivo del **Administrador de dispositivos** seleccionando el nombre del dispositivo y pulse el botón **Eliminar**. A continuación, repita el proceso de instalación del controlador.

Cuando la interfaz CANopen se haya instalado correctamente en el Slim Panel, podrá configurar el dispositivo mediante el navegador.

La biblioteca de protocolos de CANopen ofrece una interfaz de programación de aplicaciones (API) C que permite acceder a la pila de nodos de protocolo de red CANopen. Es fácil usar, configurar, iniciar y supervisar los dispositivos CANopen sin preocuparse del bus CAN. Así, el desarrollador se puede centrar en las funciones de la aplicación CANopen:

- Leer y escribir el diccionario de objetos (local o por SDO)
- Controlar o supervisar el estado de NMT del nodo (maestro NMT)
- Modalidad de transmisión de PDO: a petición, por SYNC, por tiempo, por evento
- Admitir 512 TPDO y 512 RPDO
- Generador y consumidor de SYNC
- Generador y consumidor de Heartbeat
- Objetos de emergencia

Descripción de la interfaz Profibus DP

Introducción

El módulo PFXZPBMPBM2 está clasificado como módulo comunicación industrial con módulos de protocolo de bus de campo (maestro o esclavo Profibus DP). Es compatible con la tarjeta mini PCIe.

NOTA: Descargue el firmware y la configuración. Use el DTM maestro o esclavo correspondiente en el software de configuración SYCON.net (HILSCHER CIFS 90E-DP\ET\FMRIA\ADVA/+ML).

En la figura se muestra la interfaz Profibus DP



Descripción de la interfaz Profibus DP

En la tabla siguiente se muestran los datos técnicos de la interfaz Profibus DP:

Características	Valores
General	
Tipo de bus	Tarjeta mini PCIe revisión 1.2
Conector	1 conector D-Sub de 9 pines
Memoria	8 Mb de SDRAM / 4 Mb de EPROM flash serie
Tamaño de la memoria de puerto doble	64 kbytes
Consumo de energía	600 mA a 3,3 V CC
Comunicación	
Protocolo	Profibus DP V1
Admite señales	RxD/TxD-P, RxD/TxD-N
Velocidad de transmisión	33 MHz
Dimensiones	60 × 45 × 9,5 mm (2.36 × 1.77 × 0.37 in)

Especificación de Profibus DP

En la tabla se muestran las especificaciones de Profibus DP:

Características	Esclavo Profibus DP	Maestro Profibus DP
Máx. esclavo	–	125
Máx. datos cíclicos	244 bytes	244 bytes/esclavo
Lectura/escritura acíclica	6.240 bytes	
Cantidad máxima de módulos	24	–
Datos de configuración	244 bytes	244 bytes/esclavo
Datos de parámetros	237 bytes	


NOTA: Para configurar el maestro, se necesita un archivo GSD (archivo de descripción del dispositivo). Para establecer la comunicación, la configuración del maestro utilizado debe ser compatible con la configuración del esclavo. Los parámetros principales son: dirección de estación, número de ID, velocidad en baudios y datos de configuración (los datos de configuración correspondientes a la longitud de salida y la longitud de entrada).

Conexiones

Esta interfaz se usa para conectar el Slim Panel al equipo remoto mediante un cable. El conector es un conector D-Sub de 9 pines.

Al utilizar un cable largo del PLC para conectar al Slim Panel, es posible que el cable tenga un potencial eléctrico distinto del potencial eléctrico del panel, aunque ambos estén conectados a tierra.

En la tabla se muestran las asignaciones de los 9 pines del conector D-Sub:

Pin	Asignación	Descripción	Conector D-Sub hembra de 9 pines
1	–	–	
2	–	–	
3	RxD/TxD-P	Recepción/transmisión datos P, conector de conexión B	
4	–	–	
5	GND	Potencial de referencia	
6	VP	Tensión de alimentación positiva	
7	–	–	
8	RxD/TxD-N	Recepción/transmisión datos N, conector de conexión A	
9	–	–	

Cualquier exceso de peso o carga en los cables de comunicación podría provocar la desconexión del equipo.

⚠ ATENCIÓN

PÉRDIDA DE POTENCIA

- Asegúrese de que las conexiones de comunicación no fuercen en exceso los puertos de comunicación de Ordenador personal industrial.
- Fije con seguridad los cables de comunicación al panel o al armario.
- Utilice sólo cables D-Sub de 9 pines con un sistema de bloqueo en buen estado.


El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Tabla de compatibilidad

Número de referencia	Descripción	Slim Panel
PFXZPBMPBM2	Interfaz Profibus w/NVRAM, 128 Mb + ML	Sí

Tendido de cables

Slim Panel:



Administrador de dispositivos e instalación de hardware


Instale el controlador antes de instalar la interfaz en Slim Panel. El paquete incluye los medios para instalar el controlador. Después de instalar la interfaz, puede usar el **Administrador de dispositivos** para comprobar que se ha instalado correctamente en su sistema.

Descripción de la tarjeta NVRAM

Introducción

La PFXZPBMPNR2 se considera almacenamiento industrial o una tarjeta de memoria para la ranura de mini PCIe.

En esta figura se muestra la tarjeta NVRAM:



Descripción de la tarjeta NVRAM

En la tabla se muestran los datos técnicos de la tarjeta NVRAM:

Características	Valores
General	
Tipo de bus	Tarjeta mini PCIe revisión 1.2
Consumo de energía	3,3 V CC a 150 mA
Memoria	
Tamaño	2 MB
Velocidad de lectura/escritura	6 Mb/s
Inmunidad máxima del campo magnético durante la escritura	8000 A/m
Inmunidad máxima del campo magnético durante la lectura o en standby	8000 A/m

Tabla compatible

Número de referencia	Descripción	Slim Panel	Enclosed Panel
PFXZPBMPNR2	Tarjeta de memoria NVRAM	Sí	No aplicable

Administrador de dispositivos e instalación de hardware

Primero instale la interfaz opcional en el Slim Panel y, a continuación, instale el controlador. El soporte de instalación del controlador se incluye en el soporte de recuperación (llave USB). Tras la instalación del módulo de interfaz, puede verificar si está instalado correctamente en el sistema mediante el **Administrador de dispositivos**.

Descripción de la interfaz GPRS/GSM

Introducción

El módulo PFXZPBPMC2 está clasificado como módulo GPRS (servicio general de paquetes por radio). Ofrece una solución rentable para conexión remota inalámbrica a las instalaciones distribuidas a través de Internet. Es compatible con la tarjeta min PCIe con el soporte de tarjeta SIM.

GPRS es un servicio de datos orientado a paquetes basado en GSM (sistema internacional para comunicaciones móviles). Ofrece la ventaja de pagar sólo por el volumen total de datos intercambiados (en MB por mes) con independencia del tiempo de conexión, mientras que la comunicación de datos mediante la tradicional conmutación de circuitos (PSTN/GSM) se cobra por minuto de tiempo de conexión.

Las conexiones GSM se utilizan para los servicios a petición (por ejemplo, el envío de alarmas por SMS o servicios remotos básicos, como los diagnósticos).

GPRS es más adecuado para tener acceso continuo a instalaciones remotas, ya que proporciona:

- Programación remota sencilla
- Supervisión y control remotos continuos
- Funciones de enrutamiento transparente de Internet a redes LAN o dispositivos de red serie conectados a la pasarela de Slim Panel


Asimismo, GPRS proporciona tasas más altas de intercambio de datos que GSM:

	Carga	Descarga
Teórico	24 kbps	48 kbps
Habitual	16 kbps	20 kbps

NOTA: Estos valores dependen del proveedor de servicios, la distancia entre el módulo GPRS/GSM y la estación base, y el tráfico actual.

NOTA: Si se utilizan demasiados navegadores en una conexión de módem (GPRS, PSTN), el rendimiento puede disminuir y generar problemas de actualización de páginas.

En la figura se muestra la interfaz GPRS/GSM



Descripción de GPRS/GSM

En la tabla siguiente se muestran los datos técnicos de la interfaz GPRS/GSM:

Características	Valores
General	
Tipo de bus	Tarjeta mini PCIe revisión 1.2
Conector	1 conector coaxial de antena RF
Consumo de energía	De 3,3 a 3,6 V CC < 700 mA (conectado en modalidad HSPA)
Pico de corriente	1,5 A
Comunicación	
Protocolo	Red UMTS/HSPA: 800/850/900/1700/1900/2100 MHz Red EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 MHz
Velocidad	Enlace descendente: 7,2 Mb/s (HSDPA) / Enlace ascendente: 5,76 Mb/s (HSUPA)
Dimensiones (long. × anch. × alt.)	50,85 × 29,9 × 6,2 mm (2.0 × 1.17 × 0.24 in)

Cualquier exceso de peso o carga en los cables de comunicación podría provocar la desconexión del equipo.

ATENCIÓN

PÉRDIDA DE POTENCIA

- Asegúrese de que las conexiones de comunicación no fuercen en exceso los puertos de comunicación de Ordenador personal industrial.
- Fije con seguridad los cables de comunicación al panel o al armario.
- Utilice sólo cables D-Sub de 9 pines con un sistema de bloqueo en buen estado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Tabla de compatibilidad

Número de referencia	Descripción	Slim Panel
PFXZPBPHMC2	Interfaz 3G, C109, 1 antena	Sí

Acceso remoto por GPRS


La comunicación por GPRS implica:

- La interfaz GPRS/GSM se conecta a Internet a través de la red GPRS.
- La red o el PC remoto también están conectados a Internet.

Las topologías GPRS pueden admitir:

- Tablas de enrutamiento NAT (traducción de direcciones de red) para el enrutamiento transparente a dispositivos Ethernet
- Servicios de seguridad, como el control de direcciones IP o túneles VPN para intercambio de datos protegidos a través de Internet

En la figura siguiente se muestra el acceso remoto a la red de la interfaz GPRS/GSM:



Principios de conexión

La comunicación por GPRS requiere una tarjeta SIM y un contrato GPRS específico con un proveedor de servicios.

La conexión GPRS siempre se inicia desde la interfaz hasta la red GPRS.

Una aplicación cliente no puede abrir una conexión llamando directamente a la interfaz GPRS/GSM. No obstante, el módulo GPRS/GSM proporciona varias soluciones para conectarse a la red GPRS:

Modalidad permanente:

- Conexión automática durante el arranque, el reinicio o después de la pérdida de conexión.

Modalidad a petición:

- Función callback: abre la conexión al recibir una llamada GSM o PSTN entrante.
- De forma autónoma, con una condición de proceso o aplicación.

El módulo GPRS/GSM conecta el APN (*nombre de punto de acceso*) del proveedor de servicios y recibe una dirección IP que puede ser estática o dinámica.

La interfaz GPRS/GSM admite tanto las direcciones IP estáticas como dinámicas. Si la dirección es dinámica, es necesario informar a la aplicación remota de la nueva dirección IP.

NOTA:

- GPRS utiliza el servidor DNS del proveedor de servicios; reemplaza al servidor DNS configurado en el Slim Panel.
- La pasarela predeterminada establecida en la configuración de Ethernet del Slim Panel no se utiliza con una conexión GPRS. En su lugar se utiliza la ruta predeterminada de la conexión GPRS. Por tanto, no se puede enrutar a través de Ethernet cuando la interfaz está conectada a la red GPRS.

Contratos de GPRS

Los proveedores de servicios de GPRS ofrecen servicios dedicados adaptados a las aplicaciones industriales, también denominados M2M (*máquina a máquina*).

Los proveedores de servicios ofrecen contratos de GPRS con distintas opciones. Las opciones principales son:


- Dirección IP pública o privada: Elija un contrato que le ofrezca una dirección IP pública para que se pueda acceder a ella directamente desde Internet.
- Dirección IP estática o dinámica.
- Puertos TCP entrantes bloqueados o no: algunos proveedores ofrecen sólo suscripciones con puertos TCP bloqueados con fines de seguridad. Por ejemplo, algunos proveedores bloquean los puertos inferiores a 1024.

NOTA:

- Para facilitar el uso y la configuración, debe elegir un contrato que no bloquee los puertos TCP y proporcione una dirección IP estática.
- Si el proveedor de servicios bloquea los puertos públicos (<1024), debe usar una VPN y elegir un contrato que autorice el tráfico por VPN.

Tendido de cables

Slim Panel:



Administrador de dispositivos e instalación de hardware

Instale el controlador antes de instalar la interfaz en Slim Panel. El paquete incluye los medios para instalar el controlador. Después de instalar la interfaz, puede usar el **Administrador de dispositivos** para comprobar que se ha instalado correctamente en su sistema.

Descripción de la interfaz VGA y DVI

Introducción

El módulo PFXZPBMPVGDV2 (interfaz - 2 × VGA) está clasificado como módulo industrial. Es compatible con la tarjeta mini PCIe. La tarjeta gráfica de vídeo admite una definición Full HD 1920 × 1080 y modalidad de pantalla doble. Se pueden utilizar dos imágenes de pantalla diferentes en los dos puertos VGA (DVI-D es la imagen clon del primer VGA).

El módulo PFXZPBMPVGDV2 (interfaz - 1 × DVI-D) está clasificado como módulo industrial. Es compatible con la tarjeta mini PCIe. El conector DVI-D requiere una ranura de interfaz externa.


El módulo PFXZPBMPDV2 (interfaz - 1 × DVI-I) está clasificado como módulo industrial. Es compatible con la tarjeta mini PCIe. El conector DVI-I requiere una ranura de interfaz externa. En el conector DVI-I se proporcionan tanto señales digitales como analógicas para conectar dos pantallas con las mismas imágenes, mediante un cable Y (cable con 3 conectores), que convierte el conector DVI-I en un conector DVI-D y un conector VGA.

Tabla compatible


Número de referencia	Descripción	Slim Panel
PFXZPBMPVGDV2	Interfaz - 1 × DVI-D, 2 × VGA	Sí ⁽¹⁾
PFXZPBMPDV2	Interfaz 1 × DVI-I	Sí
(1) Sólo admite un soporte para la interfaz; ya sea con 2 VGA o un soporte DVI-D.		

Tendido de cables


Slim Panel y PFXZPBMPVGDV2 (con 2 VGA):



Slim Panel y PFXZPBMPVGDV2 (con 1 DVI-D):



Slim Panel y PFXZPBMPDV2:



Instalación de la interfaz

Antes de instalar o extraer una tarjeta mini PCIe, apague el sistema operativo Windows correctamente y desconecte la alimentación del dispositivo.

AVISO

DESCARGA ELECTROSTÁTICA

Adopte las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar retirar la cubierta de Ordenador personal industrial.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

⚠ ATENCIÓN


HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO



- No aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envolvente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar la sujeción de la instalación.
- Cuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Ordenador personal industrial.



El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.


NOTA: Desconecte la alimentación antes de realizar este procedimiento.



En la tabla se describe cómo instalar una interfaz VGA o DVI:


Paso	Acción
1	Retire el tornillo de la placa base: 




Paso	Acción
2	<p data-bbox="374 204 769 229">Instale la tarjeta mini PCIe en Slim Panel:</p> 
3	<p data-bbox="374 649 728 674">Retire el soporte de interfaz opcional:</p> 



Paso	Acción
4	<p data-bbox="344 202 504 227">2 interfaces VGA</p> <div data-bbox="348 237 967 633"></div> <p data-bbox="344 683 865 709">Instale el soporte para 2 interfaces VGA en Slim Panel:</p> <div data-bbox="344 716 1007 1431"></div>

Paso	Acción
Continuación	<p data-bbox="371 200 788 233">Conecte el cable (admite 2 interfaces VGA):</p>  <p data-bbox="377 233 906 904">The image shows the internal components of a device chassis. A red circuit board is visible, featuring a VGA port circled in red. A yellow arrow points to a screw on the right side of the chassis. The board is populated with various components, including a large black chip, several capacitors, and a power transformer. Two white labels with the text 'TAP E-03' and '2B723P' are visible at the bottom of the board. A white label with the letter 'A' is attached to a black cable. The chassis is made of metal and has a perforated side panel.</p>

Paso	Acción
5	<p data-bbox="344 202 485 227">Interfaz DVI-D:</p> <div data-bbox="344 233 875 566"></div> <p data-bbox="344 610 820 635">Instale el soporte de interfaz DVI-D en Slim Panel:</p> <div data-bbox="344 643 957 1338"></div>

Paso	Acción
Continuación	<p data-bbox="375 202 765 233">Conecte el cable (admite interfaz DVI-D):</p>  <p>The image shows the internal components of a device, including a motherboard with various chips and components. A black DVI-D cable is plugged into a port on the motherboard. A red circle highlights the connection point, and a yellow arrow points to it from the top right. The motherboard has several components labeled, including '8V J3C', '74FE48 2B723E', and '74FE48 2B723F'. There are also several capacitors and a transformer visible on the board.</p>

Paso	Acción
6	<p data-bbox="344 202 477 227">Interfaz DVI-I:</p> <div data-bbox="344 253 957 614"><p>The diagram shows a DVI-I interface with two signal paths. On the left, a yellow arrow points to the analog signal pins, labeled 'señal analógica'. On the right, a yellow arrow points to the digital signal pins, labeled 'señal digital'. Both sets of pins are circled in red. A black cable is shown connected to the digital pins.</p></div> <p data-bbox="344 658 806 683">Instale el soporte de interfaz DVI-I en Slim Panel:</p> <div data-bbox="344 691 802 987"><p>A close-up photograph of the Slim Panel's internal structure. A black plastic support for the DVI-I interface is being inserted into a slot. The support has a central opening for the interface and two side openings for screws.</p></div> <div data-bbox="374 1087 783 1309"><p>A photograph of the front of the DVI-I interface. A large yellow arrow points upwards from the interface, indicating the direction of installation into the Slim Panel.</p></div>

Paso	Acción
Continuación	<p data-bbox="375 202 673 227">Conecte el cable (señal digital):</p> 
	<p data-bbox="375 994 707 1020">Conecte el cable (señal analógica):</p> 

Ajuste gráfico

Para cada módulo de pantalla hay disponible una herramienta de software para habilitar o deshabilitar el funcionamiento del panel táctil. Puede deshabilitar hasta tres paneles táctiles más para monopolizar el funcionamiento táctil. El orden de módulo de pantalla debe coincidir con la herramienta. La función **Touch** exclusiva está ajustada para activarse durante 100 ms incluso después de que el dedo suelte la módulo de pantalla.

Compruebe que el ajuste de los gráficos del BIOS del Slim Panel sea {IGFX}, como sigue:

1. **BIOS** → **Chipset** → **System Agent (SA) Configuration**
2. **Graphics configuration**
3. **Primary Display** → **IGFX**
4. **Guardar** y salir del BIOS

Descripción de la interfaz 4G (mini PCIe)


Introducción

Los módulos PFXZPBMP4GE2 y PFXZPBMP4GU2 están clasificados como módulos de comunicación industrial.

El módulo PFXZPBMP4GE2 es mini PCIe GPRS 4G para las frecuencias de Europa y Asia. El kit incluye un soporte de tarjeta SIM y antenas externas.

El módulo PFXZPBMP4GU2 es mini PCIe GPRS 4G para las frecuencias de Norteamérica. El kit incluye un soporte de tarjeta SIM y antenas externas.

En esta figura se muestra la interfaz mini PCIe GPRS 4G:



- 1 Conector mini PCIe
- 2 Conector de la antena principal de RF (utilízelo para la conexión al Slim Panel)
- 3 Conector de antena de diversidad de RF
- 4 Soporte de tarjeta SIM

Descripción

En la tabla siguiente se muestran datos técnicos:


Características	Valores
General	
Tipo de bus	Tarjeta SIM
Consumo de energía	3,3 V CC × 2,6 A
Temperatura opcional	0...45 °C (113 °F)

Tabla de compatibilidad


Número de referencia	Descripción	Slim Panel
PFXZPBMP4GU2	Interfaz 4G EE. UU., 1 antena	Sí
PFXZPBMP4GE2	Interfaz 4G UE/Asia, 1 antena	Sí

Tendido de cables

Slim Panel y PFXZPBMPVGDV2:



Slim Panel y PFXZPBMPDV2:



Instalación de la interfaz

Antes de instalar o extraer una tarjeta mini PCIe, apague el sistema operativo Windows correctamente y desconecte la alimentación del dispositivo.

AVISO

DESCARGA ELECTROSTÁTICA

Adopte las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar retirar la cubierta de Ordenador personal industrial.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

⚠ ATENCIÓN


HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO





- No aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envolvente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar la sujeción de la instalación.
- Cuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Ordenador personal industrial.




El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.


NOTA: Desconecte la alimentación antes de realizar este procedimiento.

La tabla describe cómo instalar una interfaz 4G:

Paso	Acción
1	<p>Retire el tornillo de la placa base:</p> 

Paso	Acción
2	<p>Instale la tarjeta mini PCIe 4G:</p>  <p>Ranura para tarjeta SIM</p>
3	<p>Coloque la arandela en el cable SMA:</p> 
4	<p>Coloque el cable SMA en el soporte:</p> 
5	<p>Coloque la arandela en el conector SMA:</p> 

Paso	Acción
6	<p>Enrosque la tuerca:</p> 
7	<p>Retire el soporte de interfaz opcional:</p> 
8	<p>Instale el soporte de la interfaz de antena y conecte el cable:</p>  <p>ANT1: Admite tanto Tx como Rx, y proporciona la interfaz de antena principal.</p> <p>NOTA: Si utiliza una tarjeta mini PCIe con un cable externo conectado, instale una abrazadera u otro dispositivo para fijar el cable.</p>

Paso	Acción
9	<p data-bbox="322 202 500 227">Coloque la antena:</p>  <p>The images illustrate the antenna installation process. The top image shows a black screwdriver. The middle image is a close-up of the antenna being inserted into a slot on the Slim Panel, with a yellow arrow pointing to the insertion point and a red circle highlighting the antenna's tip. The bottom image shows the Slim Panel with the antenna installed.</p>

Administrador de dispositivos e instalación de hardware

Instale el controlador antes de instalar la interfaz en Slim Panel. Los medios de instalación del controlador se incluyen en la llave USB del Slim Panel. Después de instalar la interfaz, puede usar el **Administrador de dispositivos** para comprobar que se ha instalado correctamente en su sistema.

Capítulo 9

System Monitor

Objeto de este capítulo

En este capítulo se describen las funciones de System Monitor de Ordenador personal industrial.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguientes apartados:

Apartado	Página
Interfaz de System Monitor	140
Administración de dispositivos: Reglas de supervisión	145
Configuración de cuentas de monitor	163
Configuración del sistema del monitor	166

Interfaz de System Monitor

Descripción general

La interfaz de **System Monitor** 3.0 ofrece supervisión remota, una función que ayuda a acceder varios clientes a través de una consola única para la administración remota de dispositivos.

System Monitor reconoce inmediatamente el equipo y proporciona mantenimiento del equipo en tiempo real, lo que mejora la estabilidad y la fiabilidad del sistema.

Remote Monitoring supervisa el estado del sistema de los dispositivos remotos. Entre los elementos supervisados se incluye la temperatura del disco duro, el estado del disco duro, la conexión de red, la temperatura de la CPU, las tensiones del sistema, el estado del ventilador del sistema y el estado del SAI.

Remote Monitoring también admite registros de funciones de forma que los administradores puedan comprobar periódicamente el estado de sus dispositivos remotos.

System Monitor envía la notificación y realiza una entrada en el registro de eventos.

NOTA: Al configurar **System Monitor**, no se puede crear un grupo/dispositivo porque no se puede acceder al teclado virtual desde la configuración. La solución alternativa consiste en conectar un teclado físico.

Requisitos de System Monitor


En la tabla se describen los requisitos de software:

Descripción	Software
Framework	Microsoft.NET Framework versión 3.5 o superior
Controlador	Software 4.0 API

Consola System Monitor



La consola **System Monitor** actúa como un servidor para los clientes. Los dispositivos que se ejecutan en la consola **System Monitor** muestran la información de estado de los clientes de **System Monitor**. Los clientes deben hacer que la consola esté disponible en una red.

Abra la bandeja del sistema de **ServerControl** desde **Inicio** → **Programas** de Windows y haga clic con el botón derecho para iniciar el menú **ServerControl** desde el icono de la bandeja:



Ciente de System Monitor (escritorio)

En este procedimiento se describe la interfaz de inicio y cierre de sesión de usuario:


Paso	Descripción
1	<p>System Monitor es compatible con los principales navegadores, como Chrome, Firefox, Internet Explorer y Safari. La página del portal admite varios idiomas y detecta automáticamente el idioma que usan actualmente los navegadores para la visualización predeterminada. Puede seleccionar el idioma en el menú en la esquina superior derecha para cambiar manualmente:</p>  <p>NOTA: Si tiene problemas para utilizar la función Touch, haga lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● En la barra de búsqueda de Chrome, escriba chrome://flags/#disable-touch-adjustment ● Sustituya el estado de Touch adjustment de deshabilitado a habilitado. ● Haga clic en el botón RELAUNCH NOW.
2	<p>Inicio de sesión del usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Puede introducir un nombre de usuario y una contraseña válidos y hacer clic en Login para verificar y acceder a la página de administración principal (de forma predeterminada el usuario es admin y la contraseña admin). ● Seleccione Auto Login para permitir a los usuarios almacenar en caché la información de inicio de sesión e iniciar sesión automáticamente en el futuro. <p>NOTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Por motivos de seguridad, no seleccione esta opción si utiliza un PC público. ● Si olvida la contraseña, haga clic en Forgot Password. Introduzca la dirección de correo electrónico de usuario registrado en el cuadro de diálogo emergente. A continuación, se reenviará automáticamente la contraseña a su correo electrónico.
3	<p>Cambio de contraseña para el primer inicio de sesión: para iniciar sesión correctamente por primera vez, el nuevo usuario puede cambiar su contraseña o bien omitirla:</p> 
4	<p>User Log Out Haga clic en User Log Out en la esquina superior derecha para salir del sistema.</p>

Administrar dispositivos de forma remota en cualquier momento y desde cualquier lugar

System Monitor es una estructura basada en web de tipo **consola-servidor-agente** para la administración de la nube. El agente aquí hace referencia a los dispositivos Slim Panel, y el servidor hace referencia al servidor que está directamente en contacto con el agente. El servidor puede ser una entidad física ubicada en una sala de control central o un host virtual configurado en una nube. La consola hace referencia a una interfaz basada en web que se conecta al servidor y se comunica con el agente a través de este servidor. Los administradores pueden realizar comprobaciones sobre el mantenimiento y el estado del equipo en la consola **System Monitor** a través de un navegador de Internet en cualquier momento y desde cualquier lugar mediante un dispositivo conectado. La conexión servidor-agente se ajusta al protocolo de comunicaciones MQTT. Así se mejora la seguridad y la estabilidad de la conexión y también se reduce el tiempo de desarrollo para la integración de **System Monitor**. La estructura basada en web de tipo consola-servidor-agente no sólo hace que sea menos complicado configurar los entornos de red de **System Monitor** durante el aprovisionamiento, sino que también ofrece una estructura de conectividad distribuida que da respuesta a los retos que se derivan de la administración de dispositivos en varios sitios o a gran escala. **System Monitor** es una plataforma de administración en tiempo real que rompe con las limitaciones geográficas. Los administradores pueden administrar todos sus dispositivos con sus PC, smartphones y tabletas.

NOTA: MQTT (anteriormente conocido como transporte de telemetría de colas de mensajes) es un protocolo de mensajería basado en publicación/suscripción para usarlo sobre el protocolo TCP/IP.


Haga clic en **Management Service** para iniciar/detener el servicio de administración de **System Monitor** principal:



Tomcat Service

Tomcat es un servidor web y un contenedor de servlets de código abierto. Tomcat implementa varias especificaciones Java EE, entre las que se incluyen el servlet de Java, JavaServer Pages (JSP), Java EL y WebSocket, y ofrece un entorno de servidor web HTTP de Java en el que se puede ejecutar el código Java.


Haga clic en **Tomcat Service** para iniciar/detener el servicio web de **System Monitor**:



PostgreSQL Service


PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de objetos (ORDBMS). Como servidor de bases de datos, su función es almacenar datos y recuperarlos más adelante, según lo soliciten otras aplicaciones de software que se ejecutan en otro ordenador de una red y en Internet. Puede gestionar cargas de trabajo de grandes aplicaciones de Internet con muchos usuarios simultáneos. PostgreSQL permite la replicación de la propia base de datos con fines de disponibilidad y escalabilidad.

Haga clic en **PostgreSQL Service** para iniciar/detener el servicio de base de datos de **System Monitor**:




Exit

Haga clic en **Exit** para cerrar la consola de administración del servidor desde el icono de la bandeja y todos los servicios de **System Monitor** que aún se ejecutan en segundo plano. Puede reiniciar la consola desde el menú Windows/Programas:



Administración de la alimentación

Seleccione la acción en el menú desplegable de cada elemento de la lista de dispositivos o grupos para apagar, reiniciar o hibernar el dispositivo en cuestión.



Supervisión de HW/SW perfecta para una protección completa

Para garantizar la estabilidad de los dispositivos, **System Monitor** supervisa activamente las temperaturas de los dispositivos, las tensiones y los estados de los discos duros y otros componentes de hardware. Además de las funciones de supervisión de hardware, **System Monitor** cuenta con una función de supervisión de software para supervisar el estado de los programas. Se envían alertas activas si se observan anomalías, y **System Monitor** puede ejecutar acciones relacionadas en función de la configuración del usuario, como detener y reiniciar procesos, lo que asegura aún más el funcionamiento normal de los dispositivos. **System Monitor** proporciona un sistema de control y supervisión de dispositivos completo y homogéneo que incluye tanto el hardware como el software.

KVM

System Monitor cuenta con un KVM (teclado, vídeo y ratón) remoto y permite realizar tareas de diagnóstico y recuperación remotas en cualquier situación. Al ahorrar tiempo en la solución de problemas con notificaciones de alarma proactivas y supervisión remota en tiempo real se garantiza el funcionamiento óptimo del sistema en todo momento.

Interfaz de visualización de mapas fácil de utilizar



Gracias a las funciones basadas en web, **System Monitor** proporciona una interfaz de visualización de mapas y aprovecha los mapas de Google y Baidu para ayudar a los administradores a localizar y administrar más fácilmente sus dispositivos. Además de los mapas, **System Monitor** también permite crear diagramas para ayudar a localizar las ubicaciones de dispositivo en oficinas, fábricas, o en cualquier lugar. **System Monitor** ofrece una interfaz intuitiva en un entorno general fácil de usar.




NOTA: Baidu maps es un servicio chino de generación de mapas en línea.

Administración de dispositivos: Reglas de supervisión




Administración de dispositivos

En este procedimiento se describe cómo usar la interfaz de usuario de **Gestión del dispositivo**:



Paso	Descripción																				
1	<p>Device management</p> <ul style="list-style-type: none"> Una vez que el usuario ha iniciado la sesión, Device es la página predeterminada. La página de administración de Device consta de un árbol jerárquico del sistema (lado izquierdo) y una lista de dispositivos (lado derecho). Device proporciona tres niveles de vista de administración: Device List, Group List y Map View. El árbol jerárquico del sistema incluye el nodo de servidor, cuenta y grupo para la modalidad de lista de dispositivos/grupos, así como el nodo de ubicación, disposición y dispositivo para la modalidad de vista de mapa. Cada nodo admite las operaciones correspondientes (agregar/eliminar/editar) en función de los atributos de nodo.  <p>The screenshot shows the 'Device' management page. On the left, there is a tree view under 'Root Server' with nodes for 'admin (29/49)', 'Demo Room (1/15)', 'USA Demo room (3/3)', and 'Demo (8/9)'. On the right, there is a list of devices: 'Device1', 'Device2', and 'Device3'. The interface includes 'Add' and 'Edit' buttons at the top left and a filter dropdown set to 'All' at the top right.</p>																				
2	<p>Modalidad de vista – Lista de estado de dispositivos:</p>  <p>The screenshot shows the 'Device List' view. At the top, there are tabs for 'Map', 'Group', and 'Device', with 'Device' selected and highlighted by a red box. Below the tabs is a table with the following columns: 'Device Name', 'Hardware Status', 'Software Status', 'Maintenance Status', and 'Administrator'. The table contains three rows of data for 'Device1', 'Device2', and 'Device3', all with 'Normal' status and 'admin' as the administrator.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Device Name</th> <th>Hardware Status</th> <th>Software Status</th> <th>Maintenance Status</th> <th>Administrator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Device1</td> <td>Normal</td> <td>Normal</td> <td>None</td> <td>admin</td> </tr> <tr> <td>Device2</td> <td>Normal</td> <td>Normal</td> <td>None</td> <td>admin</td> </tr> <tr> <td>Device3</td> <td>Normal</td> <td>Normal</td> <td>None</td> <td>admin</td> </tr> </tbody> </table>	Device Name	Hardware Status	Software Status	Maintenance Status	Administrator	Device1	Normal	Normal	None	admin	Device2	Normal	Normal	None	admin	Device3	Normal	Normal	None	admin
Device Name	Hardware Status	Software Status	Maintenance Status	Administrator																	
Device1	Normal	Normal	None	admin																	
Device2	Normal	Normal	None	admin																	
Device3	Normal	Normal	None	admin																	

Paso	Descripción
3	<p>Agregar/Eliminar/Editar servidor de dispositivos Agregar servidor de dispositivos: seleccione uno de los nodos de servidor y haga clic en Add en la opción del menú emergente:</p>  <p>Haga clic en Add Server para mostrar el diálogo Device Server y registrar un nuevo subservidor.</p> <p>Eliminar servidor de dispositivos: Haga clic en Edit para cambiar a la modalidad de edición y haga clic en el icono X para eliminar este nodo de servidor.</p> <p>Editar servidor de dispositivos: Haga clic en Edit para cambiar a la modalidad de edición y seleccione uno de los nodos de servidor. Puede eliminar y editar este nodo de servidor.</p>
4	<p>Agregar/Eliminar/Editar grupo de dispositivos Añadir grupo de dispositivos: seleccione una cuenta de usuario y haga clic en Add para mostrar la opción de menú emergente. Haga clic en Add Group para mostrar el diálogo Device Group y agregar un grupo nuevo:</p> 
5	<p>Eliminar/Editar grupo de dispositivos Eliminar/Editar grupo de dispositivos: haga clic en Edit para cambiar a la modalidad de edición y seleccione uno de los nodos de grupo. Puede eliminar y editar este nodo de grupo:</p> 



Paso	Descripción
6	<p>Agregar/Eliminar/Editar dispositivo</p> <p>Añadir dispositivo: Seleccione una de las cuentas de usuario o uno de los grupos y haga clic en Add para que se muestre la opción de menú emergente. Haga clic en Add Device a fin de acceder al diálogo emergente para añadir un nuevo dispositivo:</p> 
7	<p>Adición manual</p> <p>Haga clic en Add Device para se muestre el diálogo Add Device para agregar un dispositivo manualmente. Puede introducir las direcciones MAC o el ID de dispositivos conocidos que ya se han registrado en el servidor y asignar una cuenta o grupo actuales. Si el dispositivo no existe, también puede agregar un dispositivo directamente:</p> 



Paso	Descripción
8	<p>Buscar dispositivo</p> <p>Haga clic en Search Device para mostrar el diálogo Device y realizar una búsqueda avanzada de dispositivo. El sistema detecta automáticamente dispositivos conectados y sin asignar ubicados en la misma red de área local que el usuario de cliente:</p> 
9	<p>Eliminar dispositivo</p> <p>Haga clic en Edit para cambiar a la modalidad de edición. Puede eliminar y editar dispositivos de la lista de dispositivos en esta modalidad. Haga clic en el icono X de la fila del dispositivo seleccionado y confirme la eliminación:</p> 
10	<p>Editar dispositivo</p> <p>Haga clic en Edit para cambiar a la modalidad de edición. Puede eliminar y editar dispositivos de la lista de dispositivos en esta modalidad. Haga clic en el nombre de dispositivo seleccionado para mostrar el diálogo Device y editarlo:</p> 



KVM Viewer



Paso	Descripción
1	<p>Control remoto – KVM viewer</p> <p>Cuando se ha conectado un dispositivo, el icono de control remoto se muestra a la derecha del nombre del dispositivo. Haga clic en el icono para controles avanzados, incluidos KVM (teclado, video, ratón) viewer, el terminal y la captura de pantalla:</p> 
2	<p>KVM viewer</p> <p>Haga clic en el icono del menú de control remoto para conectarse al dispositivo para control de KVM:</p>  <p>NOTA: Puede seleccionar el método de conexión de KVM en el lado del agente del dispositivo. El valor predeterminado del sistema es System Monitoring KVM (Ultra VNC); puede seleccionar otro VNC ya instalado o deshabilitar esta función con fines de seguridad.</p>




Control y supervisión remotos



Paso	Descripción
<p>1</p>	<p>Control remoto – Terminal Haga clic en el icono del menú de control remoto para conectarse al dispositivo y controlarlo desde la línea de comandos del terminal:</p>  <pre> Terminal ipconfig Windows IP Configuration Wireless LAN adapter Wi-Fi: Media State : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2: Media State : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Ethernet adapter Ethernet: Connection-specific DNS Suffix . : Link-local IPv6 Address : fe80::503:9cb:b36:a310%5 IPv4 Address. : 24.0.127.60 Subnet Mask : 255.0.0.0 Default Gateway : Ethernet adapter Ethernet 2: Connection-specific DNS Suffix . : Link-local IPv6 Address : fe80::2436:e94d:1226:1076%6 Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.16.115 Subnet Mask : 255.255.0.0 Default Gateway : </pre>
<p>2</p>	<p>Control remoto – Captura de pantalla Haga clic en el icono del menú de control remoto para hacer una captura de pantalla del escritorio del dispositivo remoto y guardarla en el lado del cliente local:</p> 

Paso	Descripción
3	<p>Estado de supervisión del hardware</p> <p>Diagrama de supervisión en tiempo real: haga clic en el campo Hardware Status del elemento de la lista de dispositivos para visualizar gráficamente los parámetros del hardware en tiempo real (memoria, uso de CPU, temperatura y estado de HDD). Haga clic en el nombre de parámetro para habilitar/deshabilitar la visualización de la curva de parámetro:</p> 
4	<p>Estado del ventilador de supervisión del hardware</p> <p>Si el kit del ventilador no está instalado o el valor de rpm del ventilador indica 0, aparecerá el siguiente mensaje: <code>fan kit not installed or defective</code>. Para obtener una notificación sobre el estado del ventilador del sistema, necesita establecer las reglas apropiadas; consulte el paso Hardware monitoring rules:</p> 




Paso	Descripción															
<p>5</p>	<p>Estado del SAI de supervisión del hardware</p> <p>Si el kit del SAI está instalado, un mensaje notificará el estado de la batería: fHealth status of the battery : Battery OK : Green color. Para obtener una notificación sobre el estado del ventilador del sistema, necesita establecer las reglas apropiadas; consulte el siguiente paso:</p>  <p>The screenshot shows a window titled "Hardware Information 'DESKTOP-C4ESQF5'". It features a line graph at the top left showing network usage over time. Below the graph is a table with the following data:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> <th>Network Usage</th> <th>Network Speed</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ethernet 2</td> <td>Realtek PCIe GBE Family Co...</td> <td>0 %</td> <td>0 Mbps</td> <td>Disconnect</td> </tr> <tr> <td>Ethernet</td> <td>Realtek PCIe GBE Family Co...</td> <td>0.10912 %</td> <td>100 Mbps</td> <td>Connected</td> </tr> </tbody> </table> <p>Below the table, there are sections for UPS and HDD. The UPS section shows: Port: 1, Status: Charging, Time to Full: 32 mins, Battery Health: Normal, Port Status: Normal, Temperature: 29.95 °C, Power Event: Normal. The HDD section shows a table with columns: HDD Name, Index, Health, Temperature, PowerOn Time, ECC, S.M.A... The data row is: Disk0-WDC WD5000L..., 0, 100 %, 47 °C, 1328 hours. There is a "View" button next to the HDD data. At the bottom of the window are buttons for "Hardware Monitoring Rule" and "Exit".</p>	Name	Description	Network Usage	Network Speed	Status	Ethernet 2	Realtek PCIe GBE Family Co...	0 %	0 Mbps	Disconnect	Ethernet	Realtek PCIe GBE Family Co...	0.10912 %	100 Mbps	Connected
Name	Description	Network Usage	Network Speed	Status												
Ethernet 2	Realtek PCIe GBE Family Co...	0 %	0 Mbps	Disconnect												
Ethernet	Realtek PCIe GBE Family Co...	0.10912 %	100 Mbps	Connected												
<p>6</p>	<p>Hardware monitoring rules</p> <p>Haga clic en el botón Hardware Monitoring Rule para que se muestre el cuadro de diálogo de supervisión del hardware. En el cuadro de diálogo se enumeran las reglas de supervisión actuales de los parámetros de hardware, entre las que se incluyen CPU, tensión, HDD, etc.:</p>  <p>The screenshot shows a dialog box titled "Hardware Monitoring Rule 'Schneider'". It contains a table with the following columns: Enable, Type, Name, Rule, Notice Interval. The table is currently empty. At the bottom of the dialog are buttons for "Add Rule", "OK", and "Cancel".</p>															

Paso	Descripción
7	<p>Add rules</p> <p>Haga clic en el botón Add rules para agregar una nueva regla para la supervisión del hardware. Puede seleccionar el tipo de supervisión de hardware desde el menú, introducir los valores de umbral del parámetro correspondiente, el último tiempo en segundos para alcanzar ese umbral y un intervalo de aviso para 2 eventos consecutivos. Antes de hacer clic en OK, puede seleccionar la opción Enable Monitor Rule para habilitar/deshabilitar esta nueva regla:</p> 
8	<p>Editar reglas</p> <p>Haga clic en una fila del cuadro Hardware Monitoring Rule para que se muestre el cuadro de diálogo Hardware Monitoring Setting:</p>  <p>Eliminar reglas: Haga clic en el icono X a la izquierda del elemento de programación para eliminar la programación.</p> <p>Habilitar/Deshabilitar programación: Seleccione la casilla de verificación en la fila de programación para habilitar/deshabilitar la programación.</p>

Paso	Descripción																																																
9	<p>Estado de supervisión del software Lista de procesos en tiempo real: haga clic en el campo Software Status en la lista de dispositivos para visualizar en tiempo real el software activo (nombre, estado, uso de la CPU y memoria):</p>  <table border="1" data-bbox="308 324 1085 691"> <caption>Software Information</caption> <thead> <tr> <th>Process Name ▲</th> <th>Status</th> <th>CPU Usage</th> <th>Working Set (Memory)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ApplicationFrameHost.exe</td><td>Live</td><td>0 %</td><td>19992 KB</td></tr> <tr><td>cmd.exe</td><td>Live</td><td>0 %</td><td>2668 KB</td></tr> <tr><td>conhost.exe</td><td>Live</td><td>0 %</td><td>5684 KB</td></tr> <tr><td>DataExchangeHost.exe</td><td>Live</td><td>0 %</td><td>12580 KB</td></tr> <tr><td>dllhost.exe</td><td>Live</td><td>0 %</td><td>22580 KB</td></tr> <tr><td>dllhost.exe</td><td>Live</td><td>0 %</td><td>9076 KB</td></tr> <tr><td>explorer.exe</td><td>Live</td><td>0 %</td><td>121132 KB</td></tr> <tr><td>iexplore.exe</td><td>Live</td><td>0 %</td><td>195760 KB</td></tr> <tr><td>iexplore.exe</td><td>Live</td><td>0 %</td><td>105872 KB</td></tr> <tr><td>iexplore.exe</td><td>Live</td><td>0 %</td><td>34648 KB</td></tr> <tr><td>igfxEM.exe</td><td>Live</td><td>0 %</td><td>10196 KB</td></tr> </tbody> </table> <p>Haga clic en el nombre del proceso para que se muestre el cuadro de diálogo de confirmación para finalizar un proceso especificado. Tras la confirmación, puede finalizar y forzar el proceso para terminarlo:</p>  <p>Do you want to kill the process ? explorer.exe</p> <p>OK Cancel</p>	Process Name ▲	Status	CPU Usage	Working Set (Memory)	ApplicationFrameHost.exe	Live	0 %	19992 KB	cmd.exe	Live	0 %	2668 KB	conhost.exe	Live	0 %	5684 KB	DataExchangeHost.exe	Live	0 %	12580 KB	dllhost.exe	Live	0 %	22580 KB	dllhost.exe	Live	0 %	9076 KB	explorer.exe	Live	0 %	121132 KB	iexplore.exe	Live	0 %	195760 KB	iexplore.exe	Live	0 %	105872 KB	iexplore.exe	Live	0 %	34648 KB	igfxEM.exe	Live	0 %	10196 KB
Process Name ▲	Status	CPU Usage	Working Set (Memory)																																														
ApplicationFrameHost.exe	Live	0 %	19992 KB																																														
cmd.exe	Live	0 %	2668 KB																																														
conhost.exe	Live	0 %	5684 KB																																														
DataExchangeHost.exe	Live	0 %	12580 KB																																														
dllhost.exe	Live	0 %	22580 KB																																														
dllhost.exe	Live	0 %	9076 KB																																														
explorer.exe	Live	0 %	121132 KB																																														
iexplore.exe	Live	0 %	195760 KB																																														
iexplore.exe	Live	0 %	105872 KB																																														
iexplore.exe	Live	0 %	34648 KB																																														
igfxEM.exe	Live	0 %	10196 KB																																														
10	<p>Software monitoring rules Haga clic en el botón Software Monitoring Rules para que se muestre el cuadro de diálogo para la regla de supervisión del software. En el cuadro de diálogo se enumeran las reglas de supervisión actuales de los procesos de software:</p>  <table border="1" data-bbox="308 1387 1131 1671"> <caption>Software Monitoring Rule</caption> <thead> <tr> <th>Enable</th> <th>Process</th> <th>CPU Usage</th> <th>Memory</th> <th>Action</th> <th>Notice Interval</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="height: 100px;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Enable	Process	CPU Usage	Memory	Action	Notice Interval																																										
Enable	Process	CPU Usage	Memory	Action	Notice Interval																																												

Paso	Descripción
11	<p>Add rules</p> <p>Haga clic en el botón Add rules para agregar una nueva regla para la supervisión del software. Puede introducir el nombre del proceso que desea supervisar, los valores de umbral de la CPU y la memoria, el tiempo en segundos para alcanzar el umbral y el intervalo de aviso de 2 eventos consecutivos, así como la acción correspondiente. Antes de hacer clic en el botón OK para agregar la regla, puede seleccionar la opción Enable Monitor Rule para habilitar/deshabilitar esta nueva regla agregada:</p>  <p>NOTA: La supervisión del software sólo puede supervisar y ejecutar acciones para el proceso del usuario.</p>
12	<p>Editar reglas</p> <p>Haga clic en uno de los campos para que se muestre el cuadro de diálogo de edición Software Monitoring Setting:</p>  <p>Eliminar reglas: Haga clic en el icono X a la izquierda del elemento de programación para eliminar la programación.</p> <p>Habilitar/Deshabilitar programación: Seleccione la casilla de verificación en la fila de programación para habilitar/deshabilitar la programación.</p>


Estado de mantenimiento

Paso	Descripción
1	<p>Estado de mantenimiento Puede modificar el estado de mantenimiento (ninguno, por mantener, en mantenimiento, finalizado) en el menú para cada dispositivo:</p> 
2	<p>Administrador de dispositivos Los usuarios con permisos de administración de dispositivos pueden hacer clic en el campo Admin para que se muestre el cuadro diálogo de selección del administrador para reasignar el estado del administrador de dispositivos a otra cuenta:</p> 
3	<p>Modalidad de vista – Lista de estado de grupos Haga clic en la ficha Group para mostrar una lista de grupos debajo del nodo de cuenta o grupo seleccionado. La lista de grupos muestra todos los nombres de grupo, los estados de hardware de grupo y los estados de software de grupo:</p>  <p>Estados de hardware de grupo: Este campo muestra el número de todos los dispositivos registrados y los dispositivos de hardware incorrectos de este grupo.</p> <p>Estados de software de grupo: Este campo muestra el número de todos los dispositivos registrados y los dispositivos de software incorrectos de este grupo.</p>

NOTA: Utilice Chrome como navegador predeterminado para System Monitor.

Si tiene dificultades para añadir dispositivos mediante la opción **Add Device** con **Touch**, haga lo siguiente:

- En la barra de búsqueda de **Chrome**, escriba <chrome://flags/#disable-touch-adjustment>
- Sustituya el estado de **Touch adjustment** de deshabilitado a habilitado.
- Haga clic en el botón **RELAUNCH NOW**.








Group Hardware and Software Monitoring Rules

Paso	Descripción
1	<p>Reglas de supervisión de hardware de grupo</p> <p>Haga clic en el icono de la derecha para que se muestre el cuadro de diálogo Set Hardware Monitoring Rule. En el cuadro de diálogo se enumeran los parámetros y las reglas de supervisión actuales de los dispositivos de cada grupo, incluidos la CPU, la tensión, la unidad HDD, etc.</p> <p>Agregar reglas de grupo:</p> <p>Haga clic en el botón Add Rule para agregar una nueva regla para la supervisión del hardware. Puede seleccionar el tipo de supervisión de hardware desde el menú, los valores de umbral de entrada del parámetro correspondiente, el último tiempo en segundos para alcanzar el umbral y un intervalo de aviso para 2 eventos consecutivos. Antes de hacer clic en OK para agregar la regla, puede seleccionar la opción Enable Monitor Rule para habilitar/deshabilitar esta nueva regla.</p> <p>Editar reglas de grupo:</p> <p>Haga clic en el campo de regla para que se muestre el cuadro de diálogo Hardware Monitoring Setting para la edición.</p> <p>Eliminar reglas:</p> <p>Haga clic en el icono X a la izquierda de la fila del elemento de programación para eliminar la programación. Habilitar/Deshabilitar programación.</p> <p>Haga clic en la casilla de verificación en el elemento de la fila para habilitar/deshabilitar la programación.</p>
2	<p>Reglas de supervisión de software de grupo</p> <p>Haga clic en el icono del campo de estado de hardware del grupo para que se muestre el cuadro de diálogo Set Software Monitoring Rule. En el cuadro de diálogo se enumeran las reglas de supervisión actuales de los procesos de software de dispositivos de grupo.</p> <p>Agregar reglas de grupo:</p> <p>Haga clic en el botón Add Rule para agregar una nueva regla para la supervisión del software. Puede introducir el nombre del proceso que desea supervisar, los valores de umbral de la CPU y memoria, el tiempo transcurrido desde que se alcanzó el umbral por última vez, el intervalo de aviso de 2 eventos consecutivos y la acción correspondiente cuando se aplica la regla de supervisión. Antes de hacer clic en el botón OK para agregar la regla, puede seleccionar la opción Enable Monitor Rule para habilitar/deshabilitar esta nueva regla agregada.</p> <p>Editar reglas de grupo:</p> <p>Haga clic en el campo de regla para que se muestre el cuadro de diálogo Software Monitoring Setting para la edición.</p> <p>Eliminar reglas:</p> <p>Haga clic en el icono X a la izquierda de la fila del elemento de programación para eliminar la programación.</p> <p>Habilitar/Deshabilitar programación:</p> <p>Haga clic en la casilla de verificación del elemento de la fila para habilitar/deshabilitar la programación.</p>

View Mode

Paso	Descripción
1	<p>Modalidad de vista - Device Map View</p> <p>Device Map View permite visualizar la ubicación de cada dispositivo físico en una interfaz de usuario dividida; el árbol jerárquico situado a la izquierda incluye la cuenta, la ubicación, la disposición y el nodo de dispositivo; la vista geográfica de la derecha incluye un mapa en línea y un mapa de imagen estática. Los diferentes nodos del árbol admiten las respectivas operaciones de adición, eliminación y edición, y también se pueden arrastrar de forma intuitiva:</p> 
2	<p>Agregar/Eliminar/Editar ubicación de mapa</p> <p>Add location: seleccione uno de los nodos de cuenta y haga clic en el botón Add para agregar una nueva ubicación:</p>  <p>Introduzca el nombre, la dirección o las coordenadas de la ubicación (latitud y longitud), cargue la imagen de visualización de la ubicación y haga clic en OK para agregar la nueva ubicación:</p>  <p>NOTA: La vista de mapa admite tanto el mapa en línea de Google como de Baidu. Estos dos mapas adoptan diferentes sistemas de coordenadas. Debe introducir las coordenadas correctas en función de la selección del mapa en línea (puede definirlo en la configuración del sistema). Si no especifica el campo de dirección o las coordenadas, el sistema colocará automáticamente esta nueva ubicación agregada en el centro de la vista de mapa actual.</p>

Paso	Descripción
<p>3</p>	<p>Eliminar ubicación Haga clic en el botón Edit para cambiar a la modalidad de edición y haga clic en el icono X delante del nodo de ubicación seleccionado para eliminar esta ubicación:</p>   <p>NOTA: Si hay varias disposiciones o dispositivos debajo del nodo de ubicación seleccionado, deberá eliminar estos nodos antes de eliminar el nodo de ubicación.</p>
<p>4</p>	<p>Edit location Haga clic en el botón Edit para cambiar a la modalidad de edición, y haga clic en el nombre/nodo de ubicación para que se muestre el cuadro de diálogo Edit location para editar el contenido:</p>  <p>NOTA: En este modo, arrastre el icono de ubicación en la vista de mapa situada a la derecha para reubicar la ubicación.</p>

Paso	Descripción
5	<p>Add layout Seleccione uno de los nodos de ubicación y haga clic en el botón Add para agregar una nueva ubicación. Introduzca el nombre y la descripción de la disposición, cargue la imagen para la visualización de la ubicación y haga clic en OK para agregar la nueva disposición:</p>  <p>Eliminar disposición: Haga clic en el botón Edit para cambiar a la modalidad de edición, y haga clic en el icono X delante del nodo de disposición seleccionado para eliminar esta disposición.</p> <p>NOTA: Si hay disposiciones o dispositivos en el nodo de ubicación seleccionado, debe eliminar estos nodos antes de eliminar el nodo de disposición.</p> <p>Editar disposición: Haga clic en el botón Edit para cambiar a la modalidad de edición; haga clic en el nombre/nodo de ubicación para que se muestre el cuadro de diálogo de Edit Location para editar el contenido.</p>
6	<p>Agregar/Eliminar/Editar dispositivo de mapa Agregar dispositivo: seleccione uno de los nodos de cuenta, ubicación o disposición y haga clic en el botón Add para agregar un nuevo dispositivo. De forma predeterminada, los dispositivos agregados recientemente se encuentran en el centro del mapa de imagen en línea o estático:</p>  <p>Eliminar dispositivo: Haga clic en Edit para cambiar a la modalidad de edición y haga clic en el icono X delante del nodo de disposición seleccionado para eliminar este dispositivo.</p> <p>Editar dispositivo: Haga clic en el botón Edit para cambiar a la modalidad de edición y arrastre el icono de dispositivo de la vista de mapa situada a la derecha para volver a ubicar el dispositivo. En esta modalidad, puede arrastrar el icono de dispositivo de la vista de mapa de la derecha al nodo de cuenta, ubicación o disposición situado a la izquierda para cambiar su nivel correspondiente.</p>

Event Log

Lista de eventos de dispositivo


Seleccione la cuenta de usuario o el grupo para decidir el rango de eventos y seleccionar el tipo de registro de eventos (Todo/Error/Advertencia/Información) para examinar los eventos de dispositivo relacionados:



Time Stamp	Device	Severity	Description
2016-11-05 04:32:26.137	Schneider	Information	Agent Network Back to Normal
2016-11-05 04:32:21.970	Schneider	Error	Agent Network Error
2016-11-05 04:28:35.620	Schneider	Information	Agent Network Back to Normal
2016-11-04 04:54:33.148	Schneider	Information	Agent Network Back to Normal
2016-11-04 04:53:12.777	Schneider	Information	Agent Network Back to Normal
2016-11-04 04:42:16.377	Schneider	Information	Agent Network Back to Normal
2016-11-04 04:41:06.943	DESKTOP-4E9K4HL	Information	Agent Network Back to Normal
2016-11-04 04:41:06.802	DESKTOP-4E9K4HL	Information	Device added

Exportación a CSV

Seleccione el dispositivo y el intervalo de fecha/hora para exportar el registro de eventos en formato CSV en el equipo local:



CSV Export Settings

Account: admin

Device: All
 Filter Device Name

Severity: All




Date: 2016-10-06 - 2016-11-05



OK Cancel


Configuración de cuentas de monitor

Configuración de cuentas

En este procedimiento se describe cómo usar la interfaz de usuario de **Account Setting**:

Paso	Descripción										
1	<p>Haga clic en Account Setting en el menú de la esquina superior derecha para mostrar los ajustes de la cuenta y configurarlos:</p>   <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Role</th> <th>Description</th> <th>Email</th> <th>Cell Phone</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>admin</td> <td>System Administrator</td> <td>System admin</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Role	Description	Email	Cell Phone	admin	System Administrator	System admin		
Name	Role	Description	Email	Cell Phone							
admin	System Administrator	System admin									
2	<p>Default role El sistema proporciona tres roles predeterminados con derechos de acceso predefinidos: System Administrator, Device Administrator y Visitors:</p>  <p>NOTA: Los derechos de usuario del rol predeterminado no se pueden editar ni eliminar; sólo es posible desplazarse para examinarlos.</p>										



Paso	Descripción
3	<p>Ver/Agregar/Eliminar/Editar rol personalizado Además del rol predeterminado, puede agregar un rol con derechos de usuario definidos por el usuario. Add Role: Haga clic en Add Role para mostrar el diálogo Role. Especifique el nombre de rol y los derechos de usuario correspondientes para crear un rol:</p>  <p>Ver/Editar rol personalizado: Haga clic en Edit para cambiar a la modalidad de edición de roles. Haga clic en el icono para editar o ver los derechos de usuario del rol. Haga clic en el icono para eliminar el rol personalizado.</p>
4	<p>Ver/Agregar/Eliminar/Editar cuenta View account: Seleccione uno de los valores predeterminados o un rol personalizado y haga clic en un campo de la lista de cuentas para ver los detalles de la cuenta:</p> 



Paso	Descripción
5	<p>Add account: Seleccione uno de los valores predeterminados o rol personalizado y haga clic en el botón Add para mostrar el diálogo de creación de cuentas:</p>  <p>Edit account: Haga clic en el botón Edit para cambiar a la modalidad de edición. Haga clic en un campo de la lista de cuentas para mostrar el diálogo de edición de cuentas.</p> <p>Delete account: Haga clic en el botón Edit para cambiar a la modalidad de edición. Haga clic en la lista de cuentas para eliminar la cuenta.</p> <p>NOTA: admin es un superadministrador del sistema que no se puede eliminar.</p>



Configuración del sistema del monitor

System Setting

En este procedimiento se describe cómo usar la interfaz de usuario de **System Setting**:


Paso	Descripción
1	<p>Haga clic en System Setting en el menú de la esquina superior derecha para mostrar los ajustes del sistema y configurarlos:</p> 
2	<p>About: Muestra la versión del servidor y la dirección/puerto locales del portal web:</p> 

Paso	Descripción
3	<p>Email service: Use el protocolo SMTP para enviar notificaciones mediante Email Service. Antes de aplicar el ajuste, haga clic en el botón para enviar un correo a fin de comprobar la validez de la configuración:</p>  <p>NOTA: Debe habilitar este servicio de correo electrónico y comprobar el correspondiente ajuste de notificación de eventos, además de configurar la dirección de correo electrónico correcta del administrador de dispositivos para recibir notificaciones de correo electrónico del dispositivo mientras se producen los eventos.</p>
4	<p>Map setting Los mapas en línea admiten Google y Baidu. Seleccione el mapa para la pantalla de mapa predeterminada de cliente:</p> 

Paso	Descripción																								
<p>5</p>	<p>Notification setting Haga clic en la ficha Device/Operation/System para catalogar el ajuste de notificación relacionado. Establezca la notificación de eventos por correo electrónico en cada elemento para habilitar la recepción:</p>  <table border="1" data-bbox="454 421 1186 720"> <thead> <tr> <th>Severity</th> <th>Event</th> <th>Email</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Error</td> <td>Hardware Error</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Error</td> <td>Network Error</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Error</td> <td>System Protection Error</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Error</td> <td>System Backup&Recovery Error</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Warning</td> <td>System Protection Warning</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Warning</td> <td>Software Error</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Info</td> <td>Hardware Back to Normal</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Severity	Event	Email	Error	Hardware Error	<input checked="" type="checkbox"/>	Error	Network Error	<input checked="" type="checkbox"/>	Error	System Protection Error	<input checked="" type="checkbox"/>	Error	System Backup&Recovery Error	<input checked="" type="checkbox"/>	Warning	System Protection Warning	<input checked="" type="checkbox"/>	Warning	Software Error	<input checked="" type="checkbox"/>	Info	Hardware Back to Normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Severity	Event	Email																							
Error	Hardware Error	<input checked="" type="checkbox"/>																							
Error	Network Error	<input checked="" type="checkbox"/>																							
Error	System Protection Error	<input checked="" type="checkbox"/>																							
Error	System Backup&Recovery Error	<input checked="" type="checkbox"/>																							
Warning	System Protection Warning	<input checked="" type="checkbox"/>																							
Warning	Software Error	<input checked="" type="checkbox"/>																							
Info	Hardware Back to Normal	<input checked="" type="checkbox"/>																							
<p>6</p>	<p>Advanced settings Haga clic en Advanced Settings para establecer el idioma del correo electrónico y SMS, los días tras los que el sistema enviará automáticamente un informe de inspección, una advertencia del sistema sobre espacio insuficiente en el disco duro y el ajuste del servidor de eventos SYSLOG externo:</p> 																								

Event log

Seleccione el tipo de registro de eventos (all/operation/system) para examinar los eventos relacionados:




The screenshot shows the 'System Setting' interface with the 'Event Log' section selected. The interface includes a sidebar with navigation options like 'About', 'Email Service', 'Map Setting', 'Notification Setting', 'Event Log', 'Upgrade Setting', and 'Web SSL Setting'. The main area displays a table of event logs with columns for 'Time Stamp', 'Account', 'Type', and 'Description'. The 'All' tab is selected, and the table shows several records for the 'admin' account, including successful updates, logins, and logouts, as well as sensor data updates.

Time Stamp	Account	Type	Description
2016-11-05 05:31:02.901	admin	Operation	[admin] Update account successfully.
2016-11-05 05:24:44.031	admin	Operation	login successfully.
2016-11-05 05:11:22.602	admin	Operation	logout successfully.
2016-11-05 04:57:47.203	admin	Operation	[admin] Set_HWSensorData
2016-11-05 04:57:38.221	admin	Operation	[admin] Set_HWSensorData
2016-11-05 04:57:27.197	admin	Operation	[admin] Set_HWSensorData
2016-11-05 04:57:17.209	admin	Operation	[admin] Set_HWSensorData
2016-11-05 04:57:07.253	admin	Operation	[admin] Set_HWSensorData

Number of Records: 39 / 30

Exportación a CSV


Seleccione el rango de datos/tiempo para exportar el registro de eventos en formato CSV al equipo local:



The screenshot shows the 'System Setting' interface with the 'Event Log' section selected. A 'CSV Export Settings' dialog box is open, allowing the user to select a date range for export. The dialog box has a 'Date' field with a date range from 2016-10-06 to 2016-11-05 and 'OK' and 'Cancel' buttons.

Limpieza


Borre manualmente el registro de eventos o establezca un período automático para su borrado:



The screenshot shows the 'System Log Settings' dialog box. It has two sections for log clearance settings. The first section is for 'Operation log clearance settings' and is checked. It includes a checkbox for 'System will automatically clear the device logs before the following period' set to 365 Days (7-1000), and a button for 'Clear device events manually'. The second section is for 'System will automatically clear the operation/system logs before the following period' set to 90 Days (7-1000), and a button for 'Clear operation/system events manually'. 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.


Upgrade Setting

Use la herramienta **ValidationCode_Generator.exe** para generar el código de verificación MD5 para cargar el paquete de actualización de agente. Introduzca **Check Code** y seleccione **Upgrade Program** para cargar el paquete de actualización de agente en el servidor. Después de cargar el paquete, el sistema seleccionará automáticamente todos los dispositivos de agente conectados y sugerirá la actualización en la lista de dispositivos correspondiente cuando el cliente del usuario inicie la sesión:



Web SSL Setting

El usuario puede cambiar el ajuste de SSL (capa de sockets seguros) y seleccionar el puerto para abrir o cerrar SSL:



Capítulo 10

Software API

Administración inteligente para la plataforma incrustada

Descripción

Software API (interfaz de programación de aplicaciones) es un microcontrolador que proporciona funciones incorporadas para integradores de sistemas. Las funciones incorporadas se han trasladado del nivel OS/BIOS al nivel de placa para aumentar la fiabilidad y para simplificar la integración. **Software API** se ejecuta, al margen de si el sistema operativo se ejecuta o no; puede contar los tiempos de arranque y las horas de funcionamiento del dispositivo, supervisar el estado del dispositivo y proporcionar un watchdog avanzado para gestionar los errores detectados a medida que van surgiendo. **Software API** también incluye una memoria EEPROM segura y cifrada para almacenar las claves de seguridad principales o cualquier otra información definida por el cliente. Todas las funciones incorporadas se configuran mediante una **API** (interfaz de programación de aplicaciones) o mediante una herramienta **DEMO**. Pro-face proporciona este conjunto de **Software API** y los controladores subyacentes requeridos. Asimismo, un conjunto de interfaces inteligentes, integradas y fáciles de usar aceleran el desarrollo, mejoran la seguridad y aportan un valor adicional a las plataformas Pro-face.

NOTA: Para obtener más información sobre Software API, consulte el sitio web de Pro-face en <http://www.pro-face.com/trans/en/manual/1001.html>

Capítulo 11

Mantenimiento

Objeto de este capítulo

Este capítulo aborda el mantenimiento de Ordenador personal industrial.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguientes apartados:

Apartado	Página
Procedimiento de reinstalación	174
Limpieza y mantenimiento regulares	175

Procedimiento de reinstalación

Introducción

En ciertos casos, puede ser necesario reinstalar el sistema operativo.

Precauciones que se deben adoptar:

- Mantenga el material que genere electricidad estática (plástico, tapicería, alfombras) alejado del área de trabajo.
- No extraiga los componentes sensibles a las ESD de sus bolsas antiestáticas hasta que todo esté listo para instalarlos.
- Cuando manipule los componentes sensibles a la electricidad estática, lleve una muñequera puesta a tierra (o equivalente).
- Evite el contacto con los conductores y los cables de componentes que queden al descubierto.

Antes de la reinstalación

Hardware necesario:

- Medios de recuperación (consulte el folleto de los medios de recuperación).

Configuración del hardware:

- Apague de forma ordenada el sistema operativo y desconecte la alimentación del dispositivo.
- Desconecte todos los periféricos externos.

NOTA: Guarde todos los datos importantes en un disco duro o una tarjeta de memoria. El proceso de reinstalación devuelve el equipo a su configuración de fábrica y borra todos los datos.

Reinstalación

Consulte el procedimiento del folleto suministrado con los medios de recuperación.

Limpieza y mantenimiento regulares

Introducción

Inspeccione el Slim Panel regularmente para determinar su estado general. Por ejemplo:

- ¿Están conectados correctamente todos los cables de alimentación y demás cables? ¿Hay alguno suelto?
- ¿Sujetan todos los elementos de fijación de instalación la unidad con seguridad?
- ¿La temperatura ambiente está dentro del rango especificado?
- ¿Hay arañazos o rastros de suciedad en la junta de instalación?

NOTA: Se debe comprobar periódicamente el estado de la unidad HDD con System Monitor en función del uso. La unidad HDD es un medio rotatorio que se debe cambiar periódicamente en función del uso. Los datos de la unidad HDD se deben guardar periódicamente.

En las secciones siguientes se describen los procedimientos de mantenimiento del Slim Panel, que puede llevar a cabo un usuario con la formación y cualificación necesarias.

PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
- Desconecte el cable de alimentación tanto de la unidad Ordenador personal industrial como de la fuente de alimentación.
- Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación está desconectada.
- Vuelva a colocar y fije todas las cubiertas o elementos del sistema antes de aplicar alimentación a la unidad.
- Use únicamente la tensión especificada cuando use la unidad Ordenador personal industrial. La unidad de CA está diseñada para la entrada de 100 a 240 V CA. La unidad de CC está diseñada para la entrada de 24 V CC. Compruebe siempre si su dispositivo recibe alimentación de CA o CC antes de aplicarla.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Cuando esté en funcionamiento, la temperatura de la superficie del disipador térmico puede superar los 70 °C (158 °F).

ADVERTENCIA

RIESGO DE QUEMADURAS

No toque la superficie del disipador térmico durante el funcionamiento.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Soluciones de limpieza

ATENCIÓN

SOLUCIONES DE LIMPIEZA PERJUDICIALES

- No limpie la unidad ni ningún componente con diluyentes, disolventes orgánicos ni productos ácidos fuertes.
- Únicamente debe utilizar jabones o detergentes neutros que no dañen el material de policarbonato de la pantalla.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Pila de litio

La unidad Ordenador personal industrial contiene una pila a modo de respaldo para el reloj de tiempo real (RTC).

PELIGRO

PELIGRO DE EXPLOSIÓN

Para cambiar las baterías, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Apéndices



Objeto de esta parte

En esta parte se ofrecen los apéndices para los productos Ordenador personal industrial

Contenido de este anexo

Este anexo contiene los siguientes capítulos:

Capítulo	Nombre del capítulo	Página
A	Accesorios y ajuste	179
B	Servicio posventa	187

Apéndice A

Accesorios y ajuste

Objeto de este capítulo

En este capítulo se indican los accesorios relacionados con los productos y el ajuste.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguientes apartados:

Apartado	Página
Accesorios para Slim Panel	180
Conectores y ajuste	182

Accesorios para Slim Panel

Accesorios disponibles

Los accesorios están disponibles como elementos opcionales. En la tabla se muestra la lista de accesorios disponibles para Slim Panel:

Referencia	Descripción
Interfaces	
PFXZPBMPNR2	NVRAM mini PCIe
PFXZPBMPR42P2 ⁽¹⁾	Interfaz - 2 × RS-422/485 aisladas
PFXZPBMPR44P2 ⁽¹⁾	Interfaz - 4 × RS-422/485
PFXZPBMPR24P2 ⁽¹⁾	Interfaz - 4 × RS-232
PFXZPBMPR22P2 ⁽¹⁾	Interfaz - 2 × RS-232 aisladas
PFXZPBMPRE2 ⁽¹⁾	Interfaz - 1 × Ethernet Gigabit IEEE1588
PFXZPBMPPECATM2 ⁽¹⁾	Interfaz - 2 × EtherCAT
PFXZBMPX16Y82 ⁽¹⁾	Interfaz - 16 × DI / 8 × DO con cable de 2 m y terminal
PFXZPBMPAU2 ⁽¹⁾	Interfaz - audio
PFXZBMPCANM2 ⁽¹⁾	Interfaz - 2 × CANopen
PFXZBMPBPBM2 ⁽¹⁾	Interfaz - 1 × maestro Profibus DP con NVRAM
PFXZBPHMC2 ⁽¹⁾	Módulo celular: GPRS/GSM y antena
PFXZBMPDV2 ⁽¹⁾	Interfaz - 1 × DVI-I
PFXZBMPVGDV2 ⁽¹⁾	Interfaz - 2 VGA y DVI-D
PFXZBMP4GU2 ⁽¹⁾	Interfaz 4G EE. UU.
PFXZBMP4GE2 ⁽¹⁾	Interfaz 4G UE/Asia
Unidades	
PFXZPBHDD502 ⁽¹⁾	HDD 500 GB
PFXZPBHDD1002 ⁽¹⁾	HDD 1 TB
PFXZPBSSD152 ⁽¹⁾	SSD 128 GB
PFXZPBSSD252 ⁽¹⁾	SSD 256 GB
PFXZPECFA162	CFast 16 GB
PFXZPSCFA322	CFast 32 GB
PFXZPSADSSD2	Adaptador para HDD/SSD y opciones
Accesorios	
PFXZPSPUAC2	Módulo de alimentación de CA
PFXZPBCNDC2	Conectores de alimentación CC (5 unidades)
PFXZPPAF12P2	Elemento de fijación de instalación (12 unidades)
PFXZPPDSP102	Lámina protectora Multitáctil W10" (5 unidades)
PFXZPPDSP152	Lámina protectora Multitáctil W15" (5 unidades)
PFXZPPWG102	Junta para Multitáctil W10" (1 unidad)
PFXZPPWG152	Junta para Multitáctil W15" (1 unidad)
PFXZPSADVS102	Kit de montaje de VESA para Multitáctil W10"
PFXZPSADVS152	Kit de montaje de VESA para Multitáctil W15"

Referencia	Descripción
Cables	
PFXZPBADCVPDV2	Convertidor de DP a DVI (tipo DVI-D)
FP-US00	Cable USB de 5 m
(1) Requiere kit de ampliación (PFXZPSADSSD2)	

Conectores y ajuste

Placa principal Ajuste

Antes de acceder a la placa principal, apague Windows de forma ordenada y desconecte la alimentación del dispositivo.

⚠ PELIGRO

POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN EN UBICACIONES PELIGROSAS

No use estos productos en ubicaciones peligrosas.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

AVISO


DESCARGA ELECTROSTÁTICA



Adopte las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar retirar la cubierta de Ordenador personal industrial.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

NOTA: Asegúrese de desconectar la alimentación antes de realizar este procedimiento.

En la tabla se describe cómo acceder a la placa principal:

Paso	Action
1	Desconecte el cable de alimentación del Slim Panel.
2	Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para liberar cualquier carga electrostática del cuerpo.
3	Retire los cuatro tornillos de la cubierta posterior: 

Paso	Action
4	<p>Puede acceder a los conectores y al ajuste de la placa principal. En la figura se muestra la placa principal del Slim Panel:</p>  <p>El diagrama muestra una placa principal con los siguientes componentes etiquetados: CN1 (un conector vertical), CN12 (un conector horizontal), CN13 (un conector horizontal), SW2 (un interruptor rectangular) y SW3 (un interruptor rectangular).</p> <p>CN1 Borrar CMOS CN12 Conector de señal de SATA CN13 Conector de alimentación de SATA SW2 Ajuste de modalidad de COM2 RS-232/422/485 SW3 Selección de resistencias de terminación</p>
5	<p>Vuelva a colocar la cubierta posterior y fíjela con los cuatro tornillos:</p>  <p>El diagrama ilustra el ensamblaje de la cubierta posterior. Se muestran cuatro tornillos azules que se insertan en los orificios de la cubierta posterior y se aprietan contra la placa principal.</p> <p>NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4.5 lb-in).</p>

⚠ ATENCIÓN

HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO

- No aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envoltura, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar la sujeción de la instalación.
- Cuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Ordenador personal industrial.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Ajuste de borrado de CMOS

En la tabla se describe el ajuste para el borrado de CMOS:

Posición	Descripción	CN1
1-2	Deshabilitar	
2-3	Habilitar	

El ajuste predeterminado es deshabilitado.

Ajuste de modalidad de RS-232/422/485

En la tabla se describen los ajustes de modalidad de RS-232/422/485 para COM2:

Modalidad	SW2
Modalidad de RS-232	
Modalidad de maestro de RS-422	

Modalidad	SW2
Modalidad de esclavo de RS-422	
Modalidad de RS-485	

El ajuste predeterminado es RS-232.


En la tabla se describe el ajuste para la resistencia de terminación de COM2:

Posición	Señal	SW3
Pin 1	DATA+ (valor predeterminado)	
Pin 2	RX- (valor predeterminado)	
Pin 3	R_RX+	
Pin 4	R_DATA-	


NOTA: Este conmutador permite seleccionar la resistencia de terminación (120 ohmios) para la transmisión a larga distancia o la coincidencia de dispositivos. El ajuste predeterminado es bit 1 off y bit 2 off (DATA+ y RX-).

Conectores SATA

En la tabla se describe el conector de señal de SATA:

Pin	Señal	Descripción	CN12
1	GND	GND	
2	A+	Par de señales A: TX+/- (transmisión)	
3	A-		
4	GND	GND	
5	B-	Par de señales B: RX+/- (recepción)	
6	B+		
7	GND	GND	

En la tabla se describe el conector de alimentación de SATA:

Pin	Señal	Descripción	CN13
1	+V3,3 SATA	Salida de alimentación SATA 3,3 V/1 A	
2	+V5 SATA	Salida de alimentación SATA 5 V/1 A	
3	+V12 SATA	Salida de alimentación SATA 12 V/0,5 A	
4	GND	GND	
5	GND	GND	

Apéndice B

Servicio posventa

Servicio posventa

Información

Para obtener información detallada sobre el servicio posventa, consulte nuestro sitio Web:

<http://www.pro-face.com/trans/en/manual/1001.html>



A

accesorios, *180*

C

cable de alimentación de CC
 conexión, *51*
características, *26*
características ambientales, *29*
certificaciones, *15*
conexión a tierra, *48*
contenido del paquete, *18*

D

descripción de la interfaz 16DI/8DO, *86*
descripción de la interfaz 4G (mini PCIe),
 133
descripción de la interfaz CANopen, *110*
descripción de la interfaz GPRS/GSM, *118*
descripción de la interfaz ProfiBus DP, *114*
descripción de la interfaz RS-232, RS-
 422/485, *92*
descripción de la interfaz VGA y DVI, *122*
descripción de tarjeta NVRAM, *117*
dimensiones
 panel PC, *32*
dimensiones del recorte en el panel, *36*

E

estándares, *15*
EtherCAT, descripción de la interfaz, *108*
Ethernet IEEE, descripción de la interfaz,
 106

I

instalación, *38*
instalación de interfaz opcional, *81*
interfaz serie
 asignación de pines, *58*

L

limpieza, *175*

M

mantenimiento, *175*

módulo de fuente de alimentación de CA, *53*

P

panel PC
 descripción, *19*
primer encendido, *43*
procedimiento de reinstalación, *174*

R

requisitos de instalación, *34*

S

System Monitor
 interfaz, *140*

T

tarjeta CFast, *78*

